

FOREVER

NAVODILA ZA
UPORABO

CAREMe!

OTROŠKA URA

KW-400

Zahvaljujemo se vam za nakup produkt proizvajalca FOREVER - Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za nadaljno referenco. Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami – vsa popravila mora opraviti pooblaščen servis. Uporabljajte zgolj originalne nadomestne dele proizvajalca. Naprave ne izpostavljajte vodi, vlagi, direktni sončni svetlobi, ognju ali drugemu izviru toplote.

Specifikacije:

- Zaslona: 1,4" 210x240 px
- Zaslona na dotik: da
- Čas pripravljenosti: do 3 dni
- Čas polnjenja: 2 uri
- Dolžina pasu: 230 mm
- Baterija: 400 mAh
- Kamera: da
- Mikrofon in zvočnik: vgrajena
- SIM kartica: nano SIM
- Podprti sistemi: Android 5.0 in novejši, iOS 8.0 in novejši

Vsebina paketa:

- ura
- napajalni kabel
- navodila za uporabo

Opis:

1. USB vhod za polnjenje
2. Zaslona na dotik
3. Reža za SIM kartico
4. Kamera
5. Gumb za vklop/izklop
6. Gumb SOS, svetilka



POMEMBNO!

Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za zagotovitev optimalnega delovanja. Otroška ura je majhna telekomunikacijska naprava, ki sporoča svojo lokacijo ter oddaja podatke. Delovanje ure temelji na SDM/GPRS mobilnem omrežju in GPS satelitov ter zaznavanju bližnjih WIFI omrežij.

Naprava zahteva namestitve SIM kartice brez PIN kode velikosti nano z aktivno funkcijo klicanja/sprejemanja klicev. Priporočljiv je izklop glasovne pošte. Ob oddajanju informacije o lokaciji ura zahteva dostop do mobilnega omrežja, zato je priporočljiv zakup minimalno 1GB prenosa podatkov. Ob uporabi ure s prenosom podatkov lahko vaš operater skladno s cenikom zaračuna storitve.

Polnjenje

Priporočena je uporaba napajalnika 5V DC, vsaj 500mA (USB reža na kateremkoli računalniku). Napajalnik ni vključen v paketu. Čas polnjenja je približno 2 uri. Vstavite priloženi micro USB kabel v vhod za polnjenje, kabel nato priklopite na napajalnik.

Priprava ure

- Pred vstavitvijo in odstranitvijo SIM kartice preverite, da je ura izklopljena. Kartice nikoli ne vstavljajte ali odstranjujte, ko je ura vklopljena.
- Odprite pokrov reže za SIM kartico ter pravilno vstavite SIM kartico (čip kartice obrnjen navzgor); ob pravilni vstavitvi Sim kartice zaslišite klik.
- Po pravilni vstavitvi SIM kartice režo pokrijte s priloženim pokrovom.

Prva uporaba

- Po uspešni vstavitvi SIM kartice ter polnjenju ure lahko uro vklopite z daljšim pritiskom na gumb za vklop/izklop.
- Po vklopu se ura poveže na mobilno omrežje ter preveri in poišče GPS in bližnje WiFi signale, v kolikor so na voljo. Uro lahko povežete z aplikacijo.

Delovanje ure

Uro upravljate z zaslonom na dotik. S premikanjem prsta po zaslonu lahko preklapljate med posameznimi funkcijami; s pritiskom na zaslon izberete funkcije.



1. Na glavnem zaslonu ure sta prikazana trenutni datum in čas ter stopnja napolnjenosti baterije. Zaslom vsebuje tudi ikone, ki kažejo na povezavo z mobilnim omrežjem, GPS in WiFi, ter ikono, ki označuje znesek prejetih nagrad.

2. Telefonski imenik omogoča dostop do 10 stikov, določenih s pomočjo aplikacije.

3. Omogoča pošiljanje govornih sporočil ter prejetje besedilnih in govornih sporočil.

4. Omogoča fotografiranje, fotografije se shranijo v albumu.

5. Orodja:

- Svetilka (flashlight)
- Album – predogled slik, možnost pošiljanja slik
- Štoparica (Stoper)
- Svetilnost (Brightness) – nastavev svetilnosti zaslona
- Tema (Theme) – izbira med temami na voljo
- Jakost (Volume) – nastavev jakosti zvoka ure

6. Preprosta matematična igra s tremi stopnjami zahtevnosti

7. Predogled števila korakov po predhodnem aktiviranju pedometra v aplikaciji.

8. Informacije o registraciji ure.

Namestitev aplikacij Forever KidsCare in ForeverCare

Poiščite aplikacijo Forever KidsCare v trgovini Google Play ali ForeverCare v trgovini Apple ter jo namestite na uro. Ob namestitvi lahko uporabite tudi QR kodo na embalaži.

V okno za registracijo vnesite ali skenirajte kodo ure (REG CODE), ki se nahaja na dnu paketa in ob uri. Vnesite svoj e-poštni naslov, ime in geslo. Nato izberite jezik aplikacije in območje, v katerem bo ura uporabljena.

- (Chat) Klepet: Pošljite besedilo ali glasovno sporočilo na uro, tako da ga vnesete s tipkovnico ali posnamete s telefonskim mikrofonom. Tu lahko poslušate tudi glasovna sporočila, poslana z ure.

- (Remote camera) Oddaljena kamera (remot): naredite fotografijo s kamero ure in jo prenesite na telefon. Posneta fotografija se po določenem času prikaže, odvisno od jakosti signala mobilnega omrežja.

- (Map) Zemljevid: prikaže trenutni položaj ure na zemljevidu.



- kliknite gumb za izbiro enega od treh načinov zemljevida.



- kliknite gumb za osvežitev lokacije ure.



- kliknite gumb, da poiščete uro.



- kliknite gumb za iskanje označevalca ure.



- kliknite gumb za preklon med seznanjenimi urami.

- (Route) Pot: nastavite datum in čas, za katere želite preveriti pot, ki jo je uporabnik ure v določenem času opravil.

- (Safety Zone) Varnostni pas: Za označitev varnostnega območja kliknite oznako +. Vnesite ime svojega območja, kliknite na zemljevid in nato izberite velikost izbranega območja v območju med 200 m in 2000 m. Ko ura zapušča območje, boste o tem obveščeni.

- (Notifications) Obvestila: Tu lahko prejimate in si ogledate vsa obvestila in alarme, prejete od ure.

- (Activity) Gibanje: Dvokliknite na vrstico s koraki za aktivirate merjenja aktivnosti. Vnesite potrebne nastavitve, kot so čas merjenja, dolžina koraka, teža. Dvokliknite zaslon za nastavitve. Preverite lahko tudi podatke, zbrane na izbrani dan.

- (Alarm) Budilka: Nastavitve budilke. Nastavite izbrani čas in pogostost ponavljanja.

- (Prizes) Nagrade: Pošljite ustrezno število srčkov, ki bodo prikazana na urnem zaslonu. Za vsako številko določite pomen in nagradite uporabnika ure.

- (Find the watch) Poiščite uro: Kliknite ter poiščite uro in preverite, če je blizu vas. Ura bo zvonila in obveščala o njeni lokaciji.

- (Me) Uporabnik:

(Personal data) Osebni podatki: nastavitve vašega računa (List of devices) Seznam naprav: dodajte, uredite ali izbrišite povezane ure.

(Change password) Spremeni geslo: spremenite geslo računa.

Nastavitve

- (SOS numbers) SOS številke: Ko uporabnik ure pritisne in zadrži gumb SOS, bo ura samodejno poklicala na tri tukaj definirane stike.

- (Voice monitoring) Spremljanje glasu: vnesite telefonsko številko, ki jo bo poklicala ura, kar omogoča poslušanje okolice ure. Odgovorite na klic in preverite, kaj se dogaja v bližini. Uporabnik ure ne bo obveščen o takem klicu.

- (Do not disturb) Ne moti: izberite čas v dnevu, ko uporabnik ure ne bo prejemal telefonskih klicev.

- (Locating mode) Način iskanja: izberite običajni način

(select normal mode) - osvežite mesto ure enkrat na deset minut; način varčevanja z energijo (energy saving mode) - enkrat na uro; način sledenja (tracking mode) - enkrat na minuto.

- (SMS notification) Obvestila SMS: Vnesite številko, na katero želite prejemati obvestila SMS o dogodkih, kot so: nizka raven baterije, aktiviranje SOS alarma s pomočjo gumba.

- (Phone directory) Telefonski imenik: določite do deset stikov, ki bodo na voljo uporabniku ure v telefonskem imeniku.

- (Time zone) Časovni pas: nastavite svoj časovni pas za pravilno prikazovanje datuma in časa na zaslonu.

- (Language) Jezik: izberite jezik med jeziki, ki so na voljo.

- (Setting switch) Preklopno stikalo: Vključite ali izključite funkcije ure.

- (LBS localizations) Lokalizacija LBS: Aktivirajte ali izključite lokalizacijo z antenami omrežnih operaterjev.

- (Remotely deactivate the watch) Daljinsko izključite uro: ura bo izklopljena.

Vprašanja, težave in rešitve

- Aplikacija ne prejme ukazov in prikazuje informacijo, da je ura izključena iz omrežja.

Vzrok: ura ni povezana z omrežjem

Rešitev:

- Preverite, ali je signal GMS pravičen

- Preverite, ali je SIM kartica vstavljena pravilno in da kartica podpira 2G internet

- Pošljite SMS iz telefona na telefonsko številko SIM kartice, nameščene v uro, z vsebino: pw,123456, ip,52.28.132.157,8001# . Ura bo na telefon poslala SMS z vsebino: [surl,52.28132.157,port,8001#]ok.! . Po teh izmenjavi bi ura morala delovati pravilno.

- Preverite, ali imajo parametri strežnika vneseno pravilno IP številko (IP number), vrata (port) in ID številko. Parametre preverite tako, da pošljete SMS s telefona na številko kartice, nameščene v uro, z naslednjo vsebino: pw, 123456, ts - ura naj se odzove s SMS-om, vključno s številkami IP, vrat (port) in ID-jev, kot navedeno v primeru.

ID: 1451498657 (ID številka mora biti identična ID številki iz embalaže spodaj ali ure)

imei:359614514986574 (preverite, ali je IMEI številka prava - vsaka ura ima svojo imei številko, navedena na embalaži)

ip_url: 52.28.132.157 (preverite, ali se ip strežnika ujema)

port:8001 (preverite, ali je pravi port - vrata) center::;

slave:

;

sos1::;

sos2::;

sos3::;

upload:6005

; bat

level:96;

language:1;

zone:8.00;

GPS:NO(0);

GPRS:OK(73

);

pw:123456;

Primerjajte podatke, vključene v SMS, s številko ure. Če se ID številka razlikuje od številke, ki je priložena ročni uri ali na dnu embalaže, nastavite novo številko IMEI. Naslednji SMS iz telefona pošljite na številko kartice, nameščene na uri: pw, 123456, imei, xxxxxxxxxxxxxxxx # - po prejemu SMS-a bo ura odgovorila s SMS-om, vključno s pravilno številko IMEI-a, na primer: pw, 123456, imei, 359614514986574 #

- Preverite, ali se ID številka ujema z identifikacijsko številko ure, ki je navedena na seznamu naprav v aplikaciji.

- Ure ne morete poklicati. Signal je zaseden ali naročnik ne sprejme klica.

Vzrok: Ura ne prepozna vhodne številke ali pa je aplikacija nastavljena na način »ne moti« (do not disturb)

Rešitev:

- Preverite, ali številka, ki jo kličete, ni omejena.
- Preverite, ali so v aplikaciji nastavljene kontaktne številke.

Ura odgovarja samo na klice s številko, ki so bile predhodno nastavljene v stikih aplikacije.

- Aplikacija ne posodablja lokacije v realnem času. Izbira samo lokacije LBS

Vzrok: GPS signal je prešibek ali pa je ura v stanju spanja

Rešitev:

- Zapustite stavbo z uro in pritisnite funkcijo »LOKACIJA (LOCATION)« v funkciji »MAP«

- Aplikacija omogoča nastavitve ustreznega načina delovanja ure. To je povezano s pogostostjo zbiranja podatkov, tudi tistih, povezanih z lokacijo. V varčevalnem načinu se podatki pošiljajo enkrat na uro. Zato je za popoln nadzor nad lokacijo v realnem času priporočljivo uporabiti običajni način, ki zbira podatke vsakih 10 minut, ali način sledenja, v katerem se podatki zbirajo vsako minuto.

- Ura ne prikazuje trenutnega časa in datuma

Vzrok: Ura se ni uspela povezati s strežnikom aplikacije, da bi posodobila čas.

Rešitev:

- Čas se lahko posodobi tudi v povezavi z lokacijo GPS. To lahko preverite tako, da zapustite stavbo in uporabite funkcijo GPS-lokalizatorja (GPS localizer)

- Če je ura zamujala več ur, preverite in izberite ustrezen časovni pas preko aplikacije

- Če omenjene dejavnosti težave ne bodo odpravile, pošljite naslednji SMS s telefona (na številko SIM kartice, nameščene na uri): pw, 123456, ntpservers, 121.40.88.40, 8089#

Ura se bo odzvala s sporočilom SMS s podobno vsebino. Nato ponovno zaženite uro. Poleg tega lahko na uro pošljete tudi konfiguracijski SMS na številko SIM z naslednjo vsebino: pw, 123456, time, hour.minutes.second, date, year.month.day # - vključno z na primer trenutnim časom, primer SMS pw,123456,time,09.50.00,date,2016.06.01#

- Ura se ne poveže s strežnikom in aplikacija lahko pokaže, da je ura brez povezave.

Vzrok: APN (ime dostopne točke - določeno paketno omrežje, npr. Internet) operaterja nameščene kartice SIM ne bo vedno prisotno na seznamu APN-jev neposredno po aktivaciji *naprave*.

Rešitev:

Naslednji SMS pošljite na številko SIM kartice, nameščene v uri: pw,123456,APN,internet #

Načela varne uporabe

- Pozorno preberite navodila ter jih shranite.
- Ne odstranjajte pokrova naprave. V notranjosti ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil. Vsa popravila mora opraviti serviser.
- Napravo zaščitite pred stikom z vodo in vlago, da ne pride do električnega udara.
- Opomba: Uporabljajte samo originalne dele / dodatke, ki jih dobavi proizvajalec.
- Upoštevajte priporočila v priročniku. Ta izdelek ni igrača.

www.forever.eu



2011/05/UE

