

FOREVER

iGO
PRO

USER MANUAL

Smartwatch JW-200

(long version)



Ďakujeme za nákup výrobku značky Forever. Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom na používanie a uschovajte ho pre ďalšie použitie. Nerozoberajte zariadenie - všetky opravy je oprávnený vykonávať len servisný technik. Používajte len originálne diely a vybavenie dodané výrobcom. Dúfame, že výrobok Forever splní Vaše očakávania.

Popis

1. Dotykový displej
2. Funkčné tlačidlo
3. Senzor teploty
4. Senzor srdcového tepu
5. Nabíjací konektor

Špecifikácia

Stupeň krytia: IP68

Kapacita batérie: 3.7V/160 mAh

Bluetooth: 5.0

Čas nabíjania: približne 2 hodiny

Výdrž v pohotovostnom režime: až 10 dní

Typ displeja: TFT

Veľkosť displeja: 1.4" 240*240 pixel

BEZPEČNOSŤ:

- **Vyvarujte sa nárazom zariadenia do tvrdých predmetov, mohlo by to zariadenie poškodiť**
- **Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s rozpúšťadlami alebo inými chemikáliami**
- **Chráňte zariadenie pred silným magnetickým poľom**
- **Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s vodou, ak jej teplota presiahne 35 ° C**
- **Neopravujte zariadenie sami**
- **Nevhadzujte zariadenie do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu**

Prvé spustenie

Pri prvom použití zariadenia vyberte z obalu a nabite pomocou dodanej nabíjacej stanice. Správne pripojenie bude indikované vibráciami a zobrazením ikony, ktorá ukazuje stav nabíjania batérie. Dátum a čas zariadenia bude automaticky zosynchronizované a

nastavené po nadviazaní spojenia s vyhradenou aplikáciou cez Bluetooth. Jazyk zariadenie sa automaticky prispôsobí jazyku nastavenému v telefóne.

Ak chcete hodinky spustiť bez pripojenia k nabíjačke, stlačte a držte dotykové tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Nabíjanie

Pripojte hodinky k nabíjacíemu káblu z balenia tak, aby sa prepojili nabíjacie konektory, a potom pripojte kábel USB k zdroju napájania. Po dokončení nabíjacieho procesu odpojte chytré hodinky od zdroja napájania.

Zapnutie/vypnutie chytrých hodínok

Zapnutie: Stlačte a držte Dotykové tlačidlo pokiaľ sa chytré hodinky nezapnú.

Vypnutie: V menu hodínok choďte do nastavenia, vyberte Vypnúť označené symbolom a potvrdte svoju voľbu.

Inštalácia aplikácie Forever GoFit

Vyhľadajte aplikáciu „Forever GoFit“ v obchode Google Play alebo App Store a nainštalujte ju. Pre inštaláciu môžete naskenovať QR kód na balení.

POZNÁMKA:

Operačný systém telefónu musí mať pre spustenie aplikácie a podporu chytrých hodínok nasledujúce minimálne špecifikácie: Android 5.1 alebo vyšší iOS 10.0 alebo vyšší

Pripojenie chytrých hodínok k telefónu

POZNÁMKA:

Aby bolo možné používať všetky funkcie aplikácie a chytrých hodínok, počas prvého spustenia povoľte aplikácii prístup k všetkým požadovaným funkciám a potom povoľte prístup k upozorneniam v nastaveniach telefónu.

2. Spustíte program „Forever GoFit“ v telefóne. Začnite používať aplikáciu ako „Host“ kliknutím na pravú hornú časť obrazovky alebo zvolte „Registrácia“ a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- zadajte emailovú adresu
- stlačte tlačidlo overenie
- identifikačný kód bude zaslaný na zadaný email. Zadajte ho do určeného poľa
- zadajte a zapamätajte si heslo

3. Po prihlásení do aplikácie uvidíte hlavné menu, kde by ste mali zvoliť alebo hlavné menu  v ľavom hornom rohu. 

4. Zvoľte model chytrých hodínok, ktoré chcete s telefónom spárovať:



5. Stlačením tlačidla ANO potvrdíte spárovanie. Pokiaľ bol zvolený nesprávny model, stlačte NIE a zvoľte ten správny.

6. Vyberte vaše zariadenie zo zoznamu a potvrdte pripojením stlačením tlačidla ÁNO. Spojenie sa vytvorí počas niekoľko sekúnd a dáta budú automaticky synchronizované. Ak sa nespustí automatická synchronizácia, stlačte tlačidlo v pravom dolnom rohu obrazovky pre manuálnu synchronizáciu.

POZNÁMKA: Pre zistenie Bluetooth názvu vášho zariadenia choďte do nastavenia zariadenia a vyberte položku **System**.

POPIS APLIKÁCIE

Informácie o užívateľovi

Po správnom prihlásení a prevedení synchronizácie stlačte tlačidlo ponuky v ľavom hornom rohu a potom kliknutím na meno používateľa zadajte informácie o užívateľovi. Tu skontrolujte, či sú všetky dáta správne. Poskytnutie skutočných údajov je nevyhnutné pre správnu funkciu algoritmu, ktorý vypočítava vaše kroky, kalórie a prejdenú vzdialenosť s najvyššou možnou presnosťou.

POPIS HLAVNEJ OBRAZOVKY



1. Hlavné menu

Rozširuje panel používateľa, ktorý umožňuje vykonávať nastavenia opísané v pododdieli 1.1

1.1 Nastavenia



1.1.1. Informácie o užívateľovi

Kliknutím na toto tlačidlo zmeníte informácie, napr. : profilová fotka, užívateľské meno, pohlavie, dátum narodenia, výška, hmotnosť alebo meno.

1.1.2. Zariadenie

Prístup k ďalším informáciám, nastavením a funkciám chytrých hodín, ako sú: informácie týkajúce sa dátumu poslednej synchronizácie, aktuálna verzia softvéru, MAC čísla zariadení, vzdialenej kamery, budíka, oznámenie o nedostatku cvičenia, pripomenutie hydratácie, ruky, na ktorej sa nosia hodinky, automatické podsvietenie obrazovky pohybom zápastia, denné sledovanie srdcovej frekvencie, oznámenia z aplikácie, obnovenie nastavení, odpojenie chytrých hodín od aplikácie.

1.1.3. Jednotky merania

Zvoľte merné jednotky

1.1.4. Teplota

Vyberte jednotky teploty použité na zobrazenie aktuálneho počasia na hlavnej obrazovke

1.1.5. Násť hodinky

Stlačením hodinky rozvibruje, čím sa dozviete ich aktuálnu polohu

1.1.6. Prepojenie s Facebookom a Google účtom

Ak chcete povoliť zdieľanie dát z aplikácie, prepojte aplikáciu s účtom Google alebo Facebook

1.1.7. Odhlásiť sa

Stlačte pre odhlásenie používaného účtu

1.1.8. strava

Umožňuje sa pripojiť k účtu v aplikácii Strava a odosielať informácie z chytrých hodínok do aplikácie Strava

1.1.9. Zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a prijmite ich, aby boli vaše dáta chránené

1.1.10 Aktualizácia firmvéru

Skontrolujte, či chytré hodinky majú najnovšiu verziu firmvéru. Ak nie, aktualizujte svoje chytré hodinky tak, aby plne využívali všetky dostupné funkcie.

1.1.11. FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

1.1.12. O aplikácii

Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie

2. Počet krokov

Zobrazuje počet krokov ujdenných v daný deň a stupeň dokončenia predpokladaného cieľa. Kliknutím prejdete na podrobnejšie údaje alebo zobrazíte históriu.

3. Týždenné cvičenie

Zobrazuje podrobné údaje o cvičeniach, rozdelených do jednotlivých týždňov.

4. Meranie srdcového tepu

Výpis denného merania srdcovej frekvencie a dynamického srdcového rytmu.

Sekcia denný srdcový tep je zodpovedná za pravidelné merania srdcového tepu počas celého dňa. Chytré hodinky vykonávajú automatické meranie po tom, čo používateľ aktivuje funkciu v nastavení zariadenia.

5. Monitorovanie spánku

Ak chcete vykonať meranie alebo analýzu spánku, majte chytré hodinky nasadené po celú noc. Zariadenie pripraví harmonogram spánku na základe pohybov užívateľa počas spánku.

6. GPS športový režim

Meranie vybraných športových disciplín, vrátane záznamu trasy pomocou vstavaného modulu GPS smartphonu. Kliknutím na ikonu prejdete na mapu, vyberte šport a potom stlačením tlačidla štart zahájte merania.

7. Počasie

Aktuálne počasie v danom mieste

8. Kalórie, vzdialenosť, doba cvičenia

Údaje zhromaždené z konkrétnych meraní z daného dňa. Po kliknutí na požadované meranie prejdete do histórie.

9. Aktivita


Zobrazuje aktivitu počas daného dňa, rozdelenú na hodiny.

10. Teplota

Zobrazuje poslednú nameranú telesnú teplotu. Po rozkliknutí zobrazí nazbierané dáta z jednotlivých dní, rozlišujúce najnižšiu a najvyššiu teplotu.

Popis rozhrania chytrých hodínok



1. Použitie



- Pre zapnutie a vypnutie hodínok stlačte a držte funkčné tlačidlo.
- Pre rozsvietenie displeja zdvihnite zápästie alebo stlačte funkčné tlačidlo.
- Prechod do menu: potiahnite prstom na obrazovke doľava alebo doprava
- Voľba funkcie: potiahnite prstom na obrazovke doľava alebo doprava pre vstup do menu a zvolte ikonu
- Potvrdenie: stlačte ikonu
- Spustenie hry: prejdite na obrazovke zľava doprava a vyberte hru
- Späť: prejdite v rozhraní zľava doprava
- Návrat na úvodnú obrazovku: stlačte funkčné tlačidlo

Rozhranie hodínok	Ak chcete zmeniť vzhľad digitálneho ciferníku, stlačte a podržte aktuálne ciferník. Potom prejdením doľava alebo doprava vyberte iný digitálny ciferník.
Športové dáta 	Zariadenie automaticky vypočíta vašu dennú aktivitu. Stlačte ikonu "Športové dáta" a skontrolujte počet krokov, vzdialenosť, a spálené kalórie.
Športy 	Zvoľte ikonu „Športy“ pre zobrazenie výberu športu. Hodinky ponúkajú 5 športových režimov: chôdza, beh, cyklistika, basketbal. Zvoľte šport, ktorý chcete pre začiatok cvičenia.

Tepová frekvencia 	Ak chcete začať meranie srdcovej tepovej frekvencie, vyberte ikonu "Tepová frekvencia". Akonáhle vstúpite do rozhrania, začne meranie. Počas merania bude hodnota rozhranie nulová. Po dokončení merania sa zobrazí hodnota.
Telesná teplota 	Ak chcete začať meranie teploty pokožky a tela, stlačte ikonu „Telesná teplota“ a počkajte, až zariadenie vykoná meranie. Doba merania je 60 sekúnd, potom inteligentné hodinky zavibrujú a výsledky sa zobrazia na obrazovke. Dáta na ľavej strane sú teplota povrchu kože, mení sa v reálnom čase. Na pravej strane sú údaje o telesnej teplote, počas merania sa zobrazí „--“ a výsledok sa zobrazí po úspešnom dokončení. POZNÁMKA: Počas testovania telesnej teploty je vyžadovaná teplota prostredia 18-30 ° C.
Počasie 	Ak sú chytré hodinky pripojené k aplikácii „Forever GoFit“ cez Bluetooth, zobrazia aktuálnu predpoveď počasia.
Správy 	Ak je zariadenie pripojené k šikovnému telefónu, po výbere ikony "Správy" smartwatch zobrazia najnovšie prichádzajúce správy a oznámenia.

<p>Spánok</p> 	<p>Chytré hodinky automaticky monitorujú spánok od 21:30 do 12:00. Po prebudení nasledujúceho dňa chytré hodinky zobrazia celkový počet hodín spánku. Ak sú chytré hodinky pripojené k aplikácii „Forever GoFit“ cez Bluetooth, môžete skontrolovať podrobnejšiu správu o spánku v aplikácii.</p>
<p>Hudba</p> 	<p>Po pripojení zariadenia k chytrému telefónu môžete ovládať hudbu. Môžete vybrať predchádzajúcu / nasledujúcu skladbu, upraviť hlasnosť a tiež prehrávať / zastavovať hudbu</p>

Stopky

Klepnutím na ikonu „Stopky“ spustíte stopky alebo funkciu časovača.

Hľadať

Ak je zariadenie pripojené k aplikácii, môžete použiť funkciu „Hľadať telefón“. Keď vyberiete túto funkciu, telefón zazvoní a aktivuje vibrácie.

Relax

Kliknutím na ikonu „Relax“ zapnete funkciu dychového cvičenia.

Nastavenia

- Jazyk: Zvoľte jazyk hodínok.
- Displej: Nastavte ciferník, jas, časový limit obrazovky a funkciu inteligentného prebudenia.
- Režim Nerušiť: Povoľiť/ zakázať režim Nerušiť.
- Intenzita vibrácií: Zvoľte úroveň vibrácií.
- Systém: Zobrazenia informácií o zariadení, vypnutie a resetovanie zariadenia.

Maximálny vyžiarený rádiový výkon vo frekvenčnom rozsahu
Rozsah frekvencie : Bluetooth 2402-2480 MHz
Maximálny emitovaný výkon: 4 dBm

Vyhlasenie o zhode so smernicami Európskej únie

TelForceOne Sp. z o.o. týmto prehlasuje, že zariadenie JW-200 IGO PRO je v súlade so smernicou 2014/53 / EU. Plné znenie EU vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: forever.eu

Dziękujemy za zakup produktu marki Forever. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Mamy nadzieję, że produkt Forever spełni Twoje oczekiwania.

Opis

1. Przycisk dotykowy
2. Wyświetlacz

Podstawowa specyfikacja

www.forever.eu

