

FOREVER

SIVA ST - 100

NAVODILA ZA UPORABO



6



Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka znamke Forever. Pred uporabo preberite ta priročnik z navodili in ga shranite za prihodnjo uporabo. Naprave ne odpirajte sami – vsa popravila naj opravi serviser. Uporabljajte le originalne dele in dodatke, ki jih je dobavil proizvajalec. Naprave ne smete izpostavljati neposrednemu ognju ali drugim virom toplote. Upamo, da bo Forever izpolnil vaša pričakovanja.

Uvod

Pred uporabo otroške ure natančno preberite navodila za uporabo, da zagotovite pravilno delovanje. Otroška ura je majhna telekomunikacijska naprava, ki se uporablja za določanje položaja in pošiljanje podatkov. Delovanje naprave temelji na mobilnem omrežju GSM/GPRS.

POMEMBNO: Naprava zahteva namestitvev kartice micro SIM z aktivno storitvijo, ki omogoča klicanje in sprejemanje klicev, brez zaklepanja PIN. Priporočamo, da deaktivirate glasovno pošto. Pri pošiljanju podatkov o lokaciji bo ura zahtevala dostop do mobilnega interneta, zato morate kupiti vsaj 1 GB paket. Uporaba ure je lahko povezana s stroški uporabe omrežja in klicev v skladu s tarifo operaterja.

Specifikacija

Zaslon: 1,47" 172x320 px

Zaslon na dotik: da

Čas pripravljenosti: do 5 dni

Čas polnjenja: 2-3 ure

Dolžina paščka: 240 mm

Baterija: 400 mAh

Kamera: da

Mikrofon in zvočnik: vgrajen

Reža za kartico SIM: nano SIM (brez zaklepanja PIN)

Združljivost: Android>6.0, iOS>12.0

THE MAKSIMALNO SEVANJE RADIO FREKVENČNA MOČ V FREKVENČNEM OBMOČJU:	
Frekvenčni razpon:	Oddajna moč:
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44dBm EIRP
UMTS 900/2100MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/ 2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/ 23,44/23,27 dBmEIRP

OPIS NAPRAVE

1. Kamera
2. Vklop/gumb SOS/vrnitev na glavni zaslon
3. Gumb za vrnitev
4. Zvočnik
5. Reža za kartico SIM
6. Prikluček za polnjenje

Set vključuje

- pametna ura
- polnilni kabel
- navodila za uporabo

Polnjenje

Priporočljiva je uporaba polnilnika izhodnih parametrov 5 V --- 1 A. Polnilnik ni vključen v kompletu. Čas polnega polnjenja ure je približno 2 uri. Povežite priključek priloženega polnilnega kabla s polnilnim priključkom na napravi. Prepričajte se, da so konektorji naprave in kabla povezani med seboj, nato pa priključite kabel USB na vir napajanja.

Prvi vklop ure

Po namestitvi kartice SIM v uro in polnjenju naprave jo lahko zaženete tako, da pritisnete in držite gumb za vklop. Po zagonu se ura poveže z mobilnim omrežjem.

Delovanje naprave

Napravo upravljamo preko zaslona na dotik. Z drsenjem prsta po zaslonu lahko preklapljate med posameznimi funkcijami in s pritiskom na zaslon izberete dano funkcijo.

1. Video klic – omogoča opravljanje video klicev.
2. Telefonski imenik – omogoča prejemanje in pošiljanje sporočil med aplikacijo in napravo.
3. Kamera – omogoča fotografiranje s kamero vaše naprave.
4. Številčnica – omogoča klicanje številke na napravi.
5. Klepet – omogoča prejemanje in pošiljanje sporočil med aplikacijo in napravo.
6. Naprava – omogoča prikaz registracijske QR kode in QR kode aplikacije.
7. Galerija – omogoča ogled fotografij, posnetih z napravo.
8. Nastavitve – omogoča spreminjanje funkcij v vaši pametni uri.
9. Budilka – omogoča nastavitve budilke.
10. Štoparica – omogoča merjenje časa.
11. Srčni utrip – omogoča preverjanje srčnega utripa.
12. Temperatura – omogoča merjenje temperature.



Uporaba aplikacije:

Prenesite aplikacijo »Forever Care« za iOS ali »Forever KidsCare« za Android..

Registracija računa in ure

V registracijsko okno vnesite ali skenirajte kodo ure (REG CODE), ki jo najdete na dnu paketa in v uri. Vnesite svoj e-poštni naslov, ime in geslo. Nato izberite jezik aplikacije in področje uporabe ure.

Funkcije

Klepet: pošljite besedilno ali glasovno sporočilo na uro tako, da ga vnesete na tipkovnico ali posnamete z mikrofonom telefona. Tu lahko tudi poslušate glasovna sporočila, poslana z ure.

Pot: izberite datum in časovni okvir za prikaz prevožene poti.

Zemljevid: izberite ikono zemljevida za ogled trenutne lokacije ure.

Varnostno območje: določite varnostno območje, ko bo ura najdena zunaj izbranega območja, boste prejeli obvestilo iz aplikacije.

Nagrada: izberite število nagrad, ki jih želite poslati otroku. Po odobritvi bo informacija o nagradi poslana na uro.

Budilka: nastavitve budilke. Nastavite želeni čas in pogostost ponovitve.

Najdi uro: izberite funkcijo za iskanje vaše naprave, če je v vaši bližini. Ura bo zazvonila in vas obvestila o svoji lokaciji.

Obvestila: tukaj dobite in si predogledate vsa obvestila in alarme, ki jih prejmete od ure.

Oddaljena kamera: posnemite fotografijo s kamero ure in jo prejmite na svoj telefon. Zajeta slika se prikaže po določenem času čakanja, odvisno od moči signala mobilnega omrežja.

Moj profil:

- Osební podatki: nastavitve vašega računa
- Seznam naprav: dodajte, uredite ali odstranite povezane naprave
- Spremeni geslo: Spremenite geslo za svoj račun.

Nastavitve

Številke SOS: ko uporabnik ure pritisne in zadrži gumb SOS, ura izvede samodejni klic v sili trem kontaktom, določenim na seznamu.

Glasovni nadzor: vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati iz ure, da poslušate okolico. Sprejmite klic in preverite, kaj se dogaja v bližini. Uporabnik ure nima nobenega obvestila, da je bil opravljen tak klic.

Ne moti: izberite čas v dnevu, ko uporabnik ure ne bo prejemal telefonskih klicev.

Način lokacije: izberite običajni način - osvežite lokacije ure vsakih deset minut, varčevanje z energijo - enkrat vsako uro, sledenje - enkrat vsako minuto.

SMS obvestila: vnesite številko, na katero želite prejemati SMS obvestila o dogodkih, kot so: nizka raven baterije v uri, sprožitev SOS alarma z uporabo gumba ure. Telefonski imenik: Določite do deset stikov, ki jih bo imel uporabnik ure v imeniku. Časovni pas: nastavite svoj časovni pas, na katerem naprava prikazuje pravi datum in uro. Jezik: Izberite jezik za svojo napravo med razpoložljivimi.

Stikalo za nastavitve: omogočite ali onemogočite funkcijo ure.

Lokacija LBS: omogočite ali onemogočite lokacijo z uporabo anten omrežnega operaterja.

Izklop ure na daljavo: ura bo izklopljena.

FAQ

Aplikacija ne sprejema ukazov in prikazuje informacijo, da je ura izklopljena iz omrežja.

- Preverite, ali je signal GMS pravičen – ali so stolpci obsega na voljo/vidni na zaslonu. - - - Če so prečrtane, izklopite uro.

Preverite, ali je kartica SIM pravilno nameščena v uri, ali podpira 2G internet in ali je na voljo internetni podatkovni paket.

Vklopite napravo. Če so stolpci obsega še vedno prečrtani, pojdite na naslednjo točko.

- Preverite, ali obstajajo puščice za prenos podatkov, če ne, nastavite APN (Ime dostopne točke - specifično paketno omrežje, npr. internet):

Poslajte SMS sporočilo na številko ure z vsebino: pw,123456,apn,in,net,,XXXXX#

* znak X pomeni številke, dodeljene določenemu operaterju

29340 - A1

293299 - HOTMOBIL

29341 - MOBILTEL

29364 - T-2

29370 - TELEMACH

preostale številke kode so na voljo na manual/forever.eu ali www.mcc-mnc.com/

Po poslanem sporočilu počakajte nekaj minut, da KidsWatch prenese nastavitve iz omrežja. Prikazale se bodo puščice za prenos podatkov.

- Prosimo, pošljite SMS sporočilo na številko ure z vsebino: pw,123456,ts#, kot odgovor nam bo ura poslala parametre ure.

Primer:

ver:G36WS_YDE_V1.1_2019.12.19_09.45.40;

ID: 1234567890;

imei:123456789012345;

ip_url:52.28.132.157;

vrata:8001;

nalaganje:600S;

topnja baterije:96;

Jezik: 1

cona: 8.00

ec:0;

NET:OK(73);

Prejete podatke v SMS-u preverite s številko ure.

- Če se številka ID/IMEI/REG CODE razlikuje od značke na uri ali na dnu paketa, nastavite novo številko IMEI.

Na številko ure pošljite SMS z vsebino: pw,123456,i-mei,xxxxxxxxxxxxxx# kjer so X številke iz značke - ura po prejemu SMS s kodo pošlje nazaj SMS odgovor s pravilno številko IMEI, na primer: pw,123456,imei,359614514986574#

- Če sta IP_URL in PORT drugačna kot v zgornjem primeru, pošljite SMS s telefona na številko SIM kartice, nameščene v uri, z besedilom: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# - ura bo nazaj poslal besedilno sporočilo: [surl,52.28132.157,port,8001#]ok.!

- vsebina GPRS/NET mora vsebovati »OK«. Rekel sem "NE", ura ni povezana z internetom.

Upoštevajte točko 9.1. Vrednost v oklepaju prikazuje moč signala.

Pozor: Pri pisanju besedilnih sporočil bodite pozorni na ločila in presledke. To je zelo pomembno, ker če znaki niso pravilno uporabljeni, bo ura ukaze napačno razlagala in bodo ostali brez odgovora.

Ura ni bilo mogoče poklicati. Signal je zaseden ali pa se naročnik ne oglasi
razlog:

Ura ne prepozna dohodne številke ali pa je aplikacija nastavljena na način »ne moti«.

Rešitev:

- Preverite, ali je številka, s katere kličete, skrita številka.

- Preverite, ali so v aplikaciji kontaktne številke.

- Ura sprejema samo klice s številki, ki so bile predhodno določene v imeniku aplikacije..

Ura ne prikazuje trenutnega časa in datuma

razlog:

Ura se ni povezala s strežnikom aplikacij, da bi posodobila čas.

rešitev:

- Če ura kaže več ur nazaj, preverite in izberite pravi časovni pas prek aplikacije.

- Če zgornji koraki ne pomagajo, pošljite iz svojega telefona (na številko SIM kartice, nameščene v uri)

SMS z vsebino: pw,123456,ntpservers,121.40.88.40,8089#

Kot odgovor bi morala ura poslati SMS s podobnim besedilom OK. Po tem znova zaženite uro.

- Poleg tega lahko pošljete tudi konfiguracijski SMS na številko SIM ure z besedilom:

pw,123456,time,hour.minute.second,date,year.month.day# - na primer podajanje trenutnega časa
pw,123456,čas,09.50.00,datum,2016.06.01#

Pravila za varno uporabo

— VARNOST —

Pozorno preberite te nasvete. Neupoštevanje teh navodil je lahko nevarno ali nezakonito.

Naprave ne vklaplajte na mestih, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana ali kjer lahko povzročijo interferenco ali druge nevarnosti. Upoštevajte vse vrste prepovedi, predpisov in opozoril osebja kraja, kjer želite uporabljati napravo.

— PROFESIONALNA STORITEV —

Ta izdelek lahko popravi le usposobljen servis proizvajalca ali pooblaščen servis. Popravilo naprave v nequalificiranem servisnem centru ali nepooblaščenem servisu lahko poškoduje napravo in razveljavi garancijo.

— SPREMEMBE —

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi nepooblaščenih sprememb.

— GIBALNE IN DUŠEVNE INVALIDE TER OTROCI —

Naprave ne smejo upravljati osebe (vključno z otroki) z omejeno mobilnostjo ali duševno prizadete osebe, kot tudi osebe, ki nimajo izkušenj z uporabo elektronske opreme. Uporabljajo ga lahko le pod nadzorom oseb, odgovornih za njihovo varnost, potem ko preberejo in razumejo navodila za varno uporabo naprave.

Napravo in njeno embalažo hranite izven dosega otrok. Kabli in plastične vrečke se lahko ovijejo okoli otrokovega vratu in povzročijo zadušitev. Naprava ni igrača.

— OKOLICA —

Naprava ne sme delovati v prašnih pogojih. Napravo priključite tako, da se ne poškoduje in ne ogroža ljudi in živali. Naprave ne izpostavljajte sončni svetlobi in je ne uporabljajte oziroma jo pustite v neposredni bližini naprav, ki oddajajo veliko toplote (grelni, radiatorji ipd.). Plastični elementi se lahko deformirajo, kar lahko vpliva na delovanje naprave ali povzroči njeno popolno poškodbo.

— VODA IN DRUGE TEKOČINE —

Naprave ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Izogibajte se delu v okolju z visoko vlažnostjo – zaparjene kuhinje, kopalnice itd. Delci vode lahko povzročijo nastanek vlage v napravi, kar negativno vpliva na elektroniko in lahko poškoduje opremo.

— BATERIJE —

Izogibajte se izpostavljanju baterije zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam. Ekstremne temperature lahko vplivajo na zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Izogibajte se izpostavljanju baterije tekočinam ali kovinskim predmetom, saj lahko to privede do popolne ali delne poškodbe baterije. Baterijo uporabljajte samo za predvideni namen. Baterije ne uničujte, poškodujte ali mečite v ogenj - lahko je nevarno in povzroči požar. Rabljeno ali poškodovano baterijo odložite v posebno posodo. Prekomerno polnjenje baterije jo lahko poškoduje. Zato baterije ne polnite dlje, kot je potrebno, da se popolnoma napolni.

Pravilno odlaganje rabljene oprem



Ta naprava je označena s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti, v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete zavreči ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Uporabnik je dolžan odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na za to določeno mesto, kjer se nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih lokacijah in ustrezen postopek predelave prispevata k

ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme je koristno za zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti rabljeno elektronsko opremo na okolju varen način, naj se uporabnik obrne na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.