

FOREVER

MANUAL
CAREMe!

KIDS WATCH

KW-400

Dziękujemy za zakup produktu marki Forever. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie wody, wilgoci, promieni słonecznych, ognia lub innego źródła ciepła. Mamy nadzieję, że produkt Forever spełni Twoje oczekiwania.

Opis

1. Port ładowania USB
2. Ekran dotykowy
3. Slot karty sim
4. Aparat
5. Przycisk włącz / wyłącz
6. Przycisk SOS, latarka

Specyfikacja

- Wyświetlacz: 1.4" 210x240 px
- Ekran dotykowy: tak
- Czas czuwania: do 3 dni
- Czas ładowania: 2 godziny
- Długość paska: 230 mm
- Bateria: 400mAh
- Aparat: tak
- Mikrofon i głośnik: wbudowane
- Karta sim: nano SIM
- Kompatybilność: Android 5.0 i nowsze iOS 8.0 i nowsze

Zestaw zawiera

- zegarek
- kabel ładujący
- instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania zegarka dziecięcego przeczytaj instrukcję ze zrozumieniem w celu zapewnienia jego prawidłowej pracy. Zegarek dziecięcy jest małym urządzeniem telekomunikacyjnym służącym do lokalizowania jego położenia i przesyłania danych. Urządzenie w swoim działaniu opiera się na sieci komórkowej GSM/GPRS i satelitach GPS oraz module WiFi.

WAŻNE!

Urządzenie wymaga instalacji karty micro SIM z aktywną usługą wykonywania/odbierania połączeń z wyłączoną blokadą PIN. Sugerowane wyłączenie poczty głosowej. Podczas przesyłania informacji o lokalizacji zegarek będzie potrzebował dostępu do mobilnego Internetu, dlatego warto wykupić pakiet minimum 1 GB. Podczas użytkowania zegarka mogą zostać naliczone opłaty za korzystanie z sieci i połączenia zgodnie z taryfą operatora.

Ładowanie

Zalecane używanie ładowarki o parametrach wyjściowych 5V DC, 500mA. Ładowarka nie jest dołączona do zestawu. Czas ładowania zegarka do pełna to około 2 godziny. Podłącz kabel micro USB dołączony do zestawu do portu ładowania USB a następnie podłącz drugi koniec kabla od źródła zasilania.

Przygotowanie zegarka

- Otwórz i odchyl zabezpieczenie slotu na kartę micro sim, a następnie umieść ją w pozycji takiej aby chip karty sim był zwrócony do góry do ekranu zegarka, usłyszysz kliknięcie sygnalizujące poprawną instalację.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM zawsze upewnij się, że zegarek jest wyłączony. Nigdy nie wkładaj lub wyjmuj karty SIM, gdy zegarek jest włączony.
- Po poprawnym zainstalowaniu karty sim, zamknij zabezpieczenie.

Pierwsze uruchomienie

- Po przeprowadzeniu instalacji karty SIM w zegarku oraz uprzednim naładowaniu urządzenia możemy je uruchomić poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włącz po prawej stronie.
- Po uruchomieniu zegarek połączy się odpowiednio z siecią komórkową, uzyska sygnał GPS oraz WiFi jeśli są dostępne. Zegarek jest gotowy do połączenia z aplikacją.

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

RO

RU

SK

14

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

RO

RU

SK

15

Obsługa zegarka

Zegarek obsługujemy za pomocą ekranu dotykowego. Przesuwając palcem po ekranie przechodzimy pomiędzy poszczególnymi funkcjami a daną funkcję wybieramy poprzez naciśnięcie ekranu



1. Ekran główny zegarka pokazujący aktualną datę i godzinę oraz poziom naładowania baterii. Na tym ekranie widzimy również ikonki połączenia z siecią komórkową, GPS, WiFi oraz ikonkę ilości otrzymanych umownych nagród.

2. Książka telefoniczna daje dostęp do 10 zdefiniowanych za pomocą aplikacji kontaktów.

3. Umożliwia wysyłanie wiadomości głosowych oraz odbieranie wiadomości tekstowych i głosowych.

4. Umożliwia zrobienie zdjęcia, które zostanie zapisane w albumie.

5. Narzędzia:

- *Latarka – włącz lub wyłącz latarkę umieszczoną po prawej stronie urządzenia*

- *Album – podgląd oraz możliwość wysłania zrobionego zdjęcia*

- *Stoper*

- *Jasność – dostosuj jasność ekranu*

- *Motyw - wybierz jeden z dostępnych motywów*

- *Głośność – dostosuj głośność zegarka*

6. Prosta gra matematyczna o trzech poziomach trudności.

7. Podgląd wykonanej ilości kroków po uprzednim włączeniu funkcji krokomierza w aplikacji.

8. Informacje potrzebne do rejestracji zegarka

Obsługa aplikacji

Instalacja aplikacji Forever KidsCare i Forever Care

Znajdź aplikację o nazwie "Forever KidsCare" w sklepie google play lub „ForeverCare” w sklepie app store i zainstaluj ją na telefonie. Możesz również posłużyć się kodem QR umieszczonym na opakowaniu.


Rejestracja konta i zegarka


W oknie rejestracji wprowadź lub zeskanuj kod zegarka (REG CODE) znajdujący się na spodzie opakowania oraz przy zegarku. Wprowadź swój adres email, nazwę oraz hasło. Następnie wybierz język aplikacji oraz obszar użytkownika zegarka.

- **Czat:** Wyślij wiadomość tekstową lub głosową do zegarka poprzez wpisanie jej na klawiaturze lub nagranie za pomocą mikrofonu telefonu. W tym miejscu odsłuchujesz również wiadomości głosowe wysłane z zegarka.

- **Zdalny aparat:** Wykonaj zdjęcie używając aparatu zegarka i otrzymaj je na swój telefon. Wykonane zdjęcie pojawia się po pewnym czasie oczekiwania w zależności od siły sygnału sieci komórkowej.


- **Mapa:** Pokazuje aktualną pozycję zegarka na mapie.

Kliknij przycisk , aby wybrać jeden z trzech trybów mapy.

Kliknij przycisk , aby odświeżyć lokalizację zegarka.

Kliknij przycisk , aby wykonać lokalizację telefonu.

Kliknij przycisk , aby zlokalizować znacznik zegarka.

Kliknij przycisk , aby przełączyć pomiędzy sparowanymi zegarkami.

- Trasa: Ustaw datę i godzinę dla której chcesz sprawdzić trasę jaką przebył użytkownik zegarka w danym czasie.

- Strefa bezpieczeństwa: Kliknij znak + aby określić strefę bezpieczeństwa. Wpisz nazwę Twojej strefy, kliknij na mapę, a następnie wybierz rozmiar wyznaczonej strefy w przedziale od 200m do 2000m. Po przekroczeniu strefy przez zegarek otrzymasz powiadomienie.

- Powiadomienia: W tym miejscu otrzymujesz i masz podgląd do wszelkich powiadomień i alarmów otrzymywanych z zegarka.

- Aktywność: Kliknij dwukrotnie na pasku kroków, aby uruchomić pomiar aktywności oraz wprowadzić niezbędne ustawienia takie jak czas pomiaru, długość kroku, waga. Kliknij dwukrotnie na monitoringu snu, aby go ustawić. Możesz również sprawdzić zgromadzone dane w wybranym dniu.

- Budzik: Ustawienia budzika. Ustaw wybraną godzinę oraz częstotliwość powtarzania.

- Nagrody: Wyślij odpowiednią ilość serc, która pojawi się na ekranie zegarka. Ustal dowolne znaczenie każdej liczby i nagradzaj użytkownika zegarka.

- Znajdź zegarek: Kliknij szukaj zegarka, aby odszukać go jeśli jest w Twoim pobliżu. Zegarek będzie dzwonił informując o swoim położeniu.

Ja:

- Dane osobiste: Ustawienia Twojego konta
- Lista urzędzeń: Dodawaj, edytuj lub usuwaj powiązanie z zegarkami.
- Zmień hasło: Zmień hasło do Twojego konta.

Ustawienia

- Numery SOS: Kiedy użytkownik zegarka naciśnie i przytrzyma przycisk SOS, zegarek wykonuje automatyczne połączenie alarmowe do trzech zdefiniowanych w tym miejscu kontaktów.

- Monitoring głosu: wprowadź numer telefonu na które ma zostać wywołane połączenie z zegarka w celu słuchania jego otoczenia. Odbierz połączenie i sprawdź co dzieje się w pobliżu. Użytkownik zegarka nie ma

żadnego powiadomienia że takie połączenie zostało wykonane.

- Nie przeszkadzaj: Wybierz czas w ciągu dnia w którym użytkownik zegarka nie będzie otrzymywał połączeń telefonicznych.

- Tryb lokalizacji: Wybierz tryb normalny – odświeżanie lokalizacji zegarka raz na dziesięć minut, oszczędzanie energii - raz na godzinę, śledzenie - raz na minutę.

- Powiadomienia SMS: Wpisz numer na jaki chcesz otrzymywać powiadomienia SMS o zdarzeniach takich jak: niski poziom baterii w zegarku, uruchomienie alarmu SOS za pomocą przycisku zegarka.

- Książka telefoniczna: zdefiniuj do dziesięciu kontaktów, które w książce telefonicznej będzie miał dostępne użytkownik zegarka.

- Strefa czasu: Ustaw Twoją strefę czasu, aby zegarek pokazywał poprawną datę i godzinę na ekranie.

- Język: Wybierz jeden z dostępnych języków zegarka.

- Przełącznik ustawień: Włącz lub wyłącz funkcje zegarka

- Lokalizacja LBS: Włącz lub wyłącz lokalizację za pomocą anten operatorów sieciowych

- Wyłącz zdalnie zegarek: Zegarek zostanie wyłączony

9. Pytania problemy i rozwiązania

- Aplikacja nie przyjmuje komend i pokazuje informacje, że zegarek nie jest w sieci.

- Sprawdź czy sygnał GSM jest prawidłowy.

- Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku i czy obsługuje internet 2G.

- Wyślij SMS z telefonu na nr karty SIM zainstalowanej w zegarku o treści pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# - zegarek w odpowiedzi odeśle smsa o treści [surl,52.28132.157,port,8001#]ok.! i po tej czynności będzie działał poprawnie.

EN	- Sprawdź czy parametry serwera zawierają prawidłowy numer IP, port i ID. Parametry sprawdź wysyłając SMS z telefonu na nr karty zainstalowanej w zegarku o treści: pw,123456,ts# - zegarek w odpowiedzi powinien przesłać SMS z treścią zawierającą numer IP, port oraz ID, jak w przykładzie:
PL	
BG	ID: 1451498657; (ID musi odpowiadać numerowi zamieszczone- mu na plakietce przypiętej do zegarka oraz na spodzie opakowa- nia) imei:359614514986574;check whether IMEI is correct ip_url:52.28.132.157;check whether ip is correct port:8001;check whether port is correct center;; slave;; sos1;; sos2;; sos3;; upload:600S; bat level:96; language:1; zone:8.00; GPS:NO(0); GPRS:OK(73); pw:123456;
CZ	
DE	
EE	
ES	
FR	
GR	
HU	Sprawdź dane otrzymane w SMS z numerem zegarka. Jeżeli numer ID różni się od numeru z plakietki przypiętej do zegarka lub spodzie opakowania, należy ustawić nowy numer IMEI. Wyślij z telefonu na numer karty zainstalowanej w zegarku SMS o treści: pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxx# - zegarek po otrzymaniu SMSa z kodem odsyła w odpowiedzi SMS z prawidłowym numerem IMEI na przykład: pw,123456,imei,359614514986574#
IT	
LT	
LV	
NL	- Sprawdź w aplikacji, na liście urządzeń czy zarejestrowany numer ID jest zgodny z ID zegarka.
RO	- Nie można zadzwonić na zegarek. Sygnał jest zajęty lub abonent nie odpowiada
RU	Powód: Zegarek nie rozpoznaje numeru przychodzącego lub w aplikacji ustawiony jest tryb „nie przeszkadzać”.
SK	

Rozwiązanie:

- Sprawdź czy numer z którego dzwonisz nie jest zastrzeżony.
- Sprawdź czy w aplikacji ustawione są numery kontaktowe. Zegarek odbiera tylko połączenia z numerów wcześniej ustawionych w kontaktach aplikacji.

- Aplikacja nie aktualizuje lokalizacji w czasie rzeczywistym. Wybiera tylko lokalizacje LBS

Powód:

Sygnał GPS jest zbyt słaby, aby zlokalizować zegarek lub jest w trybie uśpienia.

Rozwiązanie:

- Należy wyjść z budynku, z zegarkiem i w aplikacji w funkcji „MAPA” nacisnąć funkcję „LOKALIZACJA”.
- Należy pamiętać, że w aplikacji można ustawić odpowiedni tryb pracy dla zegarka. Wiąże się to z częstotliwością pobierania danych, dotyczących także lokalizacji. W trybie energooszczędnym dane wysyłane są raz na godzinę. Dlatego chcąc mieć pełną kontrolę lokalizacji w czasie rzeczywistym, zalecane jest użycie trybu normalnego, który pobiera dane co 10 minut lub trybu śledzenie, czyli raz na minutę.

- Zegarek nie pokazuje aktualnej godziny i daty

Powód:

Zegarek nie połączył się z serwerem aplikacji w celu aktualizacji czasu.

Rozwiązanie:

- Czas można zaktualizować także przy połączeniu lokalizacji GPS. Można sprawdzić wychodząc na zewnątrz i użyć funkcji lokalizatora GPS.
- Jeżeli zegarek pokazuje kilka godzin do tyłu, należy sprawdzić i wybrać odpowiednią strefę czasową poprzez aplikację.
- Jeżeli powyższe czynności nie pomogą, należy wysłać ze swojego telefonu (na numer karty SIM zainstalowanej w zegarku) SMS o treści: pw,123456,ntpservers,121.40.88.40,8089#
W odpowiedzi zegarek powinien wysłać SMS z podobną treścią OK. Po tej czynności należy zrestartować zegarek.
- Dodatkowo można wysłać także SMSa konfiguracyjnego na numer SIM zegarka o treści: pw,123456,time,hour.minute.

EN
PL
BG
CZ
DE
EE
ES
FR
GR
HU
IT
LT
LV
NL
RO
RU
SK

EN

second,date,year.month.day# - na przykład podając aktualny czas
pw,123456,time,09.50.00,date,2016.06.01#

PL

- Zegarek nie łączy się z serwerem i ponownie aplikacja może pokazywać, że zegarek jest offline

BG

Powód:

Nie zawsze APN (Acces Point Name - konkretna sieć pakietowa, np. internet) operatora zainstalowanej karty SIM w zegarku będzie na liście APN-ów dostępnych bezpośrednio po uruchomieniu urządzenia. Dotyczy to w szczególności Play i Virgin!

DE

Rozwiązanie:

-Wyślij z telefonu, na numer karty SIM zainstalowanej w zegarku, SMS o treści: pw,123456,APN,internet #

EE

ES

Zasady bezpiecznego użytkownika

- Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję.
- Nie zdejmuj osłony urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta.
- Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą i wilgocią, aby uniknąć porażenia prądem.
- Uwaga: Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części/akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Stosuj się do zaleceń instrukcji. Produkt nie jest zabawką

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

RO

RU

SK

22

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

RO

RU

SK

23

Firma TelforceOne S.A. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie <https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/>

www.forever.eu



2011/65/UE

