

FOREVER

iGO

USER MANUAL

Smartwatch JW-100

(long version)



Děkujeme za nákup výrobku značky Forever. Před použitím se seznamte s tímto návodem k používání a uschovejte jej pro další použití. Nerozebírejte zařízení – veškeré opravy je oprávněn provádět pouze servisní technik. Používejte pouze originální díly a vybavení dodané výrobcem. Doufáme, že výrobek Forever splní Vaše očekávání.

Popis

CZ

1. Dotykové tlačítko
2. Displej

Specifikace

Stupeň krytí: IP68

Kapacita baterie: 160 mAh

Bluetooth: 4.0

Čas nabíjení: přibližně 2 hodiny

Provozní teplota: -10 °C to 50 °C

BEZPEČNOST:

- ***Vyvarujte se nárazům zařízení do tvrdých předmětů, mohlo by to zařízení poškodit***
- ***Vyvarujte se kontaktu zařízení s rozpouštědly nebo jinými chemikáliemi***
- ***Chraňte zařízení před silnými magnetickými poli***
- ***Vyvarujte se kontaktu zařízení s vodou, pokud její teplota přesáhne 35 °C***
- ***Neopravujte zařízení sami***
- ***Nevhazujte zařízení do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu***

První spuštění

Při prvním použití zařízení vyjměte z obalu a nabijte pomocí dodané nabíjecí stanice. Správné připojení bude indikováno vibracemi a zobrazením ikony, která ukazuje stav nabíjení baterie. Datum a čas zařízení bude automaticky synchronizováno a nastaveno po navázání spojení s vyhrazenou aplikací přes Bluetooth. Jazyk zařízení se automaticky přizpůsobí jazyku nastavenému v telefonu.

Chcete-li hodinky spustit bez připojení k nabíječce, stiskněte a držte dotykové tlačítko po dobu 3 vteřin.

Nabíjení

Umístěte chytré hodinky na nabíjecí stanici tak, aby se propojily nabíjecí konektory, a poté připojte kabel USB ke zdroji napájení. Po dokončení nabíjecího procesu odpojte chytré hodinky od zdroje napájení.

Zapnutí/vypnutí chytrých hodinek

Zapnutí: Stiskněte a držte Dotykové tlačítko dokud se chytré hodinky nezapnou.

Vypnutí: V menu hodinek zvolte symbol a podržte jej dokud se chytré hodinky nevypnou.

Instalace aplikace Forever GoFit

Vyhledejte aplikaci "Forever GoFit" v obchodě Google Play nebo App Store a nainstalujte ji. Pro instalaci můžete naskenovat QR kód na balení.

NOTE:

POZNÁMKA: Operační systém telefonu musí mít pro spuštění aplikace a podporu chytrých hodinek následující minimální specifikace

- Android 5.0 nebo vyšší
- iOS 10.0 nebo vyšší

Připojení chytrých hodinek k telefonu

1. Aktivujte si Bluetooth v telefonu.

Poznámka: Aby bylo možné používat všechny funkce aplikace a chytrých hodinek, během prvního spuštění povolte aplikaci přístup ke všem požadovaným funkcím a poté povolte přístup k upozorněním v nastavení telefonu.

2. Spusťte aplikaci "Forever GoFit" v telefonu. Začněte používat aplikaci jako „Host“ kliknutím na pravou horní část obrazovky nebo zvolte „Registrace“ a postupujte dle následujících kroků:

- zadejte emailovou adresu
- stiskněte tlačítko ověření
- identifikační kód bude zasláný na zadaný email. Zadejte ho do určeného pole
- zadejte a zapamatujte si heslo

3. Po přihlášení do aplikace uvidíte hlavní menu, kde byste měli zvolit  nebo hlavní menu  v levém horním rohu

4. Zvolte model chytrých hodinek, které chcete s telefon spárovat:



5. Stisknutím tlačítka ANO potvrdíte spárování. Pokud byl zvolen špatný model, stiskněte NE a zvolte ten správný.

6. Zvolte "JW-100" model ze seznamu a potvrďte připojením stisknutím tlačítka ANO. Spojení bude navázáno během několik vteřin a data budou automaticky synchronizována. Pokud se nespustí automatická synchronizace, stiskněte tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky pro manuální synchronizaci.

Popis aplikace

Informace o uživateli

Po správném přihlášení a provedení synchronizace stiskněte tlačítko nabídky v levém horním rohu a poté kliknutím na uživatelské jméno zadejte informace o uživateli. Zde zkontrolujte, zda jsou všechna data správná. Poskytnutí skutečných údajů je nezbytné pro správnou funkci algoritmu, který vypočítává vaše kroky, kalorie a ujetou vzdálenost s nejvyšší možnou přesností.

Popis hlavní obrazovky



1. Hlavní menu

Rozšiřuje panel uživatele, který umožňuje provádět nastavení popsaná v pododdíle 1.1

1.1 Nastavení

CZ



1.1.1. Informace o uživateli

Kliknutím na toto tlačítko změníte informace, např.: profilová fotka, uživatelské jméno, pohlaví, datum narození, výška, hmotnost nebo heslo

1.1.2. Zařízení

Přístup k dalším informacím, nastavením a funkcím chytrých hodinek, jako jsou: informace týkající se data poslední synchronizace, aktuální verze softwaru, MAC čísla zařízení, vzdálené kamery, budíku, oznámení o nedostatku cvičení, připomenutí hydratace, ruky, na které se nosí hodinky, automatické podsvícení obrazovky pohybem zápěstí, denním sledování srdeční frekvence, oznámení z aplikace, obnovení nastavení, odpojení chytrých hodinek od aplikace

1.1.3. Jednotky měření

Zvolte měrné jednotky

1.1.4. Teplota

Vyberte jednotky teploty použité k zobrazení aktuálního počasí na hlavní obrazovce

1.1.5 Najít hodinky

Stisknutím hodinky rozvibrujete, čímž se dozvíte jejich aktuální polohu

1.1.6. Propojení s Facebookem a Google účtem

Chcete-li povolit sdílení dat z aplikace, propojte aplikaci s účtem Google nebo Facebook

1.1.7. Odhlásit se

Stiskněte pro odhlášení používaného účtu

1.1.8. Strava

Umožňuje se připojit k účtu v aplikaci Strava a odesílat informace z chytrých hodinek do aplikace Strava

1.1.9. Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a přijměte je, aby byla vaše data chráněna

1.1.10 Aktualizace firmwaru

Zkontrolujte, zda chytré hodinky mají nejnovější verzi firmwaru. Pokud ne, aktualizujte své chytré hodinky tak, aby plně využívaly všechny dostupné funkce.

1.1.11. FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi

1.1.12. O aplikaci

Zobrazí aktuální verzi aplikace.

2. Počet kroků

Zobrazuje počet kroků ujitých v daný den a stupeň dokončení předpokládaného cíle. Kliknutím přejdete na podrobnější údaje nebo zobrazíte historii.

3. Týdenní cvičení

Zobrazuje podrobné údaje o cvičeních, rozdělených do jednotlivých týdnů.

4. Měření srdečního tepu

Výpis denního měření srdeční frekvence a dynamického srdečního rytmu. Sekce denní srdeční tep je zodpovědná za pravidelné měření srdečního tepu během celého dne. Chytré hodinky provádí automatické měření poté, co uživatel aktivuje funkci v nastavení zařízení.

5. Sledování spánku

Chcete-li provést měření nebo analýzu spánku, mějte chytré hodinky nasazené po celou noc. Zařízení připraví harmonogram spánku na základě pohybů uživatele během spánku.

6. GPS sportovní režim

Měření vybrané sportovní disciplíny, včetně záznamu trasy pomocí vestavěného modulu GPS smartphonu. Klepnutím na ikonu přejděte na mapu, vyberte sport a poté stisknutím tlačítka start zahajte měření.

7. Počasí

Aktuální počasí v daném místě

8. Kalorie, vzdálenost, doba cvičení

Data shromážděná z konkrétních měření z daného dne. Po kliknutí na požadované měření přejdete do historie.




9. Aktivita

Zobrazuje aktivitu během daného dne, rozdělenou na hodiny.

Popis rozhraní chytrých hodinek

POZNÁMKA: Stiskněte dotykové tlačítko pro přepínání obrazovek uživatelského rozhraní. Pokud chcete zvolit danou funkci nebo potvrdit volbu, stiskněte a držte dotykové tlačítko alespoň 3 vteřiny.

<p>Ciferníky chytrých hodinek</p>	 <p>Vyberte jeden ze čtyř dostupných ciferníků v chytrých hodinkách. Stiskněte a držte dotykové tlačítko alespoň 3 vteřiny pro změnu ciferníku.</p>
<p>Aktivita</p> 	<p>Počet kroků, spálené kalorie a ujitá vzdálenost v daný den.</p>
<p>Tepová frekvence</p> 	<p>Měření tepové frekvence. Stiskněte a podržte dotykové tlačítko pro měření. Chytré hodinky musí být umístěny na uživatelském zápěstí a musí mít dostatečně utažený řemínek.</p>
<p>Počasí</p> 	<p>Předpověď počasí pro dnešní a zítřejší den. Pro správné zobrazení informací o počasí připojte hodinky k aplikaci a synchronizujte data. Aplikace musí mít povolený přístup k informacím o poloze chytrého telefonu.</p>

<p>Zprávy</p> 	<p>Umožňuje číst přijaté zprávy. Pro správnou funkčnost této funkce synchronizujte hodinky s aplikací. Aplikace musí mít povolený přístup k notifikacím a aplikace, ze kterých chcete získávat náhledy přijatých zpráv musí mít notifikace aktivované.</p>
<p>Spánek</p> 	<p>Zobrazuje čas spánku z uplynulé noci. Synchronizace dat umožňuje přístup k detailnějším informacím o spánku v aplikaci.</p>
<p>Hudba</p> 	<p>Ovládání hudby přehrávané v chytrém telefonu pomocí chytrých hodinek. Stisknutím a podržením dotykového tlačítka aktivujete ovládací panel. Dalším stisknutím dotykového tlačítka vyberte tlačítko předchozí, přehrát / pozastavit, další nebo ukončit. Pro potvrzení znovu stiskněte a podržte dotykové tlačítko. K zajištění správného fungování funkce musí mít aplikace povolený přístup k multimédiím</p>

Hra



Basketbalová hra je jednoduchá arkádová hra. Jejím účelem je dosáhnout nejvyššího možného skóre. Chcete-li hru aktivovat, stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund. Hra bude automaticky spuštěna. Ve spodní části obrazovky bude viditelná lišta přesnosti hodu a indikátor pohybu. Chcete-li provést úspěšný hod, stiskněte tlačítko, když je indikátor umístěn v červeném poli lišty přesnosti. Pokud zastavíte indikátor ve žlutém poli, netrefíte koš. Chcete-li ukončit hru, stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund, až se zobrazí zpráva „Vypnout?“ znovu stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin. Pokud po zobrazení zprávy stisknete tlačítko jednou, vrátíte se do hry.

Sportovní režim



Režim Sport umožňuje provádět měření jednoho z dostupných sportů. Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund a poté vyberte jeden z následujících sportů jedním stisknutím tlačítka: Chůze, Jogging, Horolezectví, Jízdní kolo, Plavání. Výběr potvrďte opětovným podržením tlačítka. Chytré hodinky označí začátek měření krátkými vibracemi a zahájí odpočítávání. Chcete-li měření zastavit, stiskněte a podržte dotykové tlačítko.

<p>Stopky</p> 	<p>Tato funkce umožňuje provádět měření času. Stisknutím a podržením dotykového tlačítka potvrďte výběr této funkce. Jedním stisknutím tlačítka se odpočítávání spustí nebo zastaví. Chcete-li resetovat a vypnout stopky, stiskněte a podržte dotykové tlačítko.</p>
<p>Jas</p> 	<p>Nastavení jasu displeje. Poznámka: Stupeň jasu displeje má velký vliv na výdrž baterie chytrých hodinek.</p>
<p>Vypnutí</p> 	<p>Stiskněte a podržte dotykové tlačítko na této obrazovce a tím vypnete chytré hodinky.</p>

TelForceOne S.A. prohlašuje, že produkt je v souladu s požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními 2014/53/ směrnice UE. Prohlášení o produktu si můžete stáhnout na webových stránkách: <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>

www.forever.eu

