

FOREVER

ICON

MANUAL

Smartwatch AW-100

(full version)



Ďakujeme za nákup výrobku značky Forever. Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom na používanie a uschovajte ho pre ďalšie použitie. Nerozoberajte zariadenie - všetky opravy je oprávnený vykonávať len servisný technik. Používajte len originálne diely a vybavenie dodané výrobcom. Dúfame, že výrobok Forever splní Vaše očakávania.

Popis

1. Hlavné tlačidlo
2. Dotyková obrazovka

Špecifikácia

Stupeň krytia: IP68

Kapacita batérie: 310 mAh

Bluetooth: 5.0

Čas nabíjania: približne 2 hodiny

Prevádzková teplota: -10C to 50°C

BEZPEČNOST:

- Vyvarujte sa nárazom zariadenia do tvrdých predmetov, mohlo by to zariadenie poškodiť

- Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s rozpúšťadlami alebo inými chemikáliami

- Chráňte zariadenie pred silnými magnetickými poľami

- Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s vodou, ak jej teplota presiahne 35 ° C

- Neopravujte zariadenie sami

- Nevhadzujte zariadenie do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu

Prvé spustenie

Pri prvom použití zariadenie vyberte z obalu a nabite pomocou dodanej nabíjacej stanice. Správne pripojenie bude indikované vibráciami a zobrazením ikony, ktorá ukazuje stav nabíjania batérie. Dátum a čas zariadenia bude automaticky zosynchronizované a nastavené po nadviazaní spojenia s vyhradenou aplikáciou cez Bluetooth. Jazyk zariadenia sa automaticky prispôbi jazyku nastavenému v telefóne.

Ak chcete spustiť chytré hodinky, stlačte a pridržte ľubovoľné tlačidlo na dobu 5 sekúnd. Spustenie bude indikované vibráciami.

Nabíjanie

Umiestnite chytré hodinky na nabíjaciu stanicu tak, aby sa prepoji-
li nabíjacie konektory, a potom pripojte kábel USB k zdroju napája-
nia. Po dokončení nabíjacieho procesu odpojte chytré hodinky od
zdroja napájania.

Zapnutie/vypnutie chytrých hodínok

Zapnutie: Stlačte a podržte ľubovoľné tlačidlo na 5 sekúnd, kým
sa chytré hodinky nezapnú, čo bude indikované vibráciami.

Vypnutie: Na dotykovej obrazovke stiahnite od hornej hrany sme-
rom nadol ponuku, vyberte symbol, a potvrdte vypnutie chytrých
hodínok.

Inštalácia aplikácie Forever GoFit

Vyhľadajte aplikáciu „Forever GoFit“ v obchode Google Play alebo
App Store a nainštalujte ju. Pre inštaláciu môžete naskenovať QR
kód na obale.

POZNÁMKA: *Operačný systém telefónu musí mať pre spustenie
aplikácie a podporu chytrých hodínok nasledujúce minimálne
špecifikácie: Android 5.1 alebo vyšší - iOS 10.0 alebo vyšší*

Pripojenie chytrých hodínok k telefónu

1. Aktivujte si Bluetooth v telefóne.

POZNÁMKA: *Aby bolo možné používať všetky funkcie aplikácie
a chytrých hodínok, počas prvého spustenia povoľte aplikácii
prístup k všetkým požadovaným funkciám a potom povoľte
prístup k upozorneniam v nastaveniach telefónu.*

2. Spustite program „Forever GoFit“ v telefóne. Začnite
používať aplikáciu ako „Host“ kliknutím na pravú hornú časť
obrazovky alebo zvolte „Registrácia“ a postupujte podľa nasle-
dujúcich krokov:

- zadajte emailovú adresu
- stlačte tlačidlo overenie
- identifikačný kód bude zaslaný na zadaný email. Zadajte ho do určeného poľa
- zadajte a zapamätajte si heslo

3. Po prihlásení do aplikácie uvidíte hlavné menu, kde by ste mali zvoliť  alebo hlavné menu  v ľavom hornom rohu

4. Zvoľte model chytrých hodín, ktoré chcete s telefónom spárovať:



5. Stlačením tlačidla ÁNO potvrdíte spárovanie. Ak bol zvolený zlý model, stlačte NIE a vyberte ten správny.

6. Zvoľte „JW-100“ model zo zoznamu a potvrdte pripojenie stlačením tlačidla ÁNO. Spojenie sa vytvorí počas niekoľko sekúnd a dáta budú automaticky synchronizované. Ak sa nespustí automatická synchronizácia, stlačte tlačidlo v pravom dolnom rohu obrazovky pre manuálnu synchronizáciu.

Popis aplikácie

Informácie o užívateľovi

Po správnom prihlásení a vykonaní synchronizácie stlačte tlačidlo ponuky v ľavom hornom rohu a potom kliknutím na meno používateľa zadajte informácie o užívateľovi. Tu skontrolujte, či sú všetky dáta správne. Poskytnutie skutočných údajov je nevyhnutné pre správnu funkciu algoritmu, ktorý vypočítava vaše kroky, kalórie a prejdenú vzdialenosť s najvyššou možnou presnosťou.

Popis hlavnej obrazovky



1. Hlavné menu

Rozširuje panel používateľa, ktorý umožňuje vykonávať nastavenia opísané v pododdiel

1.1 Nastavenia



1.1.1. Informácie o užívateľovi

Kliknutím na toto tlačidlo zmeníte informácie, napr. : profilová fotka, užívateľské meno, pohlavie, dátum narodenia, výška, hmotnosť alebo heslo

1.1.2. Zariadenie

Prístup k ďalším informáciám, nastaveniam a funkciám chytrých hodín, ako sú: informácie týkajúce sa dátumu poslednej synchronizácie, aktuálna verzia softvéru, MAC čísla zariadenia, vzdalenej kamery, budíka, oznámenie o nedostatku cvičenia, pripomenutie hydratácia, ruky, na ktoré sa nosia hodinky, automatické podsvietenie obrazovky pohybom zápästia, dennom monitorovaní srdcovej frekvencie, oznámenia z aplikácie, obnovenie nastavení, odpojenie chytrých hodín od aplikácie.

1.1.3. Zvoľte ciferník vašich chytrých hodínok

1.1.4. Jednotky merania

Zvoľte merné jednotky

1.1.5. Teplota

Vyberte jednotky teploty použité na zobrazenie aktuálneho počasia na hlavnej obrazovke

1.1.6 Nájst' hodinky

Stlačením hodinky rozvibrujete, čím sa dozviete ich aktuálnu polohu

1.1.7. Prepojenie s Facebookom a Google účtom

Ak chcete povoliť zdieľanie dát z aplikácie, prepojte aplikáciu s účtom Google alebo Facebook

1.1.8. Odhlásiť sa

Stlačte pre odhlásenie používaného účtu

1.1.9. Strava

Umožňuje sa pripojiť k účtu v aplikácii Strava a odosielať informácie z chytrých hodínok do aplikácie Strava

1.1.10. Zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a prijmite ich, aby bola vaša dáta chránené

1.1.11 Aktualizácia firmvéru

Skontrolujte, či chytré hodinky majú najnovšiu verziu firmvéru. Ak nie, aktualizujte svoje chytré hodinky tak, aby plne využívali všetky dostupné funkcie.

1.1.12. FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

1.1.13. O aplikácii

Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.

2. Počet krokov

Zobrazuje počet krokov ubehnutých v daný deň a stupeň dokončenia predpokladaného cieľa. Kliknutím prejdete na podrobnejšie údaje alebo zobrazíte históriu.

3. Týždenné cvičenie

Zobrazuje podrobné údaje o cvičeniach, rozdelených do jednotlivých týždňov.

4. Meranie srdcového tepu

Výpis denného merania srdcovej frekvencie a dynamického srdcového rytmu.

Sekcia denný srdcový tep je zodpovedná za pravidelné merania srdcového tepu počas celého dňa. Chytré hodinky vykonáva automatické meranie po tom, čo používateľ aktivuje funkciu v nastavení zariadenia.

5. Monitorovanie spánku

Ak chcete vykonať meranie alebo analýzu spánku, majte chytré hodinky nasadené po celú noc. Zariadenie pripraví harmonogram spánku na základe pohybov užívateľa počas spánku.

6. GPS športový režim

Meranie vybranej športovej disciplíny, vrátane záznamu trasy pomocou vstavaného modulu GPS smartphonu. Kliknutím na ikonu prejdite na mapu, vyberte šport a potom stlačením tlačidla štart zahájte merania.

7. Počasie

Aktuálne počasie v danom mieste

8. Kalórie, vzdialenosť, doba cvičenia

Údaje zhromaždené z konkrétnych meraní z daného dňa. Po kliknutí na požadované meranie prejdete do histórie.

9. Aktivita


Zobrazuje aktivitu počas daného dňa, rozdelenú na hodiny.

Popis rozhrania chytrých hodinek

POZNÁMKA: Stiskněte dotykové tlačítko pro přepínání obrazovek uživatelského rozhraní. Pokud chcete zvolit danou funkci nebo potvrdit volbu, stiskněte a držte dotykové tlačítko alespoň 3 vteřiny.

<p>Ciferníky chytrých hodinek</p>	 <p>Vyberte jeden z troch dostupných ciferníkov v chytrých hodinkách. Môžete tiež zvoliť ďalšie, štvrtý ciferník, ktorý je dostupný v aplikácii. Posunutím dotykovej obrazovky doľava nastavíte vybraný ciferník</p>
-----------------------------------	---

Poznámka: posunutím obrazovky smerom do prava zobrazíte nasledujúce položky:

<p>Športové dáta</p> 	<p>Zvoľte, ak chcete zobrazíť údaje o počte krokov, prejdenej vzdialenosti a spaľených kalóriách v danom dni.</p>
<p>Tepová frekvencia</p> 	<p>Zvoľte pre vykonanie merania srdcového tepu v danom okamihu. Meranie sa spustí automaticky a jeho dokončenie bude indikované vibráciami.</p>
<p>Správy</p> 	<p>Náhľad nedávno prijatých správ a oznámenia z programu, ku ktorej chytré hodinky získali prístup prostredníctvom nastavení v aplikácii Forever GoFit</p>

<p>Spánok</p> 	<p>Čas spánku zaznamenaný počas poslednej noci.</p>
<p>Počasie</p> 	<p>Aktuálna predpoveď počasia. Dáta sú sťahované z aplikácie Forever GoFit. Aktualizácia vyžaduje aktívne pripojenie k aplikácii.</p>
<p>Šport</p> 	<p>Vyberte jednu z dostupných činností (Chôdza, Jogging, Horolezectvo, bicykel) a urobte meranie.</p>
<p>Stopky</p> 	<p>Zvoľte pre aktiváciu funkcie stopiek.</p>
<p>Hľadať telefón</p> 	<p>Táto funkcia umožňuje aktivovať vibrácie a zvuk v telefóne pripojenom k šikovným hodinkám. Uľahčuje to jeho hľadanie.</p>
<p>Nastavenia</p> 	<p>Zvolením prejdete do nastavenia chytrých hodín, kde budete môcť definovať jas obrazovky a aktivovať alebo deaktivovať vibrácie. V časti Systémové informácie nájdete systémové názvy firmvéru.</p>
<p>Vypnúť</p> 	<p>Zvoľte pre vypnutie chytrých hodín.</p>

Poznámka: stiahnutím obrazovky smerom dole zobrazíte menu rýchlych funkcií

Nastavenia	Zvolením prejdete do nastavenia chytrých hodínok, kde budete môcť definovať jas obrazovky a aktivovať alebo deaktivovať vibrácie. V časti Systémové informácie nájdete systémové názvy firmvéru.
Režim Vždy zapnuté	Zvoľte pre prepnutie chytrých hodínok do režimu Vždy zapnuté. V tomto režime budú na obrazovke chytrých hodínok neustále viditeľné čas, dátum, stav batérie a stav pripojenia Bluetooth, bez toho aby ste ich museli aktivovať pohybom zápästia alebo tlačidlom.
Hľadať telefón	Táto funkcia umožňuje aktivovať vibrácie a zvuk v telefóne pripojenom k šikovným hodinkám. Uľahčuje to jeho hľadanie.
Vypnúť	Zvoľte pre vypnutie chytrých hodínok.
Stopky	Zvoľte pre aktiváciu funkcie stopiek.
Dátum, stav, batéria	Rýchly náhľad dáta, stavu pripojenia Bluetooth a úrovne nabitia batérie.

TelForceOne S.A. prehlasuje, že produkt je v súlade s požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami 2014/53 / smernice UE. Vyhlásenie o produkte si môžete stiahnuť na webových stránkach: <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>

www.forever.eu

