

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt značky Forever. Pred použitím si prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie. Neotvárajte prístroj svojpomocne – akékoľvek opravy by mal vykonávať servisný technik. Používajte iba originálne diely a príslušenstvo dodávané výrobcom. Zariadenie by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným zdrojom tepla. Dúfame, že produkt Forever splní vaše očakávania.

Úvod

Pred použitím detských hodínok si pozorne prečítajte návod na použitie, aby ste zaistili správnu funkciu. Detské hodinky sú malé telekomunikačné zariadenie, ktoré slúži na lokalizáciu ich polohy a odosielanie údajov. Prevádzka zariadenia je založená na mobilnej sieti GSM/GPRS.

DÔLEŽITÉ!

Zariadenie vyžaduje inštaláciu micro SIM karty s aktívnou službou, ktorá umožňuje uskutočňovať a prijímať hovory bez zámku PIN. Odporúča sa deaktivovať hlasovú schránku. Pri odosielaní informácií o polohe budú hodinky vyžadovať prístup k mobilnému internetu, preto by ste si mali kúpiť aspoň 1 GB balíček. Používanie hodínok môže byť spojené s poplatkami za používanie siete a hovory v súlade s tarifou operátora.

OBSAH:

Úvod / Základné informácie

Popis zariadenia

Špecifikácia

Obsah súpravy

Inštalácia SIM karty

Prvé spustenie

Obsluha zariadenia

Použitie aplikácie

Otázky, problémy a riešenia

Zásady bezpečného používania

Správna likvidácia použitého zariadenia

Vyhlasenie o súlade s pravidlami Európskej únie

Popis zariadenia



1. Kamera
2. Zapnutie / tlačidlo SOS / návrat na hlavnú obrazovku
3. Tlačidlo Návrat
4. Reprodukotor
5. Slot pre SIM kartu
6. Konektor pre nabíjanie

Špecifikácia:

Displej: 1,44" 240x240 px

Dotykový displej: áno

Pohotovostný režim: do 3 dní

Doba nabíjania: 2 hodiny

Dĺžka náramku: 234 mm

Batéria: 700 mAh

Fotoaparát: áno

Mikrofón a reproduktor: vstavaný

slot SIM karty: nano SIM (bez zámku PIN)

Kompatibilita: Android \geq 5.0 , iOS \geq 10.0

Maximálne vyžarovaný rádio frekvenčný výkon vo frekvenčnom rozsahu					
Frekvenčný rozsah	GSM 900/1800 MHz	UMTS 900/2100MHz	LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	Wi-Fi 2412-2472 MHz	Bluetooth 2402- 2480 MHz
Vysielací výkon	33,51/30,44 dBm EIRP	23,77/23,87 dBm EIRP	23,49/23,10/23,10/23,44/2 3,27 dBmEIRP	16dBm EIRP	\leq 20dBm EIRP

Obsah balenia:

- inteligentné hodinky

- nabíjací kábel
- používateľská príručka
- nástroje na inštaláciu SIM karty

Nabíjanie

Odporúča sa použiť nabíjačku s výstupnými parametrami 5V --- 1A. Nabíjačka nie je súčasťou sady. Doba úplného nabitia hodinek je približne 2 hodiny. Pripojte konektor priloženého nabíjacieho kábla k nabíjacíemu konektoru na zariadení. Skontrolujte, či sú konektory zariadenia a kábla navzájom prepojené, a potom pripojte kábel USB k zdroju napájania.

Inštalácia karty SIM

Pred vložením alebo vybratím karty sa vždy uistite, že sú hodinky vypnuté. Nikdy nekladajte ani nevyberajte SIM kartu, keď sú hodinky zapnuté. Otvorte slot pre SIM kartu pomocou skrutkovača, ktorý je súčasťou súpravy, a potom umiestnite SIM kartu do polohy tak, aby čip SIM karty smeroval k hornej časti obrazovky hodinek, budete počuť kliknutie signalizujúce správnu inštaláciu. Potom zatvorte slot pre SIM kartu.

Prvé spustenie

Po vložení SIM karty do hodinek a nabití zariadenia ich môžete spustiť stlačením a podržaním tlačidla zapnutia.

- Po spustení sa hodinky pripoja k mobilnej sieti.

Ovládanie zariadenia

Hodinky obsluhujeme cez dotykový displej. Posúvaním prsta po displeji sa prepínate medzi jednotlivými funkciami a danú funkciu si vyberáte stlačením ikony na obrazovke.



1. Telefónny zoznam vám umožňuje prístup ku kontaktom definovaným pomocou aplikácie.
2. Chat – umožňuje vám prijímať a odosielať správy medzi aplikáciou a zariadením.
3. Telefón - umožňuje uskutočniť telefonický hovor ručným zadaním čísla.
4. História – umožňuje zobraziť históriu telefonických hovorov zariadenia.
5. Video chat – umožňuje uskutočňovať videohovory.
6. Fotoaparát – umožňuje fotiť fotoaparátom vášho zariadenia.
7. Galéria - umožňuje prezerať fotografie nasnímané zariadením.
8. Vzdelávanie - záložka obsahuje matematickú hru a rozvrh hodín.
9. Nastavenia – umožňujú zmeniť nasledovné: mobilná sieť, Wifi, Bluetooth, hlasitosť, jas, štýl menu, jazyk zariadenia. Nájdete tam aj možnosť spánku, reštartu, vypnutia a informácie o zariadení.
10. Kroky - umožňuje odčítať počet prejdenných krokov po aktivácii funkcie merania aktivity v aplikácii.
11. QR kód – umožňuje zobraziť registračný QR kód a QR kód aplikácie.

4. Používanie aplikácie

Stiahnite si „Forever Care“ pre iOS alebo „Forever KidsCare“ pre Android.



iOS / Android

Registrácia účtu a hodiniiek:

V registračnom okne zadajte alebo naskenujte kód hodiniiek (REG CODE), ktorý nájdete na spodnej strane balenia a v hodinkách. Zadajte svoju e-mailovú adresu, meno a heslo. Potom vyberte jazyk aplikácie a oblasť použitia hodiniiek.

Funkcie:

- Chat: Pošlite do hodiniiek textovú alebo hlasovú správu napísaním na klávesnici alebo nahraním pomocou mikrofónu telefónu. Tu si môžete vypočúť aj hlasové správy odoslané z hodiniiek.
- Trasa: výberom dátumu a času zobrazíte prejdenu trasu.
- Mapa: Výberom ikony mapy zobrazíte aktuálnu polohu hodiniiek.
- Bezpečnostná zóna: označte bezpečnostnú zónu, keď sa hodinky nájdú mimo vybranej zóny, dostanete upozornenie z aplikácie.
- Odmena: Vyberte počet odmien, ktoré chcete poslať svojmu dieťaťu. Po schválení sa informácia o ocenení odošle do hodiniiek.
- Budík: nastavenie budíka. Nastavte požadovaný čas a frekvenciu opakovania.
- Nájst' hodinky: Vyberte funkciu na nájdenie vášho zariadenia, ak je vo vašej blízkosti. Hodinky zazvonia, aby vás informovali o svojej polohe.
- Upozornenia: Toto je miesto, kde získate a zobrazíte ukážku všetkých upozornení a budíkov, ktoré dostanete z hodiniiek.
- Vzdialený fotoaparát: urobte fotografiu pomocou fotoaparátu hodiniiek a prijmite ju do telefónu. Nasnímaný obrázok sa zobrazí po určitom čase čakania v závislosti od sily signálu mobilnej siete.
- Mój profil:
 - Osobné údaje: Nastavenia vášho účtu
 - Zoznam zariadení: Pridajte, upravte alebo odstráňte pripojené zariadenia
 - Zmeniť heslo: Zmeňte heslo pre váš účet.

Nastavenia:

- SOS čísla: keď používateľ hodiniiek stlačí a podrží tlačidlo SOS, hodinky uskutočnia automatické núdzové volanie na tri kontakty definované v zozname.

- Hlasové monitorovanie: zadajte telefónne číslo, na ktoré sa má z hodínok zavolať, aby ste mohli počúvať okolie. Zdvihnite hovor a skontrolujte, čo sa deje v okolí. Používateľ hodínok nemá žiadne upozornenie, že takýto hovor bol uskutočnený.
- Nerušiť: Vyberte čas počas dňa, kedy používateľ hodínok nebude prijímať telefónne hovory.
- Režim polohy: vyberte normálny režim podľa svojich potrieb.
- SMS notifikácie: zadajte číslo, na ktoré chcete dostávať SMS notifikácie o udalostiach ako napr.: nízky stav batérie v hodinkách, spustenie SOS alarmu pomocou tlačidla hodínok.
- Telefónny zoznam: Definujte až desať kontaktov, ktoré bude mať používateľ hodínok v telefónnom zozname.
- Časové pásmo: nastavte si časové pásmo, počas ktorého bude zariadenie zobrazovať správny dátum a čas.
- Jazyk: Vyberte jazyk pre svoje zariadenie z dostupných.
- Prepínač nastavení: Zapnutie alebo vypnutie funkcie hodínok.
- LBS Location: Povolenie alebo zakázanie polohy pomocou antén operátorov siete.
- Vypnúť hodinky na diaľku: hodinky sa vypnú.

Dostupnosť funkcií aplikácie závisí od modelu hodínok, ktoré používate.

9. Otázky, problémy a riešenia

9.1 Aplikácia neprijíma príkazy a zobrazuje informáciu, že hodinky sú odpojené od siete

– Skontrolujte správnosť signálu GSM – či sú dostupné/viditeľné na displeji stĺpce rozsahu. - - - Ak sú prečiarknuté, vypnite si hodinky.

Skontrolujte, či je v hodinkách správne nainštalovaná SIM karta, či podporujú 2G internet a či je k dispozícii internetový dátový balík.

Zapnite zariadenie. Ak sú stĺpce rozsahu stále prečiarknuté, prejdite na ďalší bod.

- Skontrolujte, či sú šípky prenosu dát, ak nie, nastavte APN (Názov prístupového bodu - konkrétna paketová sieť, napr. internet):

Na číslo hodínok pošlite textovú správu s obsahom: pw,123456,apn,internet, „XXXXX#

* znak X predstavuje číslice priradené konkrétnemu operátorovi

26003 – ORANGE

26001 – PLUS

26006 – PLAY

26002 – T-MOBILE

zostávajúce číslice kódu sú dostupné v manuáli /forever.eu alebo www.mcc-mnc.com /

Po odoslaní správy počkajte niekoľko minút, kým KidsWatch stiahne nastavenia zo siete. Zobrazia sa šípky prenosu údajov.

- Pošlite prosím SMS na číslo hodínok s obsahom: pw,123456,ts#, ako odpoveď vám hodinky pošlú parametre hodínok. Príklad:

ver:G36WS_YDE_V1.1_2019.12.19_09.45.40;

ID: 1234567890;

imei:123456789012345;

ip_url:52.28.132.157;

port:8001;

upload:600S;

bat level:96;

jazyk:1;

zóna: 8,00;

ec:0;

NET:OK(73);

Skontrolujte údaje prijaté v SMS s číslom hodínok.

- Ak sa číslo ID/IMEI/REG CODE líši od odznaku na hodinkách alebo spodnej časti balenia, nastavte nové číslo IMEI.

Pošlite SMS na číslo hodínok s obsahom: pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxx# kde X sú čísla z odznaku - hodinky po prijatí SMS s kódom pošlú späť SMS odpoveď s správne číslo IMEI, napríklad:
pw,123456,imei,359614514986574#

- Ak je IP_URL a PORT iné ako v príklade vyššie, pošlite SMS z telefónu na číslo SIM karty nainštalovanej v hodinkách s textom : pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# - hodinky pošlú textovú správu späť:
[surl,52.28132.157,port,8001#]ok.!

- obsah GPRS/NET by mal obsahovať „OK“. Ak je „NIE“, hodinky nie sú pripojené k internetu. Postupujte podľa bodu 9.1. Hodnota v zátvorkách zobrazuje silu signálu.

POZOR: pri písaní textových správ dávajte pozor na interpunkčné znamienka a medzery. Je to veľmi dôležité, pretože ak sa znaky nepoužijú správne, príkazy budú hodinkami nesprávne interpretované a zostanú nezodpovedané.

9.2. Do hodínok sa nepodarilo zavolať. Signál je obsadený alebo účastník neodpovedá

Dôvod: Hodinky nerozpoznajú prichádzajúce číslo alebo je aplikácia nastavená na „nerušiť“.

Riešenie:

- Skontrolujte, či číslo, z ktorého voláte, nie je skryté.

- Skontrolujte, či sú v aplikácii kontaktné čísla.

Hodinky prijímajú hovory iba z čísel, ktoré boli predtým nastavené v kontaktoch aplikácie.

9.3. Hodinky nezobrazujú aktuálny čas a dátum

Príčina: Hodinky sa nepripojili k aplikačnému serveru, aby aktualizovali čas.

Riešenie:

- Ak hodinky ukazujú niekoľko hodín dozadu, skontrolujte a pomocou aplikácie vyberte správne časové pásmo.

- Ak vyššie uvedené kroky nepomáhajú, pošlite z telefónu (na číslo SIM karty nainštalovanej v hodinkách)

SMS s obsahom: pw,123456,ntpervers,121.40.88.40,8089#

Ako odpoveď by hodinky mali odoslať SMS s podobným textom OK. Potom reštartujte hodinky.

- Okrem toho môžete tiež poslať konfiguračnú SMS na SIM číslo hodínok s textom:

pw,123456,čas,hodina.minúta.sekunda,dátum,rok.mesiac.deň# - napríklad s uvedením aktuálneho času

pw,123456 ,čas,09.50.00,dátum,2016.06.01#

Pravidlá bezpečného používania

— BEZPEČNOSŤ —

Pozorne si prečítajte tieto tipy. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

— NERISKUJTE —

Zariadenie nezapínajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané alebo kde môže spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Dodržiavajte všetky druhy zákazov, nariadení a varovaní, ktoré poskytuje personál miesta, kde chcete zariadenie používať.

— PROFESIONÁLNY SERVIS —

Tento produkt môže opraviť iba kvalifikovaný servis výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava zariadenia v nekvalifikovanom servisnom stredisku alebo v neautorizovanom servisnom mieste môže poškodiť zariadenie a stratiť platnosť záruky.

— ÚPRAVY —

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neoprávnenými úpravami.

— MOBILNÉ A DUŠEVNÉ POSTIHNUTIE A DETI —

Zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí) s obmedzenou pohyblivosťou alebo mentálnym postihnutím, ako aj osoby, ktoré nemajú skúsenosti s používaním elektronických zariadení. Môžu ho používať len pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť po prečítaní a porozumení návodu na bezpečné používanie zariadenia.

Prístroj a jeho obal uchovávajte mimo dosahu detí. Káble a plastové vrecká sa môžu omotať okolo krku dieťaťa a spôsobiť udusenie. Zariadenie nie je hračka.

—BLUETOOTH—

Zariadenie vysiela rádiové frekvenčné elektromagnetické vlny

v rozsahu 2,402 GHz až 2,480 GHz s maximálnou úrovňou výkonu -7,06 dBm EIRP. Bezdrôtové zariadenie vyhovuje bezpečnostným a vysokofrekvenčným štandardom. Všetky bezdrôtové zariadenia môžu spôsobovať rušenie, ktoré môže ovplyvniť činnosť iných zariadení.

— OKOLIE —

Zariadenie by nemalo fungovať v prašnom prostredí. Zariadenie pripojte tak, aby sa nemohlo poškodiť a neohrozovalo ľudí a zvieratá. Zariadenie nevystavujte slnečnému žiareniu a nepoužívajte ho, ani ho nenechávajte v bezprostrednej blízkosti zariadení, ktoré vyžarujú veľa tepla (ohrievače, radiátory a pod.). Plastové prvky sa môžu zdeformovať, čo môže ovplyvniť činnosť zariadenia alebo viesť k jeho úplnému poškodeniu.

— VODA A INÉ KVAPALINY —

Nevystavujte zariadenie vode ani iným tekutinám. Vyhýbajte sa práci v prostredí s vysokou vlhkosťou - zaparené kuchyne, kúpeľne a pod. Vodné častice môžu spôsobiť, že sa v zariadení objaví vlhkosť, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje elektroniku a môže poškodiť zariadenie.

— BATÉRIE —

Batériu nevystavujte veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám. Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Batériu nevystavujte kvapalinám alebo kovovým predmetom, pretože to môže viesť k úplnému alebo čiastočnému poškodeniu batérie. Batériu používajte iba na určený účel. Batériu neničte, nepoškodzujte ani nehádzte do ohňa – môže to byť nebezpečné a spôsobiť požiar. Použitá alebo poškodená batéria by sa mala umiestniť do špeciálnej nádoby. Prebíjanie batérie ju môže poškodiť. Batériu preto nenabíjajte dlhšie, ako je potrebné na jej úplné nabitie.

- Prečítajte si a uschovajte tento návod.
- Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Všetky opravy by mal vykonávať servisný technik.
- Chráňte zariadenie pred kontaktom s vodou a vlhkosťou, aby ste predišli poškodeniu elektronických častí. Vyhnite sa veľmi vysokým teplotám; môžu skrátiť životnosť komponentov elektronických zariadení alebo roztaviť plastové časti.
- Používajte iba originálne diely/príslušenstvo dodané výrobcom.
- Postupujte podľa pokynov v príručke. Výrobok nie je hračka.

Správna likvidácia použitých zariadení



Toto zariadenie je označené symbolom prečiarknutého kontajnera na odpadky v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom by sa po skončení životnosti nemali likvidovať ani vyhadzovať do iného domového odpadu. Používateľ je povinný zneškodniť odpad z elektrických a elektronických zariadení odovzdaním na určené miesto, kde sa takýto nebezpečný odpad recykluje. Zber tohto druhu odpadu na oddelených miestach a správny proces zhodnocovania prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ak chcete získať informácie o tom, kde a ako zlikvidovať použité elektronické zariadenie spôsobom bezpečným pre životné prostredie, používateľ by mal kontaktovať príslušný miestny úrad, zberné miesto alebo predajné miesto, kde bolo zariadenie zakúpené.

Správna likvidácia použitej batérie



V súlade so smernicou EÚ 2006/66/ES v znení smernice 2013/56/EU o likvidácii batérií je tento výrobok označený symbolom prečiarknutého kontajnera na odpadky. Tento symbol znamená, že batérie použité v tomto produkte by sa nemali likvidovať s bežným domovým odpadom, ale mali by sa s nimi zaobchádzať v súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Batérie nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu. Používatelia batérií musia pre tieto položky využívať dostupnú zbernú sieť, ktorá umožňuje ich vrátenie, recykláciu a likvidáciu. V rámci EÚ sa zber a recyklácia batérií riadi samostatnými postupmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií vo vašej oblasti, kontaktujte svoj mestský úrad, agentúru pre odpadové hospodárstvo alebo skládku.

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej únie

TelForceOne Sp. z oo týmto vyhlasuje, že zariadenie **Kids Watch KW-500 Look!Me!** je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://www.manual.forever.eu/KW500>

Údaje výrobcu:

TelForceOne SA

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polsko

Vyrobené v Číne