

FOREVER

LOOK Me2!

UPUTE ZA UPOTREBU DJEČJEG SATA KW-510



5





Hvala što ste kupili Forever proizvod. Prije uporabe pročitajte ovaj priručnik s uputama i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Nemojte sami otvarati uređaj - sve popravke treba obaviti serviser. Koristite samo originalne dijelove i dodatke koje isporučuje proizvođač. Ne izlažite uređaj izravnoj vatri ili drugim izvorima topline. Nadamo se da će Forever ispuniti vaša očekivanja.

Uvod

Prije uporabe dječjeg sata pažljivo pročitajte upute za uporabu kako biste osigurali pravilan rad. Dječji sat mali je telekomunikacijski uređaj koji služi za pozicioniranje i očitavanje podataka. Rad uređaja temelji se na GSM/GPRS mobilnoj mreži..

VAŽNO: Uređaj zahtijeva ugradnju micro SIM kartice s aktivnom uslugom koja omogućuje pozivanje i primanje poziva, bez zaključavanja PIN-om. Preporuča se da deaktivirate govornu poštu. Prilikom otpreme podatke o lokaciji, sat će zahtijevati mobilni pristup internetu, tako da morate kupiti paket od najmanje 1 GB. Korištenje sata može se vezati uz trošak korištenja mreže i poziva, prema tarifi operatera.

Specifikacija

Zaslon: 1,83" 240x280 px

Zaslon na dodir: da

Vrijeme čekanja do 3 dni

Vrijeme punjenja: 2 uri

Dužina remena: 240 mm

Baterija: 700 mAh

Kamera: da

Mikrofon i zvučnik: vgrajen

Utor za SIM karticu: nano SIM (bez zaklepanja PIN)

Kompatibilnost:: Android 5.1, iOS 10.0

MAKSIMALNA ZRAČENA SNAGA RADIOFREKVENCIJE U PODRUČJU FREKVENCIJE:

Raspon frekvencija:	Snaga prijena:
GSM 900/1800 M z	33,51/30,44dBm EIRP
UMTS 90012100M z	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/ 2100/2600 M z	23,49/23,10/23,10/ 23,44/23,27 dBmEIRP
Wi-Fi 2412-2472 M z	16dBm EIRP

Opis uređaja

- 1 Kamera
- 2 Gumb za uključivanje/SOS/povratak na glavni zaslon
- 3 Zvučnik
- 4 Utor za SIM karticu
- 5 Priključak za punjenje

Set uključuje

- Pametni sat
- Kabel za punjenje
- Upute za korištenje
- Silikonska futrola

Punjenje

Preporučljivo je koristiti punjač s izlaznim parametrima 5 V--1 A. Punjač nije uključen u set. Vrijeme potrebno za potpuno punjenje sata je otprilike 2 sata. Spojite priključak priloženog kabela za punjenje na priključak za punjenje na uređaju. Provjerite jesu li priključci uređaja i kabel međusobno spojeni, zatim spojite USB kabel na izvor napajanja.

Instalacija SIM kartice

Prije umetanja i vađenja SIM kartice uvijek provjerite je li vaš sat isključen. Nikada nemojte umetati ili uklanjati SIM karticu dok je sat uključen. Otvorite utor za SIM karticu pomoću odvijača koji ste dobili u kompletu, zatim postavite SIM karticu na mjesto s čipom SIM kartice okrenutim prema vrhu zaslona sata, čut ćete klik koji označava ispravnu instalaciju. Zatim zatvorite utor za SIM karticu.

Prvo korištenje

Nakon umetanja SIM kartice u sat i punjenja uređaja, možete ga pokrenuti pritiskom i držanjem tipke za uključivanje. Nakon pokretanja, sat se spaja na mobilnu mrežu.

Rad uređaja

Uređajem se upravlja putem zaslona osjetljivog na dodir. Klizanjem prsta po zaslonu možete prelaziti između pojedinačnih funkcija i pritiskom na zaslon odabrati željenu funkciju..

- 1 Video chat - omogućuje vam video pozive.
- 2 Telefonski imenik - omogućuje pristup kontaktima navedenim u aplikaciji.
- 3 Kamera - omogućuje vam snimanje fotografija kamerom vašeg uređaja.
- 4 Telefon - omogućuje vam upućivanje poziva ručnim unosom broja.
- 5 Chat - omogućuje primanje i slanje poruka između aplikacije i uređaja.
- 6 QR kod - omogućuje prikaz registracijskog QR koda i QR koda aplikacije.
- 7 Galerija - omogućuje pregled fotografija snimljenih uređajem.
- 8 Obrazovanje - kartica sadrži matematičku igru.
- 9 Kalkulator - kartica sadrži kalkulator.
- 10 Steps vam omogućuje očitavanje broja koraka nakon aktivacije funkcije mjerenja aktivnosti u aplikaciji.
- 11 Budilica - postavke budilice. Postavite željeno vrijeme i učestalost ponavljanja.
- 12 Postavke - omogućuje vam da promijenite sljedeće: mobilnu mrežu, Wifi, Bluetooth, glasnoću, svjetlinu, stil izbornika, jezik uređaja. Tamo ćete također pronaći informacije o daljinskom mirovanju, ponovnom pokretanju, isključivanju i uređaju.
- 13 Štoperica - mogućnost korištenja funkcije mjerenja vremena.

Korištenje aplikacije

Preuzmite aplikaciju "Forever Care" za iOS ili "Forever KidsCare" za Android.

Registracija račun i sata

U prozoru za registraciju unesite i skenirajte kod sata (REG CODE) koji se nalazi na dnu pakiranja i unutar sata. Unesite svoju e-mail adresu, ime i lozinku. Zatim odaberite jezik aplikacije i područje korištenja sata.

Funkcije

Chat: pošaljite tekstualnu ili glasovnu poruku na svoj sat tako da je upišete na tipkovnici i snimite mikrofonom svog telefona. Ovdje također možete slušati glasovne poruke poslana sa sata.

Ruta: Odaberite datum i vremenski okvir za prikaz prijedene rute.

Karta: Odaberite ikonu karte za prikaz trenutne lokacije sata

Sigurnosna zona: postavite sigurnosnu zonu, kada se sat nađe izvan odabrane zone, primit ćete obavijest od aplikacije.

Nagrada: Odaberite broj nagrada koje želite poslati svom djetetu. Nakon odobrenja, obavijest o nagradi bit će poslana na sat.

Budilica: Postavke budilice. Postavite željeno vrijeme i učestalost ponavljanja.

Pronađi sat: odaberite funkciju za pronalaženje vašeg uređaja ako je u blizini. Sat će zazvoniti da vas obavijesti o svojoj lokaciji.

Obavijesti: Ovdje možete dobiti i pregledati sve obavijesti i alarme koje primite sa sata. Daljinska kamera: Snimite fotografiju kamerom sata i primite je na svoj telefon. Snimljena slika se prikazuje nakon određenog vremena čekanja ovisno o jačini signala mobilne mreže.

Moj profil: • **Osobni podaci:** postavke vašeg račun

- Popis uređaja: Dodajte, uredite ili uklonite povezane uređaje
- Promjena lozinke: Promijenite lozinku za svoj račun.

Postavke

SOS brojevi: Kada nositelj sata pritisne i drži tipku SOS, sat upućuje automatski hitni poziv trima kontaktima navedenim na popisu.

Glasovno upravljanje: Unesite telefonski broj koji želite nazvati sa sata kako biste slušali svoju okolinu. Odgovorite na poziv i provjerite što se događa u blizini. Korisnik sata nema obavijest da je poziv obavljen

Ne uznemiravaj: odaberite doba dana kada nositelj sata neće primiti telefonske pozive.

Način rada lokacije: odaberite normalni način rada - osvježite lokaciju sata svakih deset minuta, uštedite energiju - jednom u sat vremena, pratite - jednom u minuti.

SMS obavijesti: unesite broj na koji želite primiti SMS obavijesti o događajima kao što su: prazna baterija u satu, aktiviranje SOS alarma pomoću gumba sata

Imenik: Definirajte do deset kontakata koje će korisnik sata imati u imeniku

Vremenska zona: Postavite vremensku zonu kada uređaj prikazuje točan datum i vi ga uključite.

Jezik: Odaberite jezik za svoj uređaj među dostupnim.

Prekidač postavki: Omogućite ili onemogućite funkciju sata.

LBS lokacija: Omogućite i onemogućite lokaciju pomoću antene mrežnog operatera.

Daljinski isključite sat: sat će se isključiti.

Cesto postavljana pitanja

Ako aplikacija ne prihvaća naredbe i ne prikazuje informacije, to znači da sat nije online. (OFFLINE)

- 1) Provjerite je li SIM kartica ispravno postavljena u sat, podržava li kartica 4G internet i je li dostupan internetski podatkovni paket. Ako su stupci pokrivenosti i dalje prekriveni, prijedite na sljedeći korak.
- 2) Provjerite je li GSM signal ispravan - jesu li trake pokrivenosti dostupne/vidljive na zaslonu. - - ako su prekriveni, isključite i ponovno uključite sat. Ako su stupci pokrivenosti i dalje prekriveni, prijedite na sljedeći korak.

3) Provjerite pojavljuju li se strelice za prijenos podataka, ako se ne pojavljuju, postavite APN (Naziv pristupne točke - Specific Packet Network). Da biste to učinili, pošaljite SMS na broj sata sa sadržajem pw,123456,apn,YYY,,,XXXXX#

*znak XXXXX označava znamenke dodijeljene određenom operatoru

29341 - MOBILE

29340 - SI.MOBIL

29364 - T-2d.o.o.

29370 - Telemach / TušMobile /VEGA Ostali brojevi dostupni su na www.mcc-mnc.com/ *umjesto Y znakova, unesite individualni APN naziv operatera plus - PLUS INTERNET - IGRAJ internet - T-MOBILEostali APN nazivi dostupni su na web stranicama operatera ili na njihovim info linijamaNakon slanja poruke pričekajte nekoliko minuta da Kids Watch preuzme postavke s mreže. Trebala bi se pojaviti strelica za prijenos podataka. Ako su stupci pokrivenosti i dalje prekriveni, prijedite na sljedeći korak

4) Provjerite parametre sata prema uputama u nastavku i usporedite podatke primljene u SMS-u s podacima na satu (osobito papirnatu naljepnicu sata s IMEI brojem). Pošaljite SMS sa svog telefona pw,123456,ts# na broj SIM kartice umetnute u sat. Kao odgovor, sat će vam poslati parametre sata. Primjer:

```
ver:G36WS_YDE_V1.1_2019.12.19_09.45.40;
```

```
ID: 1234567890;
```

```
imei:123456789012345;
```

```
ip_url:52.28.132.157;
```

```
port:8001;
```

```
upload: 600S;
```

```
razina šišmiša: 96;
```

```
jezik:1;
```

```
zona: 8.00;
```

```
ec:0;
```

```
MREŽA:OK(73);
```

Ako se ID/IMEI/REG CODE broj razlikuje od broja na znački pričvršćenoj za sat ili na dnu pakiranja, mora se postaviti novi IMEI broj. Da biste to učinili, pošaljite poruku sa svog telefona na broj kartice sata: pw,123456,imei,xxxxxxxxxxx#, gdje su x brojevi značke - sat će odgovoriti ispravnim IMEI brojem, na primjer: pw,123456,imei ,359614514986574#

Ako se IP adresa i PORT razlikuju od gornjeg primjera, pošaljite SMS s telefona na broj SIM kartice instalirane u satu s tekstom pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# - sat će poslati natrag SMS sa sadržajem [surl,52.28132.157,port,8001#] ok! Linija iz GPRS/NET mora sadržavati OK. Ako NE, sat nije spojen na mrežu. Pridržavajte se 9.1. Vrijednost u zagradama pokazuje snagu signala.

NAPOMENA: Obratite pažnju na interpunkcijske znakove i razmake kada pišete tekstualne poruke. Ovo je vrlo važno, jer ako ne koristite znakove ispravno, sat će krivo protumačiti naredbe i one će ostati bez odgovora

Ne možete nazvati sat. Signal je zauzet ili se pretplatnik ne javlja

Razlog: Sat ne prepoznaje dolazni broj ili je aplikacija postavljena na način rada "ne uznemiravaj".

Riješenje:

- Provjerite nije li broj s kojeg zovete zabranjen.
- Provjerite jesu li kontakt brojevi postavljani u aplikaciji.
- Sat prihvaća samo pozive s brojeva prethodno postavljenih u imeniku aplikacije.

Sat ne pokazuje trenutno vrijeme i datum

Razlog: Sat se nije uspio povezati s poslužiteljem aplikacije radi bažuriranja vremena.

Riješenje:

- Ako sat pokazuje nekoliko sati unatrag, provjerite i odaberite ispravnu vremensku zonu putem aplikacije.
- Ako gore navedeno ne pomogne, pošaljite SMS sa svog telefona (na broj SIM kartice instalirane u satu): pw,123456,ntpervers,121.40.88.40,8089#
- Kao odgovor, sat bi trebao poslati SMS sličan "OK". Nakon što to učinite, ponovno pokrenite sat.
- Osim toga, možete poslati konfiguracijski SMS na SIM broj sata sa sljedećim sadržajem: pw,123456,time,hour.minute.seconds,date,year.month.day# - na primjer, navodeći trenutno vrijeme i datum: pw,123456,vrijeme,09.50.00,datum,2023.06.01#

Pravila za sigurnu uporabu

-- SIGURNOST

- Pažljivo pročitajte ove savjete. Nepoštivanje ovih uputa može biti opasno ili protuzakonito.

- NEMOJ RIZIRATI

Nemojte koristiti uređaj na mjestima gdje je uporaba elektroničkih uređaja zabranjena ili gdje može uzrokovati smetnje ili druge opasnosti. Pridržavajte se svih vrsta zabrana, propisa i upozorenja osoblja mjesta gdje želite koristiti uređaj.

- PROFESIONALNA USLUGA

- Ovaj proizvod može popraviti samo ovlašteni servisni centar proizvođača ili ovlašteni servisni centar. Popravak uređaja u nekvalificiranom ili neovlaštenom servisnom centru može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

- MODIFIKACIJE

- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neovlaštenim izmjenama.

- POKRETNE I MENTALNE SMETNJE DJECE

- Uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) ograničene pokretljivosti ili psihičkih smetnji, kao ni osobe koje nemaju iskustva u korištenju elektroničke opreme. Smiju ga koristiti samo pod nadzorom osoba odgovornih za njihovu sigurnost, nakon što pročitaju i razumiju upute za sigurnu uporabu uređaja.

- Držite uređaj i njegovo pakiranje izvan dohvata djece. Kabeli i plastične vrećice mogu se omotati oko djetetova vrata i izazvati gušenje. Uređaj nije igračka.

- OKOLICA

Uređaj ne smije raditi u prašnjavim uvjetima. Uređaj spojite tako da ne oštećujete i ne ugrožavate ljude ili životinje. Ne izlažite uređaj sunčevoj svjetlosti i nemojte ga koristiti niti ostavljati u neposrednoj blizini uređaja koji emitiraju veliku toplinu (grijalice, radijatori i sl.). Plastični elementi mogu se deformirati, što može utjecati na rad uređaja ili uzrokovati njegovu potpuno oštećenje.

- VODA I DRUGE TEKUĆINE

Nemojte izlagati uređaj vodi ili drugim tekućinama. Izbjegavajte rad u okruženju s visokom vlažnošću - zaparene kuhinje, kupaonice itd. Čestice vode mogu uzrokovati pojavu vlage u uređaju, što negativno utječe na elektroniku i može oštetiti opremu.

- BATERIJE

Izbjegavajte izlaganje baterije vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama. Ekstremne temperature mogu utjecati na performanse i vijek trajanja baterije. Izbjegavajte izlaganje baterije tekućinama ili metalnim predmetima jer to može dovesti do potpunog ili djelomičnog oštećenja baterije. Koristite bateriju samo u svrhu za koju je namijenjena. Nemojte uništavati, oštećivati ili bacati bateriju u vatru - može biti opasno i izazvati požar. Iskorištene ili oštećene baterije odložite u poseban spremnik. Pretjerano punjenje baterije može je oštetiti. Stoga ne punitite bateriju dulje nego što je potrebno da bi bila potpuno napunjena.

Ispravno zbrinjavanje rabljene opreme



Ovaj je uređaj označen simbolom prekrizene kante za smeće u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s ostalim kućnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja. Korisnik je dužan otpadnu električnu i elektroničku opremu zbrinuti predajom na za to predviđeno mjesto gdje se takav opasni otpad reciklira. Prikupljanje ove vrste otpada na odvojenim mjestima i odgovarajućim postupkom obrade doprinosi očuvanju prirodnih resursa. Ispravno recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme je korisno za ljudsko zdravlje i okoliš. Za informacije o tome gdje i kako odložiti rabljenu elektroničku opremu na ekološki siguran način, korisnik se treba obratiti odgovarajućim lokalnim vlastima, sabirnom mjestu ili prodajnom mjestu gdje je oprema kupljena.

Pravilno odlaganje iskorištene baterije



U skladu s EU Direktivom 2006/66/EC, dopunjenom Direktivom 2013/56/EU o odlaganju baterija, ovaj proizvod je označen simbolom prekrizene kante za smeće. Ovaj simbol znači da se baterije koje se koriste u ovom proizvodu ne smiju odlagati kao uobičajeni kućni otpad, već da se s njima treba postupati u skladu s direktivom i lokalnim propisima. Nemojte odlagati baterije s nerazvrstanim gradskim otpadom. Korisnici baterija moraju koristiti dostupno sabirno mjesto za ove stavke, omogućujući njihov povratak, recikliranje i odlaganje. Unutar EU prikupljanje i recikliranje baterija regulirani su posebnim postupcima. Kako biste saznali više o postojećim postupcima recikliranja baterija u vašem području, obratite se gradskoj upravi, agenciji za gospodarenje otpadom ili odlagalištu.

Izjava o sukladnosti s direktivama Europske unije

TelForceOne Sp.z.o.o. ovime izjavljuje da je ovaj dječji sat KW-510 LookMe! u skladu je s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web adresi: <https://www.manual.forever.eu/KW510>



