

FOREVER

LOOK Me2!

USER MANUAL KIDSWATCH KW-510



5





Děkujeme za zakoupení produktu společnosti Forever. Před použitím se prosím seznamte s tímto

návodem k obsluze a uchovejte pro případné budoucí použití. Zařízení sami neotvírejte a veškeré

opravy svěřte servisu. Používejte pouze originální díly a příslušenství dodané výrobcem. Zařízení

by se nemělo vystavovat přímému působení zdrojů tepelného záření, např. oheň. Doufáme, že produkt Forever splní vaše očekávání.

Úvod

Před zahájením užívání dětských hodinek seznamte se podrobně s návodem pro zajištění jeho správného použití. Dětské hodinky jsou malým telekomunikačním zařízením, které slouží k upřesňování jejich polohy a zasílání údajů. Zařízení využívá GSM/GPRS signál.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení vyžaduje SIM kartu s aktivní službou volání / přijímání hovorů s vypnutým zamknutím na PIN. Doporučuje se také odstranění hlasové schránky. Při zasílání údajů o poloze budou hodinky vyžadovat přístup k internetu, proto je dobré si pořídit minimálně 1GB balík dat. Při používání hodinek se mohou účtovat poplatky za použití sítě a za volání dle tarifu mobilních operátora.

Specifikace

Displej: 1,83" 240x280 px

Dotyková obrazovka: ano

Výdrž v pohotovostním režimu: až 3 dny

Čas nabíjení: 2 hodiny

Délka řemínku: 240 mm

Baterie: 700 mAh

Fotoaparát: ano

Mikrofon a reproduktor: zabudovaný

Slot na SIM kartu: nano SIM (bez PIN kódu)

Kompatibilita: Android ≥ 5.1 , iOS ≥ 10.0

MAXIMÁLNÍ VÝKON RÁDIOVÉ FREKVENCE VYSÍLANÉ V KMITOČTOVÉM PÁSMU:	
Frekvenční rozsah	Maximální výkon vysílání
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44dBm EIRP
UMTS 900/2100MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/ 2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/ 23,44/23,27 dBmEIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16dBm EIRP

Popis zařízení

1. Fotoaparát
2. Zapnutí/SOS tlačítko/zpět na hlavní obrazovku

3. Reproduktor
4. Slot na SIM kartu
5. Nabíjecí konektor

Obsah balení

- hodinky
- nabíjecí kabel
- uživatelská příručka
- silikonový kryt

Nabíjení

Doporučujeme užívat nabíječku s výstupními parametry 5V --- 1A. Nabíječka není součástí balení. Doba nabíjení akumulátoru je cca 2 hodiny. Spojte konektor nabíjecího kabelu připojeného k sadě s konektorem pro nabíjení zařízení. Dbejte na to, aby konektor zařízení a kabel byly se sebou spojené, a následně připojte USB kabel ke zdroji napájení.

Vložení SIM karty

Před zasunutím nebo vysunutím SIM karty se vždy ujistěte, že jsou hodinky vypnuté. Nikdy nezasouvajte nebo nevysouvajte SIM kartu, v zapnutých hodinkách. Otevřete slot SIM karty pomocí šroubováku, který je součástí sady, a následně zasuňte SIM kartu čipem nahoru ve směru obrazovky hodinek, k okamžiku, kdy uslyšíte kliknutí potvrzující správné zasunutí. Následně uzavřete slot SIM karty.

První spuštění

Po zasunutí SIM karty do hodinek a nabití baterie, spusťte zařízení stiskem a podržením tlačítka zapni. Po spuštění se hodinky připojí k mobilní síti.

Obsluha hodinek

Obsluha hodinek probíhá prostřednictvím dotykové obrazovky. V jednotlivých funkcích listujeme prstem a zvolenou funkci volíme stisknutím ikonky obrazovky.

1. Video hovor – umožňuje uskutečnit videohovor.
2. Telefonní seznam – poskytuje přístup k uloženým prostřednictvím aplikace kontaktů.
3. Fotoaparát – umožňuje focení fotoaparátem zařízení.
4. Telefon – umožňuje volání na manuálně zadané telefonní číslo.
5. Chat – umožňuje přijímání a odesílání zprav mezi aplikací a zařízeními.
6. QR kód – zobrazuje přihlašovací QR kód a QR kód aplikace.
7. Galerie – umožňuje prohlížení snímků vyfocených zařízením
8. Vzdělávání - v záložce je matematická hra
9. Kalkulačka - v záložce je kalkulačka.
10. Kroky – zobrazuje množství kroků po předchozí aktivaci funkce měření aktivity v aplikaci.
11. Budík - Nastavení budíku.
12. Nastavení - umožňuje změnit následující položky: mobilní síť, Wifi, Bluetooth, hlasitost, jas, styl nabídky, jazyk zařízení. Najdete zde také možnost uspání, restartování, vypnutí a informace o zařízení.
13. Stopky - v záložce jsou stopky.



Použití aplikace

Stáhněte si aplikaci „Forever Care“ pro iOS nebo „Forever KidsCare“ pro Android.

Registrace účtu a párování hodinek

V oknu registrace zadejte nebo oskenujte kód hodinek (REG CODE), který je uveden na spodní straně balení a u hodinek. Zadejte svou e-mailovou adresu, název a heslo. Následně zvolte jazyk aplikace a oblast užívání hodinek.

Resetování hodinek

Pokud byly hodinky zakoupeny z druhé ruky jako bazarové, rozbalené apod. a předchozí majitel je neodpároval od svého účtu, kontaktujte autorizované servisní oddělení značky Forever, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., e-mailem na adresu cpa@cpa.cz, kde spárování zruší. K tomuto úkonu je nutné zaslat potřebné informace k daným hodinkám: číslo IMEI (uvedeno na krabičce) nebo REG. KÓD (uvedeno na krabičce nebo v menu hodinek) a kopii nákupního dokladu.

Tato služba může být zpoplatněna.

Funkce aplikace

Chat: Odešlete textovou, nebo hlasovou zprávu do hodinek napsáním jejího obsahu na klávesnici chytrého telefonu, nebo nahráním zprávy pomocí mikrofonu v telefonu. Zde si vyslechněte také hlasové zprávy odeslané z hodinek

Trasa: označte datum a časový interval pro zobrazení projetych tras.

Mapa: zvolte ikonku mapy pro zobrazení aktuální polohy hodinek.

Bezpečnostní zóna: určete bezpečnostní zónu. Jakmile se hodinky dostanou mimo určenou zónu, obdržíte zprávu z aplikace.

Ceny: zvolte počet vyznamenání, kterými chcete dítě odměnit. Po schválení se informace o obdržené ceně objeví na hodinkách.

Budík: nastavení budíku. Nastavte zvolenou hodinu a frekvenci opakování

Najít hodinky: aktivuje funkci hledání zařízení. Hodinky budou zvonit a tím upozorňovat na svou polohu.

Upozornění: zde si přečtete veškerá upozornění a alarmy, které vysílaly hodinky.

Dálkový fotoaparát: foťte hodinkami a otevírejte fotky přímo na telefonu. Vyfocené snímky se objeví po nějaké době po vyfocení, dle síly signálu mobilní sítě.

Můj profil:

- Osobní údaje: Nastavení vašeho účtu.
- Seznam zařízení: Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte spárování s hodinkami.
- Změňte heslo: Změňte heslo k vašemu účtu.

Nastavení

- Číslo SOS: jakmile uživatel hodinek stiskne a podrží tlačítko SOS, hodinky se budou automaticky snažit navázat nouzové spojení se třemi uvedenými na tomto seznamu čísly (dle pořadí, ve kterém byly zadány) do doby, než se jim to povede. U telefonů na seznamu SOS musí se vypnout hlasová pošta.
- Monitorování hlasu: zadejte telefonní číslo mobilu, na kterém bude prováděn odposlech hovorů v okolí hodinek. Přijměte hovor a zkontrolujte dění kolem hodinek. Uživatel hodinek neobdrží žádné upozornění o probíhající monitorovací hovoru.
- Nerušit: zvolte dobu v průběhu dne, kdy uživatel hodinek nebude přijímat žádné telefonní hovory.
- Režim lokalizování polohy: zvolte režim dle vlastních potřeb.
- SMS upozornění: zadejte telefonní číslo na jaké chcete obdržovat SMS upozornění o událostech jako např.: nízký stav baterie v hodinkách, spuštění SOS poplachu tlačítkem v

hodinkách.

- Telefonní seznam: zadejte maximálně deset kontaktů, ke kterým bude mít přístup uživatel hodinek.
 - Časové pásmo: nastavte své časové pásmo, aby hodinky ukazovaly na obrazovce správné datum a čas.
 - Jazyk: zvolte jeden z dostupných jazyků hodinek.
 - Přepínač nastavení: zapíná, nebo vypíná vybrané funkce hodinek
 - Poloha LBS: zapíná, nebo vypíná určování polohy LBS.
 - Dálkové vypínání hodinek: hodinky se vypnou.
- Nabídka aplikací se liší dle typu používaných hodinek.

Nejčastěji kladené otázky

Aplikace nepřijímá příkazy a upozorňuje na odpojení hodinek od sítě. (OFF-LINE)

- Zkontrolujte, zda je signál GSM silný – jestli je síť dostupná / na displeji jsou viditelné čárky signálu. - - - Je-li přeškrtnuté, vypněte hodinky.

Zkontrolujte správnost montáže SIM karty v hodinkách, zda obsluhuje Internet a má dostupný balík dat.

Zapněte hodinky. Jsou-li nadále čárky signálu přeškrtnuté pokračujte dál do dalšího bodu.

Na hodinky nelze volat. Signál je obsazen, nebo uživatel neodpovídá

Příčina: Hodinky nerozeznávají přichozí číslo, nebo v aplikaci je nastaven režim „nerušit“.

Řešení:

Zkontrolujte, zda číslo ze kterého voláte není nastaveno jako soukromé.

Zkontrolujte jest v aplikaci byly zadány kontaktní čísla.

Hodinky přijímají pouze hovory z telefonních čísel předem uložených v seznamu v aplikaci

Hodinky nezobrazují aktuální čas a datum

Příčina: Hodinky se nespojily se serverem aplikace pro aktualizaci času. **Řešení:**

- Pokud se hodinky o několik hodin zpozdí, musí se zkontrolovat a zvolit správné časové pásmo v aplikaci. Nepomohou-li výše uvedené činnosti, musí se odeslat z telefonu (na číslo SIM karty vložené do hodinek)

SMS zprávu ve tvaru: pw,123456,ntpservers,121.40.88.40,8089#

Hodinky by měly odpovědět SMS zprávou ve tvaru „OK“. Po tomto se musí hodinky restartovat.

- navíc se může odeslat na číslo SIM karty v hodinkách konfigurační SMS zpráva ve tvaru:

pw,123456,time,hour.minute.second,date,year.month.day# – např. s uvedením aktuálního času a dne: pw,123456,time,09.50.00,date,2016.06.01#

Pravidla pro bezpečné používání

—BEZPEČNOST—

Seznamte se podrobně s uvedenými zde pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné, nebo v rozporu s zákonem.

—NERISKUJTE—

Nespouštějte elektrická zařízení v místech, kde je jejich používání zakázáno, a v místech, kde mohou být zdrojem rušení, nebo jiných ohrožení. Dodržujte veškerá pravidla a předpisy podniku, zákazy a varování personálu ohledně použití elektronických zařízení v daném místě.

— ODBORNÝ SERVIS—

Opravu tohoto produktu může provádět pouze odborný servis výrobce, nebo autorizované servisní centrum. Oprava zařízení nezpůsobilým servisem nebo neautorizovaným servisním centrem může způsobit poškození zařízení a ztrátu záruky.

— ÚPRAVY—

Výrobce nenese zodpovědnost za poškození vlivem úprav zavedených uživatelem.

—OSOBY S POSTIŽENÍM POHYBOVÉHO APARÁTU NEBO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ A DĚTI—
 Zařízení se nesmí používat osobou (také dítětem) s omezenou schopností pohybu nebo mentálními funkcemi, a také osobou bez zkušenosti s používáním elektronických zařízení. Tyto osoby mohou zařízení používat pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost po seznámení a pochopení pokynů pro bezpečné užívání zařízení.
 Uchovávejte zařízení a balení mimo dosah dětí. Vodiče a igelitky se mohou omotat kolem krku dítěte a způsobit udušení. Zařízení není hračka

—BLUETOOTH—

Zařízení splňuje bezpečnostní standardy a doporučení týkající se rádiových kmitočtů. Veškerá bezdrátová řešení mohou způsobit rušení, které může ovlivnit chod ostatních zařízení.

—OKOLÍ—

Zařízení nesmí se používat v zaprášených místnostech. Zařízení se musí připojit tak, aby se nemohlo poškodit a aby nebylo nebezpečné pro lidi a zvířata. Nevystavujte zařízení slunečnímu záření, nepoužívejte a nenechávejte v přímé blízkosti zdrojů tepelného záření (radiátory, přímotopy atd.). Tvar umělohmotných prvků se může změnit, a tím ovlivnit funkčnost zařízení nebo způsobit jeho trvalé poškození.

—VODA A OSTATNÍ TEKUTINY—

Nevystavujte zařízení působení vody a ostatních tekutin. Vyhněte se spouštění zařízení v místnostech s vysokou vlhkostí – kuchyň, koupelna nasycené vodními párami atd. Kapky vody mohou způsobit, že uvnitř zařízení vznikne vlhkost, která negativně ovlivňuje elektroniku a může způsobit poškození zařízení.

—AKUMULÁTORY—

Nevystavujte akumulátor působení velmi nízkých resp. vysokých teplot. Extrémní teploty mohou snížit objem a zkrátit životnost baterie. Nedovolte styku akumulátoru s tekutinami a kovovými předměty, co může způsobit úplné nebo částečné poškození akumulátoru. Akumulátor používejte pouze pro účely, pro které byl určen. Neničte, nepoškozujte a nevhazujte akumulátor do ohně – co může být nebezpečné a vznítit požár. Opatřebený a poškozený akumulátor se musí umístit do speciální nádoby. Příliš dlouhé nabíjení akumulátoru může způsobit jeho poškození. Proto nenabíjete akumulátor déle než to je nezbytné pro jeho plné nabíjení

Správná likvidace použitého zařízení



Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EC o použití elektrických a elektronických zařízeních (odpadní elektrická a elektronická zařízení - OEEZ) a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Produkty označené

tímto symbolem by neměly být po uplynutí doby použití likvidovány s běžným netříděným komunálním odpadem. Uživatel je povinen zbavit se použitých elektrických a elektronických zařízení odevzdáním na určené sběrné místa, kde se recykluje nebezpečný odpad. Sběr tohoto typu odpadu na určených sběrných místech a následný proces recyklace přispívají k ochraně životního prostředí. Správná likvidace použitých elektrických a elektronických součástí zařízení je prospěšná pro lidské zdraví a životní prostředí. Pro získání informací kde a jak likvidovat použité elektrické a elektronické zařízení způsobem šetrným k životnímu prostředí by se měl uživatel obrátit na místní úřad, sběrné místo, nebo místo, kde bylo zařízení zakoupeno.

Správná likvidace použité baterie



V souladu se směrnicí UE 2006/66/EC ve znění směrnice 2013/56/UE o likvidaci baterie je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého koše. Tento symbol znamená, že baterie používané v zařízení by neměly být likvidovány s domovním odpadem, ale v

souladu se směrnicí a místními předpisy. Není dovoleno likvidovat baterie a akumulátory netříděným komunálním odpadem. Uživatelé baterie by měli využívat dostupných sběrných míst pro příjem baterií, které zajišťují recyklaci a likvidaci. V EU platí zvláštní postupy sběru a recyklace baterií a akumulátorů. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií, kontaktujte obecní úřady a instituce, které nahládají s odpady, nebo skládky.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie



Společnost TelForceOne Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že hodinky Kids Watch KW-510 Look Me je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: <https://www.manual.forever.eu/KW510>

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt značky Forever. Pred použitím si prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie. Neotvárajte prístroj svojpomocne – akékoľvek opravy by mal vykonávať servisný technik. Používajte iba originálne diely a príslušenstvo dodávané výrobcom. Zariadenie by nemalo byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ohňu alebo iným zdrojom tepla. Dúfame, že produkt Forever splní vaše očakávania

Úvod

Pred použitím detských hodienok si pozorne prečítajte návod na použitie, aby ste zaistili správnu funkciu. Detské hodinky sú malé telekomunikačné zariadenie, ktoré slúži na lokalizáciu ich polohy a odosielanie údajov. Prevádzka zariadenia je založená na mobilnej sieti GSM/GPRS.

DÔLEŽITÉ: Zariadenie vyžaduje inštaláciu SIM karty s aktívnou službou, ktorá umožňuje uskutočňovať a prijímať hovory bez zámku PIN. Odporúča sa deaktivovať hlasovú schránku. Pri odosielaní informácií o polohe budú hodinky vyžadovať prístup k mobilnému internetu, preto by ste si mali kúpiť aspoň 1 GB balíček. Používanie hodienok môže byť spojené s poplatkami za používanie siete a hovory v súlade s tarifou operátora.

Špecifikácia

Displej: 1,83" 240 x 280 px
 Dotykový displej: áno
 Pohotovostný režim: až 3 dní
 Doba nabíjania: 2 hod
 Dĺžka náramku: 240 mm
 Batéria: 700 mAh
 Fotoaparát: áno

Mikrofón a reproduktor: vstavaný
 slot SIM karty: nano SIM (bez zámku PIN)
 Kompatibilita: Android ≥ 5.1, iOS ≥ 10.0

MAXIMÁLNY VÝKON RÁDIOVEJ FREKVENCIE VYŽAROVANÝ VO FREKVENČNOM ROZSAHU	
Frekvenčný rozsah	Maximálny vyžarovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44dBm EIRP
UMTS 900/2100MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/ 2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/ 23,44/23,27 dBmEIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16dBm EIRP

Popis zariadenia

1. Kamera
2. Zapnutie / tlačidlo SOS / návrat na hlavnú obrazovku
3. Mikrofón
4. Slot pre SIM kartu
5. Nabíjací konektor

Obsah balenia

- inteligentné hodinky
- nabíjací kábel
- používateľská príručka

Nabíjanie

Odporúča sa použiť nabíjačku s výstupnými parametrami 5V --- 1A. Nabíjačka nie je súčasťou sady. Doba úplného nabitia hodínok je približne 2 hodiny. Pripojte konektor priloženého nabíjacieho kábla k nabíjacemu konektoru na zariadení. Skontrolujte, či sú konektory zariadenia a kábla navzájom prepojené, a potom pripojte kábel USB k zdroju napájania.

Inštalácia karty SIM

Pred vložením alebo vybratím karty sa vždy uistite, že sú hodinky vypnuté. Nikdy nekladajte ani nevyberajte SIM kartu, keď sú hodinky zapnuté. Otvorte slot pre SIM kartu pomocou skrutkovača, ktorý je súčasťou súpravy, a potom umiestnite SIM kartu do polohy tak, aby čip SIM karty smeroval k hornej časti obrazovky hodínok, budete počuť kliknutie signalizujúce správnu inštaláciu. Potom zatvorte slot pre SIM kartu.

Prvé spustenie

Po vložení SIM karty do hodínok a nabití zariadenia ich môžete spustiť stlačením a podržaním tlačidla zapnutia. Po spustení sa hodinky pripoja k mobilnej sieti.

Ovládanie zariadenia

1. Videohovor - umožňuje uskutočniť videohovor.

2. Telefónny zoznam - poskytuje prístup ku kontaktom uloženým prostredníctvom aplikácie.
3. Fotoaparát - umožňuje fotografovať pomocou fotoaparátu zariadenia.
4. Telefón - umožňuje uskutočniť hovor na ručne zadané telefónne číslo.
5. Chat - umožňuje prijímanie a odosielanie správ medzi aplikáciou a zariadeniami.
6. QR kód - zobrazí prihlasovací QR kód a QR kód aplikácie.
7. Galéria - umožňuje prezerat obrázky nasnímané zariadením
8. Vzdelávanie - na karte sa nachádza matematická hra
9. Kalkulačka - na karte sa nachádza kalkulačka.
10. Kroky - v záložke sa zobrazuje počet krokov po aktivácii funkcie merania aktivity aplikácii.
11. Budík - nastaví budík.
12. Nastavenia - umožňuje zmeniť nasledujúce položky: mobilná sieť, Wifi, Bluetooth, hlasitosť, jas, štýl menu, jazyk zariadenia. Nájdete tu aj možnosť uspania, reštartu, vypnutia a informácie o zariadení.
13. Stopky - na karte sa nachádzajú stopky.



Používanie aplikácie

Stiahnite si „Forever Care“ pre iOS alebo „Forever KidsCare“ pre Android.

Registrácia účtu a párování hodinek

Zadajte svoju e-mailovú adresu, meno a heslo. Potom vyberte jazyk aplikácie a oblasť použitia hodinek. V nastaveniach v registračnom okne zadajte alebo naskenujte kód hodinek (REG CODE), ktorý nájдете na spodnej strane balenia a v hodinkách.

Resetování hodinek

Pokud byly hodinky zakoupeny z druhé ruky jako bazarové, rozbalené apod. a předchozí majitel je neodpároval od svého účtu, kontaktujte autorizované servisní oddělení značky Forever, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., e-mailem na adresu cpa@cpa.cz, kde spárování zruší. K tomuto úkonu je nutné zaslat potřebné informace k daným hodinkám: číslo IMEI (uvedeno na krabici) nebo REG. KÓD (uvedeno na krabici nebo v menu hodinek) a kopii nákupního dokladu.

Tato služba může být zpoplatněna.

Funkcie

Chat: Pošlite do hodinek textovú alebo hlasovú správu napísaním na klávesnici alebo nahraním pomocou mikrofónu telefónu. Tu si môžete vypočítať aj hlasové správy odoslané z hodinek.

Trasa: Výberom dátumu a času zobrazíte prejdenu trasu.

Mapa: Výberom ikony mapy zobrazíte aktuálnu polohu hodinek.

Bezpečnostná zóna: označte bezpečnostnú zónu, keď sa hodinky nájdu mimo vybranej zóny, dostanete upozornenie z aplikácie.

Odmena: Vyberte počet odmien, ktoré chcete poslať svojmu dieťaťu. Po schválení sa informácia o ocenení odošle do hodinek.

Neznáme číslo: Obmedzte svoje zariadenie na prijímanie hovorov z čísel mimo telefónneho zoznamu.

Aktivita: Umožňuje zariadeniu sledovať aktivitu.

Budík: nastavenie budíka. Nastavte požadovaný čas a frekvenciu opakovania. **Nájsť hodinky:** Vyberte funkciu na nájdenie vášho zariadenia, ak je vo vašej blízkosti. **Hodinky zazvonia,** aby vás informovali o svojej polohe.

Upozornenia: Toto je miesto, kde získate a zobrazíte ukážku všetkých upozornení a budíkov, ktoré dostanete z hodinek.

Vzdialený fotoaparát: urobte fotografiu pomocou fotoaparátu hodinek a prijmite ju do telefónu. Nasnímaný obrázok sa zobrazí po určitom čase čakania v závislosti od silý signálu mobilnej siete.

Môj profil:

- **Osobné údaje:** Nastavenia vášho účtu
- **Zoznam zariadení:** Pridajte, upravte alebo odstráňte pripojené zariadenia
- **Zmeniť heslo:** Zmeňte heslo pre váš účet..

Nastavenia

- **SOS čísla:** keď používateľ hodinek stlačí a podrží tlačidlo SOS, hodinky uskutočnia automatické núdzové volanie na tri kontakty definované v zozname.
 - **Hlasové monitorovanie:** zadajte telefónne číslo, na ktoré sa má z hodinek zavolať, aby ste mohli počuť okolie. Zdvihnite hovor a skontrolujte, čo sa deje v okolí. Používateľ hodinek nemá žiadne upozornenie, že takýto hovor bol uskutočnený.
 - **Nerušit:** Vyberte čas počas dňa, kedy používateľ hodinek nebude prijímať telefónne hovory.
 - **Režim polohy:** vyberte normálny režim podľa svojich potrieb.
 - **SMS notifikácie:** zadajte číslo, na ktoré chcete dostávať SMS notifikácie o udalostiach ako napr.: nízky stav batérie v hodinkách, spustenie SOS alarmu pomocou tlačidla hodinek
 - **Telefónny zoznam:** Definujte až desať kontaktov, ktoré bude mať používateľ hodinek v telefónnom zozname.
 - **Časové pásmo:** nastavte si časové pásmo, počas ktorého bude zariadenie zobrazovať správny dátum a čas.
 - **Jazyk:** Vyberte jazyk pre svoje zariadenie z dostupných.
 - **Prepínač nastavení:** Zapnutie alebo vypnutie funkcie hodinek.
 - **LBS Location:** Povolenie alebo zakázanie polohy pomocou antén operátorov siete.
 - **Vypnúť hodinky na diaľku:** hodinky sa vypnú.
- Dostupnosť funkcií aplikácie závisí od modelu hodinek, ktoré používate

FAQ

(OFF-LINE) Aplikácia neprijíma príkazy a zobrazuje informáciu, že hodinky sú odpojené od siete (OFF-LINE)

- Skontrolujte správnosť signálu GSM – či sú dostupné/viditeľné na displeji stĺpce rozsahu. - - - Ak sú prečiarknuté, vypnite si hodinky.

Skontrolujte, či je v hodinkách správne nainštalovaná SIM karta, či podporujú internet a či je k dispozícii internetový dátový balík.

Zapnite zariadenie. Ak sú stĺpce rozsahu stále prečiarknuté, prejdite na ďalší bod.

Do hodinek sa nepodarilo zavolať. Signál je obsadený alebo účastník neodpovedá

- **Dôvod:** Hodinky nerozpoznávajú prichádzajúce číslo alebo je aplikácia nastavená na „nerušit“.

Riešenie:

- Skontrolujte, či číslo, z ktorého voláte, nie je skryté.

- Skontrolujte, či sú v aplikácii kontaktné čísla.

- Hodinky prijímajú hovory iba z čísel, ktoré boli predtým nastavené v kontaktoch aplikácie.

Hodinky nezobrazujú aktuálny čas a dátum

Príčina: Hodinky sa nepripojili k aplikačnému serveru, aby aktualizovali čas.

Riešenie:

- Ak hodinky ukazujú niekoľko hodín dozadu, skontrolujte a pomocou aplikácie vyberte správne časové pásmo.

- Ak vyššie uvedené kroky nepomáhajú, pošlite z telefónu (na číslo SIM karty nainštalovanej v hodinkách)

SMS s obsahom: pw,123456,ntpservers,121.40.88.40,8089#

Ako odpoveď by hodinky mali odoslať SMS s podobným textom OK. Potom reštartujte hodinky.

- Okrem toho môžete tiež poslať konfiguračnú SMS na SIM číslo hodinek s textom:

pw,123456,čas,hodina.minúta.sekunda,dátum,rok.mesiac.deň# - napríklad s uvedením aktuálneho času

pw,123456,čas,09.50.00,dátum,2016.06.01

PL

Pravidlá bezpečného používania

—BEZPEČNOSŤ—

Zoporne si prečítajte tieto tipy. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné

—NERISKUJTE—

Zariadenie nezapínajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané alebo kde

môže spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Dodržiavajte všetky druhy zákazov, nariadení a

varovaní, ktoré poskytuje personál miesta, kde chcete zariadenie používať.

— PROFESIONÁLNY SERVIS—

Tento produkt môže opraviť iba kvalifikovaný servis výrobcu alebo autorizované servisné stredisko.

Oprava zariadenia v nequalifikovanom servisnom stredisku alebo v neautorizovanom servisnom

mieste môže poškodiť zariadenie a stratiť platnosť záruky.

—ÚPRAVY—

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neoprávnenými úpravami.

—MOBILNÉ A DUŠEVNÉ POSTIHNUTIE A DETI—

Zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí) s obmedzenou pohyblivosťou alebo mentálnym

postihnutím, ako aj osoby, ktoré nemajú skúsenosti s používaním elektronických zariadení. Môžu ho

používať len pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť po prečítaní a porozumení návodu na

bezpečné používanie zariadenia

Prístroj a jeho obal uchováajte mimo dosahu detí. Káble a plastové vrecká sa môžu omotať okolo

krku dieťaťa a spôsobiť udusenie. Zariadenie nie je hračka.

—BLUETOOTH—

Zariadenie spĺňa bezpečnostné normy a smernice pre rádiové frekvencie. Všetky bezdrôtové zariadenia môžu

spôsobovať rušenie, ktoré ovplyvňuje prevádzku iných zariadení.

—ŽIVOTNÉ PROSTREDIE—

Zariadenie by nemalo byť prevádzkované v prašnom prostredí. Malo by byť umiestnené na stabilnom

povrchu, aby nemošlo dôjsť k jeho poškodeniu a aby nepredstavoval nebezpečenstvo pre ľudí alebo

zvieratá. K zariadeniu by nemali mať prístup deti a domáce zvieratá - mohli by ho poškodiť. Nevystavujte

prístroj priamemu slnečnému žiareniu ani ho neumiestňujte do blízkosti zariadení, ktoré vyžaruje veľké

množstvo tepla. Plastové diely sa môžu deformovať, čo môže ovplyvniť prevádzku zariadenia alebo

spôsobíť jeho úplné poškodenie

—VODA A OSTATNÉ TEKUTINY.—

Chráňte zariadenie pred vodou a inými kvapalinami. Toto môže ovplyvniť prácu a životnosť elektronických súčiastok. Nepoužívajte zariadenie za dažďa a vo vlhkom prostredí ako sú kuchyne,

kúpeľne. Častice vody môžu mať negatívny vplyv na funkčnosť elektronických súčiastok vo vnútri zariadenia.

— BATERIA —

Nevystavujte batériu veľmi nízkym alebo veľmi vysokým teplotám. Extrémne teploty môžu ovplyvniť

kapacitu a životnosť batérie. Nevystavujte batériu pôsobeniu kvapalín a kovových predmetov, pretože to môže viesť k úplnému alebo čiastočnému poškodeniu batérie. Batériu používajte iba na určený účel.

Batériu neničte, nepoškodzujte ani nehádzte do ohňa - môže to byť nebezpečné a spôsobíť požiar. Použitú

alebo poškodenú batériu odložte do špeciálnej nádoby. Prebíjanie alebo vybíjanie batérie môže spôsobiť

jej poškodenie. Nenabíjajte preto batériu dlhšie, ako je nutné k jej úplnému nabitie, ani nechávajte

úplne vybitý prístroj dlhšiu dobu bez nabíjania. Batérie v zariadení nie je užívateľsky vymeniteľná.

Správna likvidácia použitého zariadenia



Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie číslo 2012/19 / EC o použití elektrických a elektronických zariadení (odpadové elektrické a elektronické zariadenia - OEEZ) a je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Produkty označené týmto symbolom by nemali byť po uplynutí doby použitia likvidované s bežným netriedeným komunálnym odpadom. Používateľ je povinný zbaviť sa použitých elektrických a elektronických zariadení odovzdaním na určené zberné miesta, kde sa recykluje

nebezpečný odpad. Zber tohto typu odpadu na určených zberných miestach a následný proces recyklácie prispievajú k ochrane životného prostredia. Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení súčasťou zariadenia je prospešná pre ľudské zdravie a životné prostredie. Pre získanie informácií kde a ako likvidovať použité elektrické a elektronické zariadenia spôsobom šetrným k životnému prostrediu by sa mal užívateľ obrátiť na miestny úrad, zberné miesto, alebo miesto, kde bolo zariadenie zakúpené.

Správna likvidácia použitej batérie



V súlade so smernicou UE 2006/66 / EC v znení smernice 2013/56 / UE o likvidácii batérie

je tento výrobok označený symbolom prečiarknutého koša. Tento symbol znamená, že

batérie používané v zariadení by nemali byť likvidované s domovým odpadom,

ale v

súlade so smernicou a miestnymi predpismi. Nie je dovolené likvidovať batérie a akumulátory netriedeným komunálnym odpadom. Používatelia batérie by mali využívať dostupných zberných miest pre príjem batérií, ktoré zaisťujú recykláciu a likvidáciu. V EÚ platia osobitné postupy zberu a recyklácie batérií a akumulátorov. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií, kontaktujte obecné úrady a inštitúcie, ktoré nakladajú s odpadom, alebo skládky.

Vyhľadanie o zhode so smernicami Európskej únie



Spoločnosť TelForceOne Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že náramok Kids Watch KW-510 Look

Me! je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie Vyhlásenie o zhode

EÚ je k
dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.manual.forever.eu/KW510>

PL

PL

PL





