

FOREVER

GRAND 2

**Navodila za
uporabo**

Pametna ura SW-710

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

RO

RU

SK

SI

SI

GRAND 2



Pametna ura SW710

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Forever. Pred uporabo preberite uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Naprave ne razstavlajte sami – vsa popravila naj opravi serviser. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke proizvajalca. Upamo, da bo izdelek Forever izpolnil vaš pričakovanja.

Frekvenčni razpon Bluetooth:	Bluetooth 2402 - 2480 MHz
Največja oddajana moč:	-0.08 dBm EIRP
Napajanje	5V ⇌ 0.5 A
Baterija	3.7V ⇌ 300mAh Poly-Li, 1.11Wh

Opis

1. Zgornji gumb
2. Zaslona na dotik
3. Spodnji gumb

Polnjenje: Pametno uro postavite v poseben ročaj tako, da povežete polnilni konektor s konektorjem na ročaju, nato pa priključite USB kabel na vir napajanja.

Vklop/izklop: Pritisnite in držite „glavni gumb“, dokler se pametna ura ne zažene. Povečite zaslon navzdol in pritisnite gumb za izklop.

Namestitev aplikacije Forever Forever Smart : Poiščite aplikacijo z imenom »Forever Forever Smart« v trgovini Google Play ali App Store in jo namestite v telefon.

Povežite pametno uro s telefonom

1. V telefonu vklopite Bluetooth.
2. V telefonu vklopite »Forever BeFit«, se registrirajte in nato prijavite.
3. S seznama izberite model pametne ure s klikom na njeno fotografijo in potrdite.
4. Iz seznama izberite model pametne ure s klikom na njeno fotografijo in potrdite.

Izberite ime modela vaše pametne ure in potrdite povezavo:

<http://manual.forever.eu/SW710>

Pravilno odlaganje rabljene opreme



Ta naprava je označena s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti, v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete zavreči ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Uporabnik je dolžan odstraniti odpadno električno in elektronsko opremo tako, da jo odda na za to določeno mesto, kjer se tovrstni nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih lokacijah in ustrezen postopek predelave prispeva k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme je koristno za zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti rabljeno elektronsko opremo na okolju varen način, naj se uporabnik obrne na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.

Pravilno odlaganje rabljene baterije



V skladu z Direktivo EU 2006/66/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/56/EU o odlaganju baterij, je ta izdelek označen s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti. Ta simbol pomeni, da baterij, uporabljenih v tem izdelku, ne smete zavreči skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki, vendar z njimi ravnamo v skladu z direktivo in lokalnimi predpisi. Baterij ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo za te predmete uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo, ki omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU je zbiranje in recikliranje baterij urejeno z ločenimi postopki. Če želite izvedeti več o obstoječih postopkih recikliranja baterij na vašem območju, se obrnite na mestno hišo, agencijo za ravnanje z odpadki ali odlagalšče.

Izjava o skladnosti z direktivami Evropske unije



TielforceOne Sp. z o.o. s tem izjavlja, da je naprava SB-340 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <http://manual.forever.eu/SW710>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables.

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Forever BeFit



za **Android**



za **iOs**

www.forever.eu