

F  REVER

forevigo

NAVODILA ZA
UPORABO

Pametna ura SW-300

(celotna različica)



Zahvaljujemo se vam za nakup produkt proizvajalca FOREVER- Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za nadaljno referenco. Naprave ne razstavljajte ali popravljajte sami – vsa popravila mora opraviti pooblaščen servis. Uporabljajte zgolj originalne nadomestne dele proizvajalca. Naprave ne izpostavljajte vodi, vlagi, direktni sončni svetlobi, ognju ali drugemu izviru toplote.

Opis

1. Zaslona na dotik
2. Gumb na dotik
3. Merilec srčnega utripa
4. Priključek za polnjenje

Polnjenje

Pametno uro postavite v polnilno enoto tako, da priključite priključek za polnjenje s priključkom na ročaju in nato USB kabel priključite na vir napajanja.

Namestitev aplikacije Forever Smart

Poiščite aplikacijo z imenom "Forever Smart" v trgovini Google Play ali App Store in jo namestite na telefon.

Povezovanje pametne ure s telefonom

1. Vključite Bluetooth povezavo na mobilni napravi.
2. V mobilni napravi odprite aplikacijo "Forever Smart" in v nastavitvah vpišite vaše osebne podatke.
3. Kliknite "Connect smartwatch" v nastavitvah.
4. Izberite model vaše pametne ure.
5. Kliknite ustrezno fotografijo modela, s katerim želite povezati vašo mobilno napravo.

Prekinitev povezave s telefonom

1. V telefonu aktivirajte aplikacijo »Forever Smart«.
2. Kliknite "Disconnect smartwatch" v nastavitvah in potrdite.
3. Če želite pametno uro izklopiti iz iPhone, kliknite "Disconnect smartwatch" v nastavitvah aplikacije »Forever Smart«, potem pa pojdite v Bluetooth nastavitve in izberite "Forget this device".

Delovanje

- Premaknite svoje zapestje proti sebi in pritisnite gumb na dotik da aktivirate zaslon.
- Pritisnite in držite glavni zaslon, nato pa podrsajte levo ali desno, da spremenite glavni zaslon.
- Pritisnite in držite gumb na dotik da aktivirate pametno uro.

Delovanje

Aktivacija: Pritisnite in držite gumb na dotik 3 sekunde.

Pojdite v meni: Premaknite se gor / dol / levo / desno.

Izbira funkcije: Premaknite se gor / dol / levo / desno in kliknite na izbrano funkcijo.

Potrditev: Kliknite na ikono izbrane funkcije.


Izhod: Premaknite se iz leve proti desni.

Vrnitev na glavni zaslon: Pritisnite gumb na dotik.


Preverite obvestila: Na glavnem zaslonu se premaknite iz leve proti desni.



Uporabniški vmesnik



Dc U_hj UWy] dUa YfbY i fY Vc j]XYb [Uj b] nUgcb :
bUdfUj Y"



J [Uj bYa nUgcbi .

%DcX]Hj [Uj b]a Yb]

U"DFYa U_b]H'gY]nXYgbY dfch Yj] [Uj bYa nUgcbi /
j gfc d]] VcghY [Uj b]a Yb]"


V"DFYa U_b]H'gY [cf U]Xc" dcccgU\] g fU bY\ [Uj bY [U
a Yb]U

W? _b]H' bU]nVfUbc Z b_VYc XUcXdfYH' b YbY bUgUj]lj Y"
DFYa _U_H'gY cX Y] Y dfch XYgb] XUgY j fbYH' Xc nUXb Y [U
a Yb]U"



2. Pojdite v meni bližnjic in obvestil.

V glavnem zaslonu se pomaknite od leve proti desni.



3. Premaknite se na druge bližnjice

Na glavnem zaslonu se premikajte navzgor in navzdol.

Funkcije

Glavni stili zaslona



Če želite spremeniti slog glavnega zaslona, kliknite in zadržite trenutni zaslon, nato pa se pomaknite v levo ali desno, da izberete ustrezen slog.

Bližnjice



1. Bluetooth



Bluetooth povezava ni vzpostavljena.



Bluetooth povezava je vzpostavljena.

2. Način "Ne moti"



Način "Ne moti" ni aktiviran.




Način "Ne moti" je aktiviran.


3. Svetlost

Nastavite primerno svetlost zaslona, odvisno od strele v okolju, v katerem je pametna ura.

Multisport




Izberite športni način  za vstop v funkcijo Multisport. Smartwatch podpira pet vrst športov, kot so: hoja, tek, kolesarjenje, tek na tekalni stezi in plezanje. Izberete lahko šport, ki ga želite početi v danem trenutku. Pametna ura bo zbirala podatke o izbranem športu in jih snemala.




Če želite prekiniti merjenje določenega športa, vmesnik pomaknite v desno in kliknite na ikono stop da ustavite in shranite zbrane podatke. Pametna ura bo pokazala zabeležene podatke. Povežite pametno uro z aplikacijo Forever Smart z Bluetooth povezavo, da lahko pogledate in analizirate zbrane podatke v telefonu.

OPOZORILO: Če bo čas izbranega športa krajši od 5 minut se podatki ne bodo shranili.

Merilnik srčnega utripa



Izberite ikono merjenja srčnega utripa,  da začnete meriti srčni utrip. Preverite lahko zadnjih 7 meritev na lestvici in jih primerjate. Premaknite se proti desni na zaslonu, da prekinete funkcijo merjenja srčnega utripa.

Povežite pametno uro z aplikacijo Forever Smart z Bluetooth povezavo, da lahko pogledate in analizirate zbrane podatke v telefonu.


Spremljanje spanja

Pametna ura spremlja spanje avtomatsko med 22:00 in 9:00. Izberite funkcijo na zaslonu, in ogledate si lahko podatke o spanju za celoten teden.



Po bujenju zjutraj bo pametna ura pokazala poročilo o spanju s tem ko bo prikazala celoten čas spanja, čas plitvega in čas globokega spanca. Povežite pametno uro z aplikacijo Forever Smart z Bluetooth povezavo, da lahko pogledate in analizirate zbrane podatke v telefonu.

Alarm




Izberite ikono budilke, da vidite nastavitve, ki ste jih naredili v aplikaciji "Forever Smart". Če je budilka aktivirana bo pametna ura vibrirala.

Obvestila



Premaknite se iz leve proti desni da preverite obvestila o klicih in drugih SMS sporočilih in obvestilih iz socialnih omrežij.

Vreme




Če je povezava z aplikacijo "Forever Smart" vzpostavljena bo pametna ura kazala trenutno vreme. Ročno nastavite mesto v katerem se nahajate ali pa uporabite avtomatske nastavitve.

Kontrola kamere


Pred uporabo funkcije,  preverite, da je kamera na telefonu aktivirana. Z uporabo te funkcije lahko zajamete fotografijo na daljavo z uporabo pametne ure.

Kontrola glasbe

Izberite,  da odprete funkcijo kontrola glasbe. Kontrolirajte glasbo, ki ji predvajate na telefonu z uporabo funkcijskih gumbov. Premaknite zaslon iz leve proti desni, da prekinete funkcijo predvajanja glasbe.



Opozorilo o pomanjkanju aktivnosti

Izberite ikono,  da vstopite v nastavitve opozorila o pomanjkanju aktivnosti. Aktivirajte ali deaktivirajte to funkcijo. Premaknite se iz leve proti desni da izstopite iz funkcije. Lahko se pomaknete tudi proti bolj naprednim nastavitvam te funkcije z vstopom v nastavitve v aplikaciji "Forever Smart" in nastavite intervale, začetni in končni čas obvestil.

Nastavitve



Izberite  da se pomaknete do zaslona z nastavitvami.

- O napravi



Z izbiro te ikone lahko preverite MAC Bluetooth številko naprave, ime naprave in verzijo programske opreme.

- Deaktivacija



Z izbiro te ikone, lahko deaktivirate pametno uro.

Uporaba aplikacije

Zavihki:

Danes:

1. GLAVNI PANEL - trenutno število korakov, narejena razdalja, število porabljenih kalorij - kliknite izbrano količino, da prikažete graf, pojdite na zeleni datum.
2. TEŽA - trenutna teža uporabnika in ciljna teža, ki jo izbere uporabnik - kliknite izbrano količino, da prikažete graf, pojdite na zeleni datum.
3. SPANJE - spremljanje spanja zadnje noči - kliknite, da prikažete podrobnosti in pojdite v zgodovino meritev.
4. MERILNIK SRČNEGA UTRIPA - Trenutna in zadnja izmerjena meritev srčnega utripa, kliknite da prikažete podrobnosti.

Aktivnost:

- Seznam športnih aktivnosti, razdeljen po kategorijah. Kliknite izbrano aktivnost, da vidite podrobnosti in analizirate zbrane podatke.

Opomnik:

- Nastavite tip, dan v tednu in čas obvestila, ki ga želite prejeti preko pametne ure. Ura bo vibrirala in prikazala ikono štoparice z namenom obveščanja o načrtovani aktivnosti.

Nastavitve:

- Stanje klicanja, čas zadnje sinhronizacije podatkov, raven baterije.
- Moj profil - Nastavite profilno sliko v aplikaciji vpišite ime, spol, datum rojstva, težo in višino z namenom beleženja pravih meritev.

- Cilji - Nastavitve ciljne količine korakov, razdalje, kalorij in spanja. Po dosegu cilja Vas bo pametna ura o tem obvestila z vibriranjem in prikazom ikone, ki prikazuje doseg cilja.

- Obvestila - Nastavitve obvestil aplikacije, ki jih želite prejemati. Izberite in kliknite gumb v desno, da aktivirate določeno obvestilo. Kliknite v levo, da ga deaktivirate.

- Najdite napravo - najdite pametno uro s sprožanjem njenih vibracij s klikom na gumb (Bluetooth povezava mora biti aktivna).

- Zajem fotografije - kliknite, da aktivirate kamero telefona in jo kontrolirate preko pametne ure s klikom na ikono kamere.

- Napredne nastavitve:

+ Vreme - Izberite mesto iz katerega bodo prikazovani podatki o trenutnem vremenu in prenešeni na pametno uro, ki bo podatke prikazovala po vstopu v zaslon z vremenom.

+ Sedenje - Nastavite obvestilo o pomanjkanju aktivnosti. Izberite frekvenco ponavljanje in časovni interval v katerem bodo obvestila aktivna.

- + Pitje vode – Nastavite si opomnik za hidracijo. Izberite frekvenco in časovni interval med katerim bo opomnik aktiven.
- + Ne motite - Popolno utišanje pametne ure - nastavite časovni interval med katerim bo pametna ura neaktivna in nebo prikazovala obvestil.
- + Aktivacija zaslona - Vključite, da boste lahko aktivirali pametno uro z gibom zapestja. Zaslona bo avtomatično prikazal čas, takoj ko premaknete zapestje da bi preverili čas.
- + Google Fit / Apple Health - Aktivirajte to funkcijo, da avtomatično sinhronizirate podatke, zbrane iz aplikacij Google Fit / Apple Health.
- + Teme - izberite barvno različico aplikacije.
- + Povezava / Prekinitev povezave z napravo - povežite napravo z aplikacijo ali pa prekinite seznanjanje.
- + Posodobitev strojne programske opreme - trenutna verzija programske opreme in ročno nadgrajevanje.
- + Ponastavitev - obnovite tovarniške nastavitve pametne ure.
- + FAQ - najpogosteje postavljena vprašanja in težave.

TelForceOne S.A. izjavlja, da je izdelek združljiv z zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53 / UE. Deklaracijo izdelka lahko prenesete na spletni strani <https://sklep.telforce-one.pl/sl-gb/>

www.forever.eu



2011/05/UE

