

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SMARTWATCH IGO JW-100



Dziękujemy za zakup produktu marki Forever. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Mamy nadzieję, że produkt Forever spełni Twoje oczekiwania.

Opis:

1. Przycisk dotykowy
2. Wyświetlacz

Podstawowa specyfikacja:

Wodoodporność: IP68
Pojemność baterii: 160 mAh
Bluetooth: 4.0
Czas ładowania: 2 godziny
Temperatura pracy: od -10°C do 50°C

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie uderzaj urządzeniem o twarde przedmioty ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie
- Nie doprowadzaj do kontaktu urządzenia z rozpuszczalnikiem lub innymi chemikaliami
- Nie zbliżaj się do silnego pola magnetycznego
- Nie używaj smartwatcha w kontakcie z wodą jeśli jej temperatura przekracza 35°C
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie
- Nie wrzucaj do ognia, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu

Pierwsze uruchomienie:

Korzystając z tego urządzenia po raz pierwszy, wyjmij je i naładuj za pomocą dołączonego kabla ładującego. Urządzenie włączy się automatycznie po naładowaniu. Data i godzina urządzenia zostaną automatycznie zsynchronizowane i ustawione po nawiązaniu połączenia bluetooth z dedykowaną aplikacją. Język urządzenia zostanie automatycznie dostosowany do tego, który jest ustawiony w telefonie.

Aby uruchomić smartwatch bez podłączenia go do ładowarki należy przytrzymać przycisk dotykowy umieszczony pod wyświetlaczem przez 3 sekundy.


Ładowanie:

Umieść smartwatch w specjalnym uchwycie ładowania tak, aby złącza były ze sobą połączone, a następnie podłącz kabel USB do źródła zasilania.

Po zakończeniu procesu ładowania wyjmij smartwatch z uchwytu i odłącz od źródła zasilania.

Włączanie / Wyłączanie smartwatcha

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj „Przycisk dotykowy” do momentu, aż smartwatch się uruchomi.

Wyłączanie: Przejdź w menu smartwatcha do zakładki oznaczonej następującym symbolem , a następnie przytrzymaj przycisk dotykowy, aby wyłączyć urządzenie.

Instalacja aplikacji Forever GoFit

Znajdź aplikację o nazwie “Forever GoFit” w sklepie google play lub app store i dokonaj jej instalacji.

UWAGA:

Minimalne wymagania systemu operacyjnego telefonu do obsługi aplikacji i smartwatcha to:

Android 5.0 lub nowszy

iOS 10.0 lub nowszy

Połącz smart watch z telefonem



1. Włącz Bluetooth w telefonie.

UWAGA:

Aby móc używać wszystkich funkcji aplikacji oraz smartwatcha należy podczas pierwszego uruchomienia aplikacji wyrazić zgodę na dostęp do wszystkich zawartości o które pyta aplikacja, a następnie włączyć również dostęp do powiadomień.

2. Włącz “Forever GoFit” w telefonie. Zaczynij korzystanie z aplikacji jako „Gość” klikając w prawą górną część ekranu lub wybierz „Rejestracja” i podążaj zgodnie z poniższymi krokami:

- wpisz adres email na którym chcesz utworzyć konto
- kliknij przycisk (uzyskaj weryfikację)
- na podany adres email otrzymasz kod weryfikacyjny, który należy wprowadzić w wyznaczone pole
- wprowadź i zapamiętaj hasło użytkownika

3. Po zalogowaniu się do aplikacji widoczny będzie ekran główny na którym należy kliknąć następujący przycisk  lub w lewym górnym rogu wybrać przycisk menu 

4. Wybierz model smartwatcha z którym chcesz się połączyć klikając na jego zdjęcie:



5. Potwierdź wybrany model poprzez naciśnięcie przycisku „TAK”. Jeśli został wybrany zły model naciśnij „NIE”, a następnie wybierz poprawnie.


6. Z listy urządzeń wybierz model „JW-100” i zatwierdź połączenie wybierając „TAK”. Po kilku sekundach nastąpi połączenie, a wszelkie dane zostaną zsynchronizowane automatycznie. Jeśli automatyczna synchronizacja nie nastąpi wybierz przycisk w prawym dolnym rogu ekranu, aby wykonać synchronizację ręczną.

OPIS APLIKACJI:

Dane profilowe użytkownika

Po poprawnym zalogowaniu oraz wykonaniu synchronizacji wybierz przycisk menu w lewym górnym rogu a następnie kliknij w nazwę użytkownika, aby przejść do ustawień profilu. W tym miejscu sprawdź czy wszystkie dane są prawidłowe. Podanie faktycznych danych jest niezbędne do poprawnego działania algorytmu obliczającego kroki, kalorie oraz przebyty dystans z jak najbardziej możliwą dokładnością.


OPIS PANELU GŁÓWNEGO



1. Przycisk menu

Rozwija panel użytkownika pozwalający dokonywać ustawień opisanych w podpunkcie 1.1

1.1 Ustawienia



1.1.1. Dane użytkownika

Kliknij, aby zmienić ustawienia takie jak: zdjęcie profilowe, nazwę użytkownika, płeć, datę urodzenia, wzrost, wagę, zmienić hasło

1.1.2. Ustawienia i funkcje urządzenia

Dostęp do rozszerzonych informacji ustawień i funkcji smartwatcha takich jak: informacja o dacie ostatniej synchronizacji, informacja o aktualnej wersji oprogramowania, informacja o numerze MAC urządzenia, zdalny aparat, budzik, harmonogram, powiadomienie o braku ruchu, tryb nie przeszkadzaj, automatyczne podświetlanie ekranu za pomocą ruchu nadgarstkiem, dzienny monitoring pulsu, system wyświetlania godziny, powiadomienia z aplikacji, resetowanie ustawień, rozłączenie smartwatcha z aplikacją

1.1.3. Jednostki pomiarów

Wybierz jednostki w których chcesz otrzymywać pomiary

1.1.4. Temperatura

Wybierz jednostki temperatury w jakich będzie pokazywana aktualna pogoda na ekranie głównym

1.1.5. Znajdź smartwatch

Kliknij, aby wywołać smartwatch, który zacznie wibrować w celu powiadomienia o swoim aktualnym położeniu

1.1.6. Połączenie z kontami Google lub Facebook

Połącz aplikację z kontem google lub facebook, aby móc udostępniać zgromadzone w aplikacji dane

1.1.7. Wyloguj

Kliknij, aby wylogować z aktualnie używanego konta aplikacji

1.1.8. Strava

Umożliwia połączenie z kontem w aplikacji Strava i przesyłaniu do niej informacji ze smartwatcha

1.1.9. Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności oraz ją zaakceptuj w celu chronienia Twoich danych

1.1.10. Aktualizacja

Sprawdź czy smartwatch posiada najnowszą wersję oprogramowania. Jeśli nie wtedy zaktualizuj smartwatch, aby korzystać w pełni ze wszystkich dostępnych funkcji.

1.1.11. FAQ

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi

1.1.12. Informacje o aplikacji

Pokazuje aktualną wersję aplikacji.

2. Ilość kroków

Pokazuje ilość kroków przebytych w danym dniu oraz stopień realizacji założonego celu. Kliknij, aby przejść do bardziej szczegółowych danych lub sprawdzić ich historię.

3. Cotygodniowe treningi

Pokazuje szczegółowe dane odnośnie treningów z podziałem na poszczególne tygodnie.

4. Pulsometr

Odczyt dziennego pomiaru tętna oraz tętna dynamicznego.

Sekcja dziennie tętno odpowiada za okresowe pomiary tętna w ciągu całego dnia. Smartwatch wykonuje automatyczny pomiar jeśli funkcja jest uruchomiona przez użytkownika w ustawieniach urządzenia.

5. Monitoring snu

W celu wykonania pomiaru i analizy snu należy założyć smartwatch na noc. Urządzenie sporządzi harmonogram snu zgodnie z ruchem użytkownika podczas snu.

6. Tryb sportowy GPS

Pomiar wybranej dyscypliny wraz z rejestracją trasy przy użyciu modułu GPS wbudowanego w smartfon. Kliknij w ikonkę, aby przejść do mapy, wybierz dyscyplinę a następnie naciśnij start, aby rozpocząć pomiar.

7. Pogoda

Aktualna pogoda w danej miejscowości

8. Kalorie, Dystans, Czas ćwiczeń






Zgromadzone dane poszczególnych pomiarów z danego dnia. Po kliknięciu w wybrany pomiar przechodzimy do jego historii.






9. Aktywność



Pokazuje aktywność w ciągu danego dnia z podziałem na godziny.

OPIS INTERFEJSU SMARTWATCHA:

UWAGA: Pomiędzy poszczególnymi ekranami interfejsu przemieszczamy się za pomocą jednokrotnego naciśnięcia przycisku dotykowego. W celu wybrania danej funkcji lub zatwierdzenia należy przytrzymać przycisk dotykowy przez 3 sekundy.

<p>Tarcze smartwatcha</p>	 <p>Wybierz jedną z czterech dostępnych tarcz smartwatcha. Przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy, aby zmieniać na kolejną tarczę.</p>
<p>Aktywność</p>	 <p>Liczba kroków, spalonych kalorii oraz przebytego dystansu danego dnia.</p>
<p>Pulsometr</p>	 <p>Pomiar pulsu w czasie rzeczywistym. Przytrzymaj przycisk dotykowy, aby rozpocząć pomiar. Smartwatch musi być umieszczony na nadgarstku użytkownika oraz dobrze do niego dopasowany za pomocą regulowanego paska.</p>
<p>Pogoda</p>	 <p>Prognoza pogody na dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Aby, dane pogodowe były wyświetlane poprawnie należy połączyć się z aplikacją oraz dokonać synchronizacji danych. Aplikacja musi mieć dostęp do lokalizacji smartfona.</p>
<p>Wiadomości</p>	 <p>Odczyt otrzymanych wiadomości. W celu poprawnego działania funkcji należy dokonać synchronizacji smartwatcha z aplikacją. Aplikacja musi mieć dostęp do powiadomień oraz włączone powiadomienia z aplikacji z których chcemy otrzymywać wiadomości.</p>

 <p>Sen</p>	<p>Pokazuje czas snu z ostatniej nocy. Bardziej szczegółowe dane dostępne są z poziomu aplikacji po dokonaniu synchronizacji danych.</p>
 <p>Muzyka</p>	<p>Sterowanie z poziomu smartwatcha muzyką odtwarzaną za pomocą smartfona. Przytrzymaj przycisk dotykowy, aby włączyć panel sterowania. Następnie poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku dotykowego wybierz ikonkę wstecz, play/stop, dalej lub wyjdź. W celu zatwierdzenia znów przytrzymaj przycisk dotykowy. Aby funkcja działała poprawnie aplikacja musi posiadać dostęp do multimediów.</p>
 <p>Gra</p>	<p>Gra koszykówka to prosta gra zręcznościowa. Jej celem jest jak największa liczba zdobytych punktów. W celu uruchomienia gry przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy. Gra zostanie automatycznie uruchomiona. U dołu ekranu widoczny będzie pasek celności rzutu oraz poruszający się wskaźnik. Aby celnie rzucić piłką do kosza należy nacisnąć jednorazowo przycisk w momencie w którym wskaźnik znajduje się na czerwonym polu paska celności. Jeśli wskaźnik zatrzymamy na polu żółtym wtedy rzut będzie niecelny. Aby, wyjść z gry należy przytrzymać przycisk dotykowy przez 3 sekundy, a gdy pojawi się komunikat „czy wyłączyć” powtarzamy czynność przytrzymania przycisku ponownie. Jeśli po pojawieniu się komunikatu naciśniemy przycisk jednorazowo powrócimy do gry.</p>
 <p>Tryb sportu</p>	<p>Tryb sportu pozwala na wykonanie pomiaru jednej z dostępnych dyscyplin. Przytrzymaj przycisk dotykowy przez 3 sekundy a następnie poprzez jednorazowe naciskanie przycisku wybierz jedną z następujących dyscyplin: Chód, Bieg, Wspinaczka, Rower, Pływanie. Wybór zatwierdzamy ponownie przytrzymując przycisk. Rozpoczęcie pomiaru smartwatch sygnalizuje krótką wibracją i odliczaniem czasu. Aby zakończyć pomiar należy ponownie przytrzymać przycisk dotykowy.</p>
 <p>Stoper</p>	<p>Funkcja ta pozwala na dokonaniu pomiaru czasu. Przytrzymaj przycisk dotykowy, aby zatwierdzić wybór tej funkcji. Jednorazowe naciskanie przycisku spowoduje rozpoczęcie lub zatrzymanie odliczania. Aby zresetować i wyłączyć stoper należy przytrzymać przycisk dotykowy.</p>

 <p>Jasność</p>	<p>Regulacja jasności wyświetlacza. Uwaga: stopień jasności wyświetlacza ma duży wpływ na czas pracy smartwatcha na jednym cyklu ładowania baterii</p>
 <p>Wyłącz</p>	<p>Przytrzymanie przycisku dotykowego na tym ekranie powoduje wyłączenie smartwatcha.</p>

Firma TelForceOne S.A. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie <https://sklep.telforceone.pl/pl-pl/>

