

F  **REVER**

Colorum

MANUAL

Smartwatch CW-300



SPLOŠNE INFORMACIJE

1 V ŠKATLI

- 1 x pametna ura
- 1 x polnilni kabel
- 1 x uporabniški priročnik/hitri vodnik

2 POGLED OD SPREDAJ IN ZADAJ

1. Zaslona na dotik: prikazuje podatke ure, povlecite ali se dotaknite zaslona, da izberete funkcije
2. Tipka za vklop/izklop
3. Senzor srčnega utripa
4. Zatiči za polnjenje

3 POLNJENJE PAMETNE URE

1. Pred prvo uporabo pametne ure se prepričajte, da je popolnoma napolnjena.
2. Pametna ura potrebuje približno 2 uri, da se popolnoma napolni. Ko je polnilnik priključen, se pametna ura samodejno polni.
3. Prepričajte se, da se polnilni zatiči na polnilnem kablu pravilno prilegajo polnilnim zatičem na hrbtni strani pametne ure, nato drugi konec uporabniškega kabla priključite na vir napajanja.



Na telefon namestite aplikacijo "Forever Smart".

Poiščite in namestite aplikacijo "Forever Smart" iz trgovine Google Play ali App Store. Ali skenirajte naslednjo kodo QR, da neposredno namestite aplikacijo.



iOS



Android

Povežite pametno uro s telefonom

1. Vklopite Bluetooth na svojem pametnem telefonu.
2. Odprite aplikacijo "Forever Smart" na svojem pametnem telefonu in nato v meniju "Nastavitve" vnesite vse zahtevane informacije.
3. V meniju »Nastavitve« pritisnite »Poveži napravo«.
4. Za povezavo izberite ikono pametne ure.
5. Izberite ime naprave, da jo povežete s telefonom.

Odpovežite pametno uro z mobilnim telefonom

1. Odprite aplikacijo "Forever Smart" na svojem pametnem telefonu.
2. Tapnite »Prekini povezavo z napravo« v meniju »Nastavitve« in potrdite »V redu«.
3. Če želite prekiniti povezavo pametne ure z iPhonom, kliknite »Prekini povezavo naprave« v meniju »Nastavitve« aplikacije »Forever Smart« in pojdite na nastavitve Bluetooth v iPhonu, nato odprite in izberite možnost »Pozabi to napravo«.

Uvod v delovanje


- Za vklop zaslona lahko dvignete roko ali pritisnete funkcijski gumb.
- Pritisnite in držite vmesnik številčnice ure, nato podrsajte levo ali desno, da spremenite številčnico ure
- Pritisnite in držite funkcijski gumb, da vklopite pametno uro, ko je izklopljena.

KAKO UPORABLJATI

1.1 Držite stranski gumb 3 sekunde, da vklopite pametno uro. Povlecite gor/dol ali levo/desno, da vidite več možnosti.








1.2 Glavni meni



1.3 Ko je pametna ura vklopljena, se prikaže številčnica ure. Pritisnite in držite 5 sekund, da izberete drugo številčnico ure, ki vam je všeč. (Prvih pet številčnic je vgrajenih številčnic, zadnjih pet pa masovnih potisnih številčnic)

1.4 Bližnjice




-  Svetlost zaslona, tapnite ikono za svetlost, da prilagodite (+/-) svetlost zaslona.
-  Nastavitve
-  Način Ne moti: Ko je vklopljen, ne bo opomnikov za sporočila in povezava Bluetooth bo prekinjena, samo funkcija opomnika budilke.
-  Izklopite pametno uro.
-  Za iskanje naslova MAC in različice programske opreme vaše pametne ure.

1.5 Obvestila: Povlecite navzgor od sredine vmesnika na številčnici za ogled obvestil, kot so dohodni klici, besedilna sporočila, QQ, WeChat, Whatsapp, Facebook, Twitter itd., in jih samodejno izbrišite, ko preberete




1.6 Ko je prikazana številčnica ure, povlecite desno po številčnici ure, da odprete in si ogledate vse menije. Kliknite ikono za vstop v podmeni. Povlecite od desne proti levi, da se vrnete v prejšnji meni.



1.7 Aktivnost: Beležite kalorije in kilometre za dan, enkrat na uro, do 4500 na uro




1.8 Srčni utrip: zabeležite srčni utrip dneva in zabeležite vsak ročno zabeležen srčni utrip. Če APP omogoča samodejno zbiranje srčnega utripa, prevlada samodejni srčni utrip.



1.9 Športni način: Kliknite ikono za vstop v športni način, kjer lahko izbirate med številnimi športi. Če želite končati vadbo, povlecite z leve proti desni po zaslonu in tapnite ikono, da končate svojo vadbo in shranite podatke o vadbi (200 korakov v več kot dveh minutah).




Opomnik se bo pojavil, če bodo vaši športni podatki dosegli zastavljeni cilj.




1.10 Športni rekord: posnemite do 8 nedavnih podatkov o športnih aktivnostih




1.11 Monitor spanja, spremljajte svoj spanec med 21.00 uro. in 9:00 samodejno.




1.12 Vreme: pametna ura bo prikazala vreme, ko bo vzpostavljena povezava z aplikacijo.



1.13 Kamera: fotografirajte na daljavo s pametno uro.




1.14 Sedeči opomnik: nastavite časovne intervale (minute) iz aplikacije, začetni čas in končni čas. Opomnik za sedenje lahko vklopite ali izklopite. Za izhod podrsajte od leve proti desni po zaslonu.




1.15 Nastavitve budilke



1.16 Nadzor glasbe: Kliknite ikono glasbe za vstop v vmesnik za predvajanje glasbe. Izberete lahko prejšnjo/naslednjo pesem, predvajate/začasno ustavite glasbo, povečate ali zmanjšate glasnost. Za izhod iz kontrolnikov za predvajanje glasbe povlecite levo proti desni po zaslonu.




1.17 Odštevanje: nastavite, da se ciljni čas odšteva in ciljni čas vas bo spomnil.



1.18 Dihanje: Na voljo je vadba dihanja in cikel vadbe dihanja se konča po eni minuti



1.19 Štoparica: Pritisnite  za začetek merjenja, pritisnite  za premor, pritisnite  za ponastavitev




1.20 Nastavitve:




Najdi svoj telefon



Svetlost zaslona, tapnite ikono za svetlost, da prilagodite (+/-) svetlost zaslona.



Trajanje prikaza, lahko izberete trajanje prikaza različnih časov, najdaljše je 60 s



Če želite zamenjati številčnico ure, povlecite od desne proti levi, da izberete ustrezno številčnico ure



Preklapljanje med jeziki, lahko izberete ustrezno regionalno preklapljanje med jeziki, ustrezen jezik ure pa lahko preklopite tudi v aplikaciji



Hitro nastavite način mirovanja



Za iskanje naslova MAC in različice programske opreme vaše pametne ure.



Izklopi uro



Ponastavite napravo. Ko kliknete Ponastavi, bodo vsi podatki na uri izbrisani



Nastavite lahko intenzivnost vibracij

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Forever. Pred uporabo preberite uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Naprave ne razstavljajte sami - vsa popravila naj opravi serviser. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke, ki jih zagotovi proizvajalec. Upamo, da bo izdelek Forever izpolnil vaša pričakovanja.

Frekvenčni razpon	Bluetooth 2402 - 2480 MHz
Največja oddana moč	-0.08 dBm EIRP

Pravilno odlaganje rabljene opreme

Ta naprava je označena s simbolom prečrtanega zaboynika za smeti v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete zavreči ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik je dolžan odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na za to določeno mesto, kjer se nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih lokacijah in ustrezen postopek predelave prispeva k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme je koristno za zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti rabljeno elektronsko opremo na okolju varen način, naj se uporabnik obrne na ustrezne lokalne organe, zbirno mesto ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.

Pravilno odlaganje izrabljene baterije



V skladu z Direktivo EU 2006/66/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/56/EU o odlaganju baterij, je ta izdelek označen s simbolom prečrtanega zabojnika za smeti. Ta simbol pomeni, da baterij, uporabljenih v tem izdelku, ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak da z njimi ravnate v skladu z direktivo in lokalnimi predpisi. Baterij ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo za te predmete uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo, ki omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. Če želite izvedeti več o obstoječih postopkih recikliranja baterij na vašem območju, se obrnite na mestno občino, agencijo za ravnanje z odpadki ali odlagališče.

Izjava o skladnosti z direktivami Evropske unije

TelForceOne Sp.z. o.o. s tem izjavlja, da je naprava CW300 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu: <https://www.manual.forever.eu/CW300>