

FOREVER

ICON

MANUAL

Smartwatch AW-100

(full version)



Dziękujemy za zakup produktu marki Forever. Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Używaj tylko i wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta. Mamy nadzieję, że produkt Forever spełni Twoje oczekiwania.

Opis

1. Przycisk główny
2. Panel dotykowy / wyświetlacz

Podstawowa specyfikacja

Wodoodporność: IP68

Pojemność baterii: 310 mAh

Bluetooth: 5.0

Czas ładowania: 2 godziny

Temperatura pracy: od -10°C do 50°C

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA:

- **Nie uderzaj urządzeniem o twarde przedmioty ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie**
- **Nie doprowadzaj do kontaktu urządzenia z rozpuszczalnikiem lub innymi chemikaliami**
- **Nie zbliżaj się do silnego pola magnetycznego**
- **Nie używaj smartwatcha w kontakcie z wodą jeśli jej temperatura przekracza 35°C**
- **Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie**
- **Nie wrzucaj do ognia, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu**

Pierwsze uruchomienie

Korzystając z tego urządzenia po raz pierwszy, wyjmij je i naładuj za pomocą dołączonej stacji ładującej. Poprawne podłączenie będzie zasygnalizowane wibracją oraz pojawieniem się ikonki pokazującej status naładowania baterii. Data i godzina urządzenia zostaną automatycznie zsynchronizowane i ustawione po nawiązaniu połączenia bluetooth z dedykowaną aplikacją. Język urządzenia zostanie automatycznie dostosowany do tego, który jest ustawiony w telefonie. Aby uruchomić smartwatch należy przytrzymać przycisk główny przez 5 sekund. Włączenie zostanie zasygnalizowane wibracjami.

Ładowanie

Umieść smartwatch na dedykowanej stacji dokującej tak, aby złącza ładowania były ze sobą połączone, a następnie podłącz kabel USB do źródła zasilania.

Po zakończeniu procesu ładowania odłącz smartwatch od źródła zasilania.

Włączanie / Wyłączanie smartwatcha

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk główny przez 5 sekund do momentu uruchomienia się smartwatcha co zostanie zasygnalizowane wibracjami.

Wyłączanie: Przesuń ekran główny w dół, aby przejść do podręcznego menu i wybierz symbol , a następnie potwierdź wyłączenie smartwatcha.

Instalacja aplikacji Forever GoFit

Znajdź aplikację o nazwie "Forever GoFit" w sklepie google play lub app store i dokonaj jej instalacji. Możesz również zeskanować kod QR umieszczony na opakowaniu.

UWAGA: Minimalne wymagania systemu operacyjnego telefonu do obsługi aplikacji i smartwatcha to: Android 5.0 lub nowszy / iOS 10.0 lub nowszy.

Połącz smart watch z telefonem

1. Włącz Bluetooth w telefonie.

UWAGA: Aby móc używać wszystkich funkcji aplikacji oraz smartwatcha należy podczas pierwszego uruchomienia aplikacji wyrazić zgodę na dostęp do wszystkich zawartości o które pyta aplikacja, a następnie włączyć również dostęp do powiadomień.

2. Włącz "Forever GoFit" w telefonie. Zaczynij korzystanie z aplikacji jako „Gość” klikając w prawą górną część ekranu lub wybierz „Rejestracja” i podążaj zgodnie z poniższymi krokami:

- wpisz adres email na którym chcesz utworzyć konto
- kliknij przycisk (uzyskaj weryfikację)
- na podany adres email otrzymasz kod weryfikacyjny, który należy

wprowadzić w wyznaczone pole
- wprowadź i zapamiętaj hasło użytkownika

3. Po zalogowaniu się do aplikacji widoczny będzie ekran główny na którym należy kliknąć następujący przycisk  lub w lewym górnym rogu wybrać przycisk menu 

PL

4. Wybierz model smartwatcha z którym chcesz się połączyć klikając na jego zdjęcie:



5. Potwierdź wybrany model poprzez naciśnięcie przycisku „TAK”. Jeśli został wybrany zły model naciśnij „NIE”, a następnie wybierz poprawnie.


6. Z listy urządzeń wybierz model „JW-100” i zatwierdź połączenie wybierając „TAK”. Po kilku sekundach nastąpi połączenie, a wszelkie dane zostaną zsynchronizowane automatycznie. Jeśli automatyczna synchronizacja nie nastąpi wybierz przycisk w prawym dolnym rogu ekranu, aby wykonać synchronizację ręczną.

Opis aplikacji

Dane profilowe użytkownika

Po poprawnym zalogowaniu oraz wykonaniu synchronizacji wybierz przycisk menu w lewym górnym rogu a następnie kliknij w nazwę użytkownika, aby przejść do ustawień profilu. W tym miejscu sprawdź czy wszystkie dane są prawidłowe. Podanie faktycznych danych jest niezbędne do poprawnego działania algorytmu obliczającego kroki, kalorie oraz przebyty dystans z jak najbardziej możliwą dokładnością.


Opis panelu głównego



1. Przycisk menu

Rozwija panel użytkownika pozwalający dokonywać ustawień opisanych w podpunkcie 1.1

1.1 Ustawienia



1. Przycisk menu

Rozwija panel użytkownika pozwalający dokonywać ustawień opisanych w podpunkcie 1.1

1.1 Ustawienia

1.1.1. Dane użytkownika

Kliknij, aby zmienić ustawienia takie jak: zdjęcie profilowe, nazwę użytkownika, płeć, datę urodzenia, wzrost, wagę, zmienić hasło

1.1.2. Ustawienia i funkcje urządzenia

Dostęp do rozszerzonych informacji, ustawień i funkcji smartwatcha takich jak: informacja o dacie ostatniej synchronizacji, informacja o aktualnej wersji oprogramowania, informacja o numerze MAC urządzenia, zdalny aparat, budzik, powiadomienie o braku ruchu, przypomnienie o braku ruchu, przypomnienia o nawodnieniu, ręka na której noszony jest smartwatch, automatyczne

podświetlanie ekranu za pomocą ruchu nadgarstkiem, dzienny monitoring pulsu, powiadomienia z aplikacji, resetowanie ustawień, rozłączenie smartwatcha z aplikacją

1.1.3. Wybierz jedną z tarczy zegara i prześlij ją do smartwatcha

1.1.4. Jednostki pomiarów

Wybierz jednostki w których chcesz otrzymywać pomiary

1.1.5. Temperatura

Wybierz jednostki temperatury w jakich będzie pokazywana aktualna pogoda na ekranie głównym

1.1.6. Znajdź smartwatch

Kliknij, aby wywołać smartwatch, który zacznie wibrować w celu powiadomieniu o swoim aktualnym położeniu

1.1.7. Połączenie z kontami Google lub Facebook

Połącz aplikację z kontem google lub facebook, aby móc udostępnić zgromadzone w aplikacji dane

1.1.8. Wyloguj

Kliknij, aby wylogować z aktualnie używanego konta aplikacji

1.1.9. Strava

Umożliwia połączenie z kontem w aplikacji Strava i przesyłaniu do niej informacji ze smartwatcha

1.1.10. Polityka prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności oraz ją zaakceptuj w celu chronienia Twoich danych

1.1.11. Aktualizacja

Sprawdź czy smartwatch posiada najnowszą wersję oprogramowania. Jeśli nie wtedy zaktualizuj smartwatch, aby korzystać w pełni ze wszystkich dostępnych funkcji.

1.1.12. FAQ

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi

1.1.13. Informacje o aplikacji

Pokazuje aktualną wersję aplikacji.

2. Ilość kroków

Pokazuje ilość kroków przebytych w danym dniu oraz stopień realizacji założonego celu. Kliknij, aby przejść do bardziej szczegółowych danych lub sprawdzić ich historię.

3. Cotygodniowe treningi

Pokazuje szczegółowe dane odnośnie treningów z podziałem na poszczególne tygodnie.

4. Pulsometr

Odczyt dziennego pomiaru tętna oraz tętna dynamicznego. Sekcja dziennie tętno odpowiada za okresowe pomiary tętna w ciągu całego dnia. Smartwatch wykonuje automatyczny pomiar jeśli funkcja jest uruchomiona przez użytkownika w ustawieniach urządzenia.

5. Monitoring snu

W celu wykonania pomiaru i analizy snu należy założyć smartwatch na noc. Urządzenie sporządzi harmonogram snu zgodnie z ruchem użytkownika podczas snu.

6. Tryb sportowy GPS

Pomiar wybranej dyscypliny wraz z rejestracją trasy przy użyciu modułu GPS wbudowanego w smartfon. Kliknij w ikonkę, aby przejść do mapy, wybierz dyscyplinę a następnie naciśnij start, aby rozpocząć pomiar.

7. Pogoda

Aktualna pogoda w danej miejscowości

8. Kalorie, Dystans, Czas ćwiczeń


Zgromadzone dane poszczególnych pomiarów z danego dnia. Po kliknięciu w wybrany pomiar przechodzimy do jego historii.

9. Aktywność




Pokazuje aktywność w ciągu danego dnia z podziałem na godziny.








Opis interfejsu smartwatcha

Uwaga: aby ustawić wybraną tarczę przesuwać ekran dotykowy w lewo. Poprawne ustawienie zostanie po chwili zasygnalizowane zielonym symbolem widocznym na środku wyświetlacza.

<p>Tarcze smartwatcha</p>	 <p>Select one of three faces available in the smartwatch. You may also send an additional, fourth clock face, selected from among all faces available in the application. Scroll the touch screen left to set the selected clock face</p>
---------------------------	---

Uwaga: przesuń ekran dotykowy w prawo, aby przejść do listy poszczególnych funkcji przedstawionych poniżej:

<p>Dane sportowe</p> 	<p>Wybierz, aby zobaczyć dane o ilości kroków, przebytego dystansu i spalonych kalorii w danym dniu.</p>
<p>Pulsometr</p> 	<p>Wybierz, aby dokonać pomiaru pulsu w danym momencie. Pomiar rozpocznie się automatycznie, a jego zakończenie zostanie zasygnalizowane wibracjami.</p>
<p>Wiadomości</p> 	<p>Podgląd ostatnio otrzymanych wiadomości i powiadomień z aplikacji do których smartwatch otrzymał dostęp poprzez ustawienia aplikacji Forever GoFit</p>

<p>Sen</p> 	<p>Czas snu zarejestrowany ostatniej nocy.</p>
<p>Pogoda</p> 	<p>Aktualna prognoza pogody. Dane pobierane są z aplikacji Forever GoFit. Do aktualizacji wymagane jest aktywne połączenie z aplikacją.</p>
<p>Sport</p> 	<p>Wybierz jedną z dostępnych aktywności (Chód, Bieg, Wspinaczka, Rower), aby dokonać pomiaru.</p>
<p>Stoper</p> 	<p>Wybierz, aby uruchomić funkcję stopera.</p>
<p>Znajdź telefon</p> 	<p>Funkcja pozwala na uruchomienie wibracji oraz dźwięku w połączonym ze smartwatch'em telefonem. Ułatwia jego odnalezienie.</p>
<p>Ustawienia</p> 	<p>Przejdź do ustawień smartwatch'a z poziomu których zdefiniujesz jasność ekranu oraz włączysz lub wyłączysz wibracje. W sekcji Informacje o systemie znajdują się ustawienia i nazwy systemowe oprogramowania.</p>
<p>Wyłącz</p> 	<p>Wybierz, aby wyłączyć smartwatch.</p>

Uwaga: przesunij ekran dotykowy w dół, aby przejść do menu podręcznego w którym znajdziesz następujące funkcje

Ustawienia	Przejdź do ustawień smartwatch'a z poziomu których zdefiniujesz jasność ekranu oraz włączysz lub wyłączysz wibracje. W sekcji Informacje o systemie znajdują się ustawienia i nazwy systemowe oprogramowania.
Tryb always on	Wybierz, aby przełączyć smartwatch w tryb always on display. W tym trybie godzina, data, poziom baterii oraz status połączenia bluetooth będzie widoczny na ekranie smartwatcha'a przez cały czas bez konieczności wzbudzenia ruchem nadgarstka lub przyciskiem.
Znajdź telefon	Funkcja pozwala na uruchomienie wibracji oraz dźwięku w połączonym ze smartwatch'em telefonem. Ułatwia jego odnalezienie.
Wyłącz	Wybierz, aby wyłączyć smartwatch.
Stoper	Wybierz, aby uruchomić funkcję stopera.
Data, status, bateria	Szybki podgląd na datę, status połączenie bluetooth oraz poziom naładowania baterii.

Firma TelForceOne S.A. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie <https://sklep.telforceone.pl/pl-pl>

www.forever.eu



2011/65/EU

