

FOREVER

---

ICSON

NAVODILA

Pametna ura  
AW-100

(dolga verzija)



Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka podjetja Forever. Pred uporabo preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo. Naprave ne razstavljajte sami - vsa popravila mora opraviti serviser. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke, ki jih je priskrbel proizvajalec. Upamo, da izdelek Forever izpolnjuje vaša pričakovanja.

## Opis

1. Glavni gumb
2. Zaslona na dotik/prikaz

## Osnovne specifikacije

Vodoodpornost: IP68

Kapaciteta baterije: 310 mAh

Bluetooth: 5.0

Čas polnjenja: 2 uri

Delovna temperatura: -10°C do 50°C

### **VARNOSTNE OPOMBE**

- *Izogibajte se udarcem med napravo in trdimi predmeti, saj lahko to škoduje napravi*
- *Pazite, da naprave ne izpostavljate topilom ali drugih kemikalijam*
- *Pazite na močna magnetna polja*
- *Izogibajte se stiku pametne ure z vodo, če temperatura vode presega 35°C*
- *Naprave ne popravljajte sami*
- *Ne mečite je v ogenj, obstaja nevarnost eksplozije*

## Prvi vklop in polnjenje

Ko napravo uporabljate prvič, jo vzemite iz embalaže in jo napolnite s priloženo polnilno postajo. Pravilna povezava bo prikazana z vibracijami in prikazom ikone, ki prikazuje stanje napolnjenosti baterije. Datum in čas naprave se samodejno sinhronizirata in nastavita po vzpostavitvi povezave z namensko aplikacijo prek Bluetootha. Jezik naprave se samodejno prilagodi jeziku, ki je nastavljen v telefonu. Za aktiviranje pametne ure pritisnite in 5 sekund pridržite glavni gumb. Vklop bo prikazan z vibracijami.

## Polnjenje

Pametno uro postavite na namensko priključno postajo tako, da med seboj povežete polnilne priključke, nato pa kabel USB priključite na vir energije. Po zaključku postopka polnjenja odklopite pametno uro iz vira napajanja.

## Vklop / Izklop pametne ure

**Vklop:** Pritisnite in 5 sekund pridržite glavni gumb, dokler se pametna ura ne aktivira, kar bodo pokazale vibracije.

**Izklop:** Pomaknite se po glavnem zaslonu navzdol, da odprete pojavni meni in izberete simbol, nato pa potrdite aktiviranje pametne ure.

## Namestitev aplikacije "Forever GoFit"

Poiščite aplikacijo z imenom »Forever GoFit« v Googlu Play ali App Store in jo namestite. Lahko tudi skenirate kodo QR na paketu.

**OPOMBA:** Operacijski sistem telefona mora imeti naslednje minimalne specifikacije za zagon aplikacije in podporo pametni uri: Android 5.1 ali novejši; iOS 10.0 ali novejši



## Povezovanje pametne ure s telefonom

1. V telefonu aktivirajte Bluetooth.

**OPOMBA:** Če želite med prvim zagonom uporabljati vse funkcije aplikacije in pametne ure, dovolite aplikaciji dostop do vseh zahtevanih funkcij in nato v nastavitvah aktivirajte tudi dostop do obvestil.

2. V telefonu aktivirajte "Forever GoFit". Začnite uporabljati aplikacijo kot »Gost«, tako da kliknete zgornji desni del zaslona ali izberite »Registracija« in sledite spodnjim korakom:

- vnesite e-poštni naslov, ki ga želite uporabiti za ustvarjanje računa
- pritisnite gumb (pridobite preverjanje)
- na vaš e-poštni naslov bo poslana koda za preverjanje, ki jo morate vnesti v navedeno polje
- vnesite in zapomnite si svoje uporabniško geslo

3. Po prijavi v aplikacijo boste videli glavni zaslon, na katerem bi morali klikniti gumb  ali izbrati meni  v zgornjem levem kotu.

4. Izberite model pametne ure, s katerim se želite povezati, tako da kliknete njeno sliko:



5. Izbrani model potrdite s klikom na "YES". Če je izbran napačen model, kliknite »NO« in izberite pravilnega.

6. Na seznamu naprav izberite model "AW-100" in potrdite povezavo s pritiskom na "YES". Povezava bo vzpostavljena v nekaj sekundah in vsi podatki se bodo samodejno sinhronizirali. Če se samodejna sinhronizacija ne zažene, izberite gumb v spodnjem kotu zaslona, da izvedete ročno sinhronizacijo.

## Opis aplikacije

### Informacije o uporabniškem profilu

Po pravilni prijavi in izvedbi sinhronizacije pritisnite gumb menija v zgornjem levem kotu in nato kliknite uporabniško ime, da vnesete nastavitve profila. Tukaj preverite, ali so vsi podatki pravilni. Posredovanje dejanskih podatkov je potrebno za pravilno delovanje algoritma, ki izračuna vaše korake, kalorije in prehojeno razdaljo z največjo možno natančnostjo.


### Opis glavne plošče



## 1. Menijski gumb

Razširi uporabniško ploščo, ki omogoča izvajanje nastavitvev, opisanih v pododdelku 1.1

### 1.1 Nastavitve



#### 1.1.1. Informacije o uporabniku

Kliknite, če želite spremeniti nastavitve, kot so: fotografija profila, uporabniško ime, spol, datum rojstva, višina, teža, sprememba gesla.

#### 1.1.2. Nastavitve in funkcije naprave

Dostop do razširjenih informacij, nastavitvev in funkcij pametne ure, kot so: informacije o datumu zadnje sinhronizacije, informacije o trenutni različici programske opreme, informacije o številki MAC naprave, oddaljeni kameri, budilki, obvestilo glede pomanjkanje vadbe, opomniki o hidraciji, roki, na kateri se nosi pametna ura, samodejna osvetlitev zaslona prek gibanja zapeljstva, dnevno spremljanje srčnega utripa, obvestila iz aplikacije, ponastavitve nastavitvev, odklop pametne ure in aplikacije.

1.1.3. Izberite eno od ozadij ure in ga pošljite na pametno uro.

1.1.4. Merske enote

Izberite merske enote, ki jih želite prejeti.

1.1.5. Temperatura

Izberite temperaturne enote, ki se uporabljajo za prikaz trenutnega vremena na glavnem zaslonu.

1.1.6. Poiščite pametno uro

Kliknite, da pokličete pametno uro, ki bo začela vibrirati, da vas bo obvestila o svoji trenutni lokaciji.

1.1.7. Povezava z računi Google in Facebook

Povežite aplikacijo z računom Google ali Facebook in omogočite skupno rabo podatkov, zbranih v aplikaciji.

1.1.8. Odjava

Kliknite za odjavo iz trenutno uporabljenega računa aplikacije.

1.1.9. Strava

Omogoča povezavo z računom v aplikaciji Strava in pošiljanje informacij na račun iz pametne ure.

1.1.10. Politika zasebnosti

Preberite pravilnik o zasebnosti in ga sprejmite, da zaščitite svoje podatke.

1.1.11. Nadgradnja

Preverite, ali ima pametna ura najnovejšo različico programske opreme. V nasprotnem primeru posodobite pametno uro tako, da bo v celoti uporabljala vse razpoložljive funkcije.

1.1.12. Pogosta vprašanja (FAQ)

Najpogostejša vprašanja in odgovori.

1.1.13. Informacije o prijavi

Prikazuje trenutno različico aplikacije.



## 2. Število korakov

Prikazuje število korakov, opravljenih v določenem dnevu, in stopnjo izpolnjenosti predvidenega cilja. Kliknite, če želite odpreti podrobnejše podatke ali preveriti njihovo zgodovino.

## 3. Tedenski treningi

Prikazuje podrobne podatke o treningih, razdeljene na določene tedne.

## 4. Merilnik srčnega utripa

Odčitavanje dnevnega merjenja srčnega utripa in dinamičnega srčnega utripa. Dnevni odsek za srčni utrip je odgovoren za redne meritve srčnega utripa skozi ves dan. Pametna ura izvede samodejne meritve po tem, ko uporabnik v nastavitvah naprave aktivira funkcijo.

## 5. Spremljanje spanja

Če želite opraviti meritve ali analizo spanja, pametno uro nosite celo noč. Naprava bo pripravila urnik spanja na podlagi uporabnikovih gibov med spanjem.

## 6. GPS športni način

Merjenje izbrane športne discipline, vključno s snemanjem poti z vgrajenim modulom GPS pametnega telefona. Kliknite ikono, da odprete zemljevid, izberite šport in pritisnite start, da začnete meritve.

## 7. Vreme

Trenutno vreme v določenem mestu.

## 8. Kalorije, razdalja, čas vadbe

Podatki, zbrani iz določenih meritev iz določenega dne. Po kliku na zahtevano meritev gremo v njeno zgodovino.

## 9. Aktivnost




Prikazuje aktivnost v določenem dnevu, razdeljeno na ure.

## Opis vmesnika pametne ure

**Opomba:** če želite nastaviti dano površino ure, povlecite zaslon na dotik v levo. Čez trenutek bo pravilna nastavev označena z zelenim simbolom, ki je viden na sredini zaslona.

<p>Ozadja pametne ure</p>	 <p>Izberite eno od treh ozadij, ki so na voljo v pametni uri. Pošljete lahko tudi dodatno četrto ozadje ure, izbrano med vsemi ozadji, ki so na voljo v aplikaciji. Povlecite zaslon na dotik v levo, da nastavite izbrano ozadje.</p>
---------------------------	--

**Opomba:** zaslon na dotik pomaknite v desno, da se pomaknete na seznam določenih funkcij, predstavljenih spodaj:

<p>Športni podatki</p> 	<p>Izberite, če si želite ogledati podatke o številu korakov, prehojeni razdalji in porabljenih kalorijah v določenem dnevu.</p>
<p>Merilnik srčnega utripa</p> 	<p>Izberite za merjenje srčnega utripa v danem trenutku. Meritev se bo začela samodejno, njen zaključek pa bo prikazan z vibracijami.</p>
<p>Sporočila</p> 	<p>Predogled nedavno prejetih sporočil in obvestil iz aplikacije, do katere je pametna ura dostopala prek nastavev v aplikaciji Forever GoFit.</p>

<p>Spanje</p> 	<p>Čas spanja, zabeležen v zadnji noči.</p>
<p>Vreme</p> 	<p>Trenutna vremenska napoved. Podatki se prenesejo iz aplikacije Forever GoFit. Posodobitev zahteva aktivno povezavo z aplikacijo.</p>
<p>Šport</p> 	<p>Za izvajanje meritev izberite eno od razpoložljivih dejavnosti (hoja, tek, plezanje, kolesarjenje).</p>
<p>Štoparica</p> 	<p>Izberite, da vklopite funkcijo štoparice.</p>
<p>Iskanje telefona</p> 	<p>Funkcija omogoča aktiviranje vibracij in zvoka v telefonu, ki je povezan s pametno uro. Olajša iskanje.</p>
<p>Nastavitve</p> 	<p>Odprite nastavitve pametne ure, kjer boste lahko določili svetlost zaslona in aktivirali ali deaktivirali vibracije. V razdelku Sistemske informacije najdete nastavitve in sistemska imena programske opreme.</p>
<p>Izklop</p> 	<p>Izberite, če želite pametno uro izklopiti.</p>

**Opomba:** zaslona na dotik pomaknite navzdol, da odprete pojavniki meni, ki vsebuje naslednje funkcije:

Nastavitve	Pojdite v nastavitve pametne ure, kjer boste lahko določili svetlost zaslona in aktivirali ali deaktivirali vibracije. V razdelku Sistemske informacije najdete nastavitve in sistemska imena programske opreme.
Način "vedno vklopljen" (Always-On)	Izberite, če želite pametno uro preklopiti v način »vedno na zaslonu«. V tem načinu bodo na zaslonu pametne ure ves čas vidni čas, datum, nivo baterije in stanje povezave Bluetooth, ne da bi jih bilo treba aktivirati z zapestjem ali gumbom.
Poiščite telefon	Funkcija omogoča aktiviranje vibracij in zvoka v telefonu, ki je povezan s pametno uro. Olajša iskanje.
Izklop	Izberite, če želite pametno uro izklopiti.
Štoparica	Izberite, da vklopite funkcijo štoparice.
Datum, stanje, baterija	Hiter predogled datuma, stanja povezave Bluetooth in napolnjenosti baterije.

TelForceOne S.A.izjavlja, da je izdelek združljiv z zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/UE. Deklaracijo izdelka lahko prenesete s spletne strani:

**<https://sklep.telforceone.pl/sl-gb/>**

[www.forever.eu](http://www.forever.eu)

