

FOREVER

fore
vive


Petite

NAVODILA ZA UPORABO PAMETNE URE

SB-305



Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Forever. Pred uporabo preberite uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Naprave ne razstavljajte sami – vsa popravila naj opravi serviser. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke proizvajalca. Upamo, da bo izdelek Forever izpolnil vaša pričakovanja.



Opis:

1. Zaslona na dotik
2. Gumb
3. Vrata za polnjenje
4. Senzor srčnega utripa
5. Vrata za polnjenje

Tehnični podatki:

Vodoodpornost: IP68

Baterija: Li-po 3,7V 100 mAh, 0,370Wh

Bluetooth: 5.0

Čas polnjenja: 2 uri

Čas pripravljenosti: do 10 dni

Zaslona: zaslon na dotik, IPS, 1.08" 240x210px

Teža: 45 g

Prvi zagon:

Ob prvi uporabi napravo vzemite iz embalaže in jo napolnite s priloženim polnilnim kablom. Naprava se samodejno vklopi po končanem polnjenju. Datum in čas naprave se bosta samodejno sinhronizirala in nastavila po vzpostavitvi povezave z namensko aplikacijo prek Bluetooth.


Polnjenje:

Napravo povežite s polnilnim kablom, ki je priložen v kompletu. Prepričajte se, da so konektorji naprave in kabla povezani med seboj, nato pa priključite kabel USB na vir napajanja. Ko je postopek polnjenja končan, odklopite pametno uro od polnilnega kabla in odklopite kabel od vira napajanja.

Vklop/izklop pametne ure:

Vklop: Pritisnite in držite funkcijski gumb, dokler se pametna ura ne vklopi.

Izklop: Pritisnite in držite funkcijski gumb, dokler se naprava ne izklopi.

Lahko greste tudi na zavihek z nastavitvami v meniju pametne ure in izberete možnost »Onemogoči«, označeno z naslednjim simbolom , in nato potrdite svojo izbiro.

Namestitev aplikacije Forever BeFit:

Poiščite aplikacijo z imenom "Forever BeFit" v trgovini Google Play ali App Store in jo namestite.

OPOMBA: Operacijski sistem telefona mora imeti naslednje minimalne specifikacije za zagon aplikacije in podporo pametne ure:

Android 5.1 ali novejši


iOS 10.0 ali novejši

OPOMBA: Da bi lahko uporabljali vse funkcije aplikacije in pametne ure, ob prvem zagonu dovolite aplikaciji dostop do vseh potrebnih funkcij, nato pa aktivirajte tudi dostop do obvestil.

Povežite pametno uro s pametnim telefonom

1. Vključite Bluetooth na svojem pametnem telefonu.
2. Vključite »Forever BeFit« na svojem pametnem telefonu in izvedite korake za registracijo.
3. Na seznamu izberite številko modela pametne ure.


Če ure na seznamu ni, jo »pozabite« v nastavitvah Bluetooth na pametnem telefonu in se povežite samo prek aplikacije. Edini pravi način je povezava naprave prek menija z aplikacijami.

4. Povezavo potrdite z izbiro  v napravi.

OPIS VMESNIKA PAMETNE URE:

1. Način uporabe

- Za vklop ali izklop ure pritisnite in držite funkcijski gumb
- Zaslona lahko prebudite tako, da dvignete roko ali pritisnete funkcijski gumb
- Vstop v meni: povlecite uporabniški vmesnik Watch Face v levo.
- Izbera funkcije: podrsajte desno ali levo v meniju in izberite ikono funkcije.
- Hitri meni: pomik navzdol.
- Obvestila: povlecite navzgor.
- Potrdi: izberite ikono.
- Razveljavi: podrsajte po vmesniku ure od leve proti desni.
- Vrnitev na številčnico ure: pritisnite funkcijski gumb.



2. Spreminjanje številčnice ure

Če želite spremeniti številčnico, pritisnite in držite vmesnik številčnice ure in se nato pomaknite levo ali desno. Za potrditev izbire enkrat kliknite izbrani slog.

3. Ikone vmesnika



Zdravstvene lastnosti



Dnevne aktivnosti

Naprava samodejno izračuna vaše dnevne podatke o aktivnosti.

Izberite ikono "Dnevna aktivnost", da preverite število korakov, prehojeno razdaljo in dnevno porabljene kalorije.

• Zakaj pedometer ne kaže idealnega števila korakov?

Pedometer temelji na merilniku pospeška, ki beleži vašo aktivnost. naloga je prikazati dejavnost ne le tiste, ki je pridobljena med "koraki". Gibanje zapestja se zabeleži, če je gibanje zapestja večje od 10. Naprava uporablja merilnik pospeška, ki se sproži s kakršnimi koli telesnimi gibi, tako da jih lahko še vedno registrira, če sedite na stolu in premikate roke, kolesarite ali potujete z avtomobilom. gibi kot koraki.



Srčni utrip

Za začetek meritve pritisnite ikono "Heart Rate Monitor". Počakajte, da naprava izmeri in prikaže rezultat. Pred meritvijo se prepričajte, da ura ni ne pretesna ne preohlapna.

Po sinhronizaciji podatkov lahko v aplikaciji preverite zgodovino meritev.



Krvni pritisk

Za začetek merjenja pritisnite ikono "Monitor krvnega tlaka". Počakajte, da naprava izmeri in prikaže rezultat.

Po sinhronizaciji podatkov lahko v aplikaciji preverite zgodovino meritev.



Spanje

Pametna ura ponoči samodejno spremlja spanje. Ko se naslednji dan zbudi, bo pametna ura prikazala skupno število ur spanja. Če je pametna ura povezana z aplikacijo "Forever BeFit" prek Bluetootha, lahko v aplikaciji preverite podrobnejše poročilo o spanju.



Telesna temperatura

Za začetek merjenja temperature kože in telesa pritisnite ikono "Termometer" in počakajte, da naprava izvede meritev. Čas meritve je približno 60 sekund, nato pa se rezultati prikažejo na zaslonu. Zgornji rezultat prikazuje telesno temperaturo, spodnji rezultat pa temperaturo kože.

• Pred meritvijo nosite uro na zapestju vsaj 5 minut. V nasprotnem primeru lahko temperaturni senzor pokaže netočne rezultate zaradi vztrajne nizke temperature okolja na senzorju.

• Funkcija zaznavanja temperature ni medicinska funkcija in ni namenjena uporabi pri medicinski diagnostiki, zdravljenju ali katerem koli drugem medicinskem namenu.



Šport

Izberite ikono "Šport", da vnesete izbiro športa. Pametna ura ponuja 5 športnih načinov: hoja, tek, plezanje, kolesarjenje, kateri koli šport. Izberite zeleni šport in začnite z vadbo. Pametna ura bo beležila podatke o vadbi.



Menstruacija

Predogled trenutnega cikla. Za uporabo te funkcije morate izpolniti podatke v aplikaciji.



Orodja



Kamera na daljavo



Poiščite svoj telefon



Glasbeni krmilnik



Nastavitve



Jeziki

POZOR! V napravi lahko izbirate med 3 jeziki. Če želite izbrati jezik zunaj seznama, odprite aplikacijo, zavihek naprave, izberite »Jezik za ogled«. Nato s seznama izberite želeni jezik in ga prenesite v svojo napravo.



QR koda aplikacije



Svetlost +/-



Tovarniška ponastavitev



Ugasni



Sistem: prikaz informacij o napravi, funkcija zaustavitve in ponastavitev naprave.

Pravila za varno uporabo

— VARNOST—

Pozorno preberite te nasvete. Neupoštevanje teh navodil je lahko nevarno ali nezakonito.

— NE TVEGAJ —

Naprave ne vklaplajte na mestih, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali druge nevarnosti. Upoštevajte vse vrste prepovedi, predpisov in opozoril osebja kraja, kjer želite uporabljati napravo.

— PROFESIONALNA STORITEV —

Ta izdelek lahko popravi le usposobljen servis proizvajalca ali pooblaščen servis. Popravilo naprave v nekvalificiranem servisnem centru ali nepooblaščenem servisu lahko poškoduje napravo in razveljavi garancijo.

— SPREMEMBE —

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi nepooblaščenih sprememb.

— GIBALNE IN DUŠEVNE MOTNJE TER OTROCI —

Naprave ne smejo upravljati ljudje (vključno z otroki) z omejeno mobilnostjo ali duševno motnjami, kot tudi osebe, ki nimajo izkušenj z uporabo elektronske opreme. Uporabljajo ga lahko le pod nadzorom oseb, odgovornih za njihovo varnost, potem ko preberejo in razumejo navodila za varno uporabo naprave.

Napravo in njeno embalažo hranite izven dosega otrok. Kabli in plastične vrečke se lahko ovijejo okoli otrokovega vratu in povzročijo zadušitev. Naprava ni igrača.

—BLUETOOTH—

Brezžična naprava je skladna z varnostnimi in radiofrekvenčnimi standardi. Vse brezžične naprave lahko povzročajo motnje, ki lahko vplivajo na delovanje drugih naprav.

— OKOLICA —

Naprava ne sme delovati v prašnih pogojih. Napravo priključite tako, da se ne poškoduje in ne ogroža ljudi in živali. Naprave ne izpostavljajte sončni svetlobi in je ne uporabljajte oziroma jo pustite v neposredni bližini naprav, ki oddajajo veliko toplote (grelci, radiatorji ipd.). Plastični elementi se lahko deformirajo, kar lahko vpliva na delovanje naprave ali povzroči njeno popolno poškodbo.

— VODA IN DRUGE TEKOČINE —

Naprave ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Izogibajte se delu v okolju z visoko vlažnostjo – zaparjene kuhinje, kopalnice itd. Delci vode lahko povzročijo nastanek vlage v napravi, kar negativno vpliva na elektroniko in lahko poškoduje opremo.

— BATERIJE —

Izogibajte se izpostavljanju baterije zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam. Ekstremne temperature lahko vplivajo na zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Izogibajte se izpostavljanju baterije tekočinam ali kovinskim predmetom, saj lahko to privede do popolne ali delne poškodbe baterije. Baterijo uporabljajte samo za predvideni namen. Baterije ne uničujte, poškodujte ali mečite v ogenj - lahko je nevarno in povzroči požar. Rabljeno ali poškodovano baterijo odložite v posebno posodo. Prekomerno polnjenje baterije jo lahko poškoduje. Zato baterije ne polnite dlje, kot je potrebno, da se popolnoma napolni.

Največja radiofrekvenčna moč, ki se oddaja v frekvenčnem območju	
Frekvenčni razpon	Bluetooth 2402-2480 MHz
Največja oddana moč	-1,87 dBm (EiRP)

Pravilno odlaganje rabljene opreme



Ta naprava je označena s simbolom prečrtanega zaboynika za smeti v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). Izdelkov, označenih s tem simbolom, po koncu njihove življenjske dobe ne smete zavreči ali zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Uporabnik je dolžan odpadno električno in elektronsko opremo odstraniti tako, da jo odda na za to določeno mesto, kjer se nevarni odpadki reciklirajo. Zbiranje tovrstnih odpadkov na ločenih lokacijah in ustrezen postopek predelave prispeva k ohranjanju naravnih virov. Pravilno recikliranje odpadne električne in elektronske opreme je koristno za zdravje ljudi in okolje. Za informacije o tem, kje in kako odstraniti rabljeno elektronsko opremo na okolju varen način, naj se uporabnik obrne na ustrezne lokalne oblasti, zbirno mesto ali prodajno mesto, kjer je bila oprema kupljena.

Pravilno odlaganje izrabljene baterije



V skladu z Direktivo EU 2006/66/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2013/56/EU o odlaganju baterij, je ta izdelek označen s simbolom prečrtanega zaboynika za smeti. Ta simbol pomeni, da baterij, uporabljenih v tem izdelku, ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke, ampak da z njimi ravnate v skladu z direktivo in lokalnimi predpisi. Baterij ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke. Uporabniki baterij morajo za te predmete uporabiti razpoložljivo zbirno mrežo, ki omogoča njihovo vračilo, recikliranje in odlaganje. Znotraj EU zbiranje in recikliranje baterij urejajo ločeni postopki. Če želite izvedeti več o obstoječih postopkih recikliranja baterij na vašem območju, se obrnite na mestno hišo, agencijo za ravnanje z odpadki ali odlagališče.

Izjava o skladnosti z direktivami Evropske unije

TelForceOne Sp. z o.o. s tem izjavlja, da je SB-305 FOREVIVE PETITE v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://www.manual.forever.eu/SB305>

Informacije o proizvajalcu:

TelForceOne S.A.

ul. Krakovska 119

50-428 Wroclaw

Poljska

Elektronski naslov: info@forever.eu

Oblikovano na Poljskem

Izdelano na Kitajskem