

FOREVER

---

IGO

ORIGINAALKASUTUSJUHEND

NUTIKÄEKELL IGO JW-100

(long version)



Täname kaubamärgi Forever toote ostmise eest. Enne kasutamist tutvuge käesoleva juhendiga ja säilitage see edaspidiseks kasutuseks. Ärge keerake seadet iseseisvalt lahti - kõik parandused peab teostama teenindaja. Kasutage ainult ja eranditult tootja poolt tarnitud originaalosi ja tarvikuid. Loodame, et Forever toode vastab Teie ootustele.

## Kirjeldus

1. Puutenupp
2. Kuvar

## Peamised spetsifikaadid

Veekindlus: IP68  
Aku mahtuvus: 160 mAh  
Bluetooth: 4.0  
Laadimise aeg: 2 tundi  
Töötemperatuur: -10°C kuni 50°C

## Ohutust puudutavad märkused

- Ära löö seadet vastu kõvu esemeid, kahjustamise oht
- Ära lase seadet kokkupuutesse lahustite või muude kemikaalidega
- Ära mine tugeva magnetvälja lähedale
- Ära kasuta nutikäekella kokkupuutes veega, kui selle temperatuur ületab 35°C
- Ära paranda seadet iseseisvalt
- Ära viska tulle, plahvatuse oht

## Esimene käivitamine

Käesolevat seadet esimest korda kasutades, võta see välja ja laadi kaasasoleva laadimiskaabli abil. Pärast täislaadimist lülitub seade automaatselt sisse. Pärast sihtotstarbelise rakendusega ühenduse loomist sünkroniseeritakse ja määratakse seadme kuupäev ning kellaaeg automaatselt. Seadme keel kohandatakse automaatselt telefonis määratud keelega.

Ilma laadijaga ühendamiseta nutikäekella käivitamiseks tuleb ekraani all paiknevat puutenuppu hoida 3 sekundit.

## Laadimine

Aseta nutikäekell spetsiaalsesse laadimishoidikusse nii, et laadimisühendused oleks omavahel ühendatud ja ühenda seejärel USB kaabel toiteallikaga.

Pärast laadimise lõpetamist võta nutikäekell hoidikust välja ja katkesta ühendus toiteallikaga.

## Nutikäekella sisse / välja lülitamine

Sisselülitamine: Vajuta ja hoi a „Puutenuppu“ kuni nutikäekella käivitumise hetkeni.

Väljalülitamine: Liigu nutikäekella menüüsse järgneva sümboliga tähistatud järjehoidjasse ja hoi a seejärel seadme väljalülitamiseks puutenuppu.

## Rakenduse Forever GoFit installimine

Leia rakendus „Forever GoFit“ Google Play või App Store kaupluses ja installeeri see.

## Tähelepanu

Miinumõnõud telefonis operatiivsüsteemile rakenduse ja nutikäekella kasutamiseks:

Android 5.0 või uuem  
iOS 10.0 või uuem

## Ühenda nutikäekell telefoniga

1. Lülitada telefonis sisse Bluetooth.

## Tähelepanu

Rakenduse ja nutikäekella kõikide funktsioonide kasutamiseks tuleb esimese käivitamise ajal nõustuda juurdepääsuga kogu sisule, mida rakendus nõuab ja lülitada seejärel sisse ka juurdepääs teadetele.

2. Lülitada telefonis sisse „Forever GoFit“. Klõpsates ülemisse paremasse ekraani ossa alusta rakenduse kasutamist kui „Külaline“ või vali „Registreerimine“ ja järgi alltoodud samme:

- sisesta e-posti aadress, millele konto luua tahad
- klõpsa nuppu (saa verifikatsioon)
- saad antud e-posti aadressile verifikatsiooni koodi, mis tuleb tähistatud välja sisestada
- sisesta ja jäta meelde kasutaja salasõna

3. Pärast rakendusse sisselogimist on näha peakraan, millele tuleb

klõpsata järgnevat nuppu  või valida vasakus ülemises nurgas menüü nupp 

4. Vali nutikäekella mudel, millega ühenduda soovid, klõpsates selle fotole:



5. Kinnita valitud mudel, vajutades nuppu „JAH”. Kui sai valitud vale mudel, vajuta „EI” ja vali seejärel õigesti.

6. Vali seadmete loendist mudel „JW-100” ja kinnita „JAH” valides ühendus. Ühendus luuakse mõne sekundi pärast ja kõik andmed sünkroniseeritakse automaatselt. Kui automaatset sünkroniseerimist ei toimu, vali käsitsi sünkroniseerimiseks ekraani paremas alumises nurgas paiknev nupp.

## Rakenduse kirjeldus

### Kasutaja profiili andmed

Pärast õigesti teostatud sisselogimist ja sünkroniseerimist vali profiili seadetesse liikumiseks vasakus ülemises nurgas paiknev menüü nupp. Siin kontrolli, kas kõik andmed on õiged. Tõele vastavate andmete esitamine on vajalik samme, kaloreid ja läbitud vahemaad arvestava algoritmi võimalikult täpsemaks toimimiseks.


### Peapaneeli kirjeldus



### 1. Menüü nupp

Kerib lahti alapunktis 1.1 kirjeldatud seadete teostamist võimaldava kasutajapaneeli

#### 1.1 Seaded



#### 1.1.1. Kasutaja andmed

Klõpsa, et muuta selliseid seadeid nagu: profiili foto, kasutaja nimi, sugu, sünnikuupäev, kasv, kaal, salasõna

#### 1.1.2. Seadme seaded ja funktsioonid

Juurdepäas nutikäekella laiendatud teabele ja sellistele seadetele ning funktsioonidele nagu: viimase sünkroniseerimise kuupäev, teave tarkvara hetkeversioonist, teave seadme MAC numbrist, kaugaparaat, äratuskell, ajakava, aktiivsuse puudumise meeldetuletus, ära sega režiim, ekraani automaatne taustvalgustus randmeliigutuse abil, päevane pulsiseire, kellaaja kuvamise süsteem,

rakenduse teated, seadete lähtestamine, nutikäekella ja rakenduse ühenduse katkestamine

### 1.1.3. Mõõtühikud

Vali mõõtetulemuste lugemiseks mõõtühikud

### 1.1.4. Temperatuur

Vali peakraanil hetke ilma näitavad temperatuuriühikud

### 1.1.5. Leia nutikäekell

Klõpsa nutikäekella kutsumiseks, mis hakkab oma hetkeasukohast teavitamiseks vibreerima

1.1.6. Google või Facebooki kontodega ühendamine Rakenduses kogutud andmete avaldamiseks ühenda rakendus Google või Facebooki kontoga

### 1.1.7. Logi välja

Klõpsa hetkel kasutatavast rakenduse kontost väljalogimiseks

### 1.1.8. Strava

Võimaldab rakenduses Strava kontoga ühendamist ja sellele nutikäekellast teabe saatmist

### 1.1.9. Privaatsuspoliitika

Sinu andmete kaitsmiseks tutvu ja nõustu privaatsuspoliitikaga

### 1.1.10. Värskendamine

Kontrolli kas nutikäekellal on uusim tarkvara versioon. Kui ei, värskenda nutikäekell kõikide saadaolevate funktsioonide täielikuks kasutamiseks.

### 1.1.11. FAQ

Korduma kippuvad küsimused ja vastused

### 1.1.12. Rakendust puudutav teave

Näitab rakenduse aktuaalset versiooni

## 2. Sammude arv

Näitab antud päeval läbitud sammude arvu ja seatud eesmärgi realiseerimise taset. Klõpsa üksikasjalikumatele andmetele liikumiseks või nende ajalooa tutvumiseks.

## 3. Iganädalased treeningud

Näitab treeningute üksikasjalikke andmeid erinevate nädalate lõikes.

## 4. Pulsimõõtja

Päevase pulsi ja dünaamilise pulsi mõõtetulemuste lugemine. Päevase pulsi sektsioon vastutab pulsi perioodilise mõõtmise eest terve päeva jooksul. Kui funktsioon on kasutaja poolt seadme seadetes käivitatud mõõdab nutikäekell pulssi automaatselt.

## 5. Une seire

Une mõõtmiseks ja analüüsimiseks tuleb nutikäekell ööseks käe peale panna. Kooskõlas kasutaja uneaegsete liigutustega koostab seade une ajakava.

## 6. GPS sportrežiim

Valitud spordiala tulemuste mõõtmine koos marsruudi registreerimisega nutikäekella sisseehitatud GPS mooduli abil. Klõpsa kaardile liikumiseks ikoonile, vali spordiala ja vajuta seejärel mõõtmise alustamiseks start.

## 7. Ilm

Hetke ilm käesolevas kohas

## 8. Kalorid, Vahemaa, Trenni aeg

Antud päeva erinevate mõõtetulemuste kogutud andmed. Pärast valitud mõõtetulemusele klõpsamist liigume selle ajaloole.



## 9. Aktiivsus

Näitab aktiivsust kogu päeva jooksul tundide lõikes.

## NUTIKÄEKELLA KASUTAJALIIDESE KIRJELDUS:

**TÄHELEPANU:** Kasutajaliigese erinevate ekraanide vahel liigume puutenupu ühekordse vajutuse abil. Antud funktsiooni valimiseks või kinnitamiseks tuleb puutenuppu hoida 3 sekundit.

Nutikäekella numbrilauad



Vali üks neljast saadaolevast nutikäekella numbrilauast. Järgmiseks numbrilauaks muutmiseks hoiu puutenuppu 3 sekundit.



Aktiivsus

Antud päeva sammude ja põletatud kalorite arv ning läbitud vahemaa.



Pulsimõõtja

Reaalajas pulsi mõõtmine. Mõõtmise alustamiseks hoiu puutenuppu. Nutikäekell tuleb asetada kasutaja randmele ja sobitada sellega hästi reguleeritava rihma abil.



Ilm

Tänase ja homse päeva ilmaprognoos. Ilmateadete õigeks kuvamiseks tuleb ühenduda rakendusega ja sünkroniseerida andmed. Rakendusel peab olema juurdepääs nutitelefoni asukohale.



Sõnumid

Saadud sõnumite lugemine. Funktsiooni korralikuks toimimiseks tuleb nutikäekell ja rakendus sünkroniseerida. Rakendusel peab olema juurdepääs sõnumitele ja rakendusel, millelt me teateid tahame saada, peavad sõnumid olema sisse lülitatud.



Uni

Näitab viimase öö une aega. Üksikasjalikumad andmed on saadaval rakenduse tasandil pärast andmete sünkroniseerimist.



Muusika

Nutitelefoni esitatava muusika juhtimine nutikäekella tasandil. Juhtpaneeli sisselülitamiseks hoiu puutenuppu. Järgnevalt vali puutenupu ühekordse vajutamise läbi ikoonid tagasi, play/stop, edasi või välju. Kinnitamiseks hoiu uuesti puutenuppu. Funktsioonide õigeks toimimiseks peab rakendusel olema juurdepääs multimeediatele.



Mäng

Korvpall on lihtne osavusmäng. Selle eesmärgiks on võimalikult suure punktiarvu saavutamine. Mängu käivitamiseks hoi a puutenuppu 3 sekundit. Mäng käivitub automaatselt. Ekraani alaosas on visketäpsuse riba ja liikuv näidik. Palli täpselt korvi viskamiseks tuleb vajutada nuppu ühekordselt hetkel, kui näidik asub visketäpsuse riba punases alas. Kui peatame näidiku kollases alas, on vise ebatäpne. Mängust väljumiseks tuleb puutenuppu hoida 3 sekundit ja kui ilmub teade „kas lülitada välja“ kordame nupu hoidmise toimingut uuesti. Peale teate ilmumist nupu ühekordselt vajutamise korral pöördume mängu tagasi.



Spordirežiim

Spordirežiim võimaldab saadaolevatest spordialadest ühe tulemuste mõõtmist. Hoi a puutenuppu 3 sekundit ja vali seejärel nupu ühekordse vajutamise läbi üks järgnevatest spordialadest: Käimine, Jooksmine, Ronimine, Jalgratas, Ujumine. Valiku kinnitame uuesti nuppu hoides. Mõõtmise alustamisest annab nutikäekell märku lühikese vibreerimise ja kellaaja mahaarvestamisega. Mõõtmise lõpetamiseks tuleb puutenuppu uuesti hoida.



Stopper

See funktsioon võimaldab aega mõõta. Selle funktsiooni valiku kinnitamiseks hoi a puutenuppu. Nupu ühekordne vajutus alustab või lõpetab ajaarvestuse. Stopperi lähtestamiseks ja välja lülitamiseks tuleb hoida puutenuppu.



Heledus

Ekraani heleduse reguleerimine. Tähelepanu: ekraani heleduse tase mõjutab oluliselt nutikäekella ühel akulaadimise tsükli tööamise aega



Lülita välja

Sellel ekraanil puutenupu hoidmine lülitab nutikäekella välja.

[www.forever.eu](http://www.forever.eu)



2011/05/UE

