

FOREVER

IGO

NAVODILA ZA
UPORABO

Pametna ura
JW-100

(dolga verzija)



Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka znamke Forever. Pred uporabo preberite ta priročnik z navodili in ga shranite za poznejšo uporabo. Naprave ne odpirajte sami - popravila naj izvaja serviser. Uporabljajte samo originalne dele in pribor, ki jih dobavi proizvajalec. Upamo, da bo Forever izpolnil vaša pričakovanja.

Opis

1. Gumb na dotik
2. Zaslom

Osnovne specifikacije

Vodotesnost: IP68

Kapaciteta baterije: 160mAh

Bluetooth: 4.0

Čas polnjenja: 2 uri

Delovna temperatura: od -10°C do 50°C

VARNOSTNE OPOMBE:

- *Izogibajte se udarcem med napravo in trdimi predmeti, saj lahko to škoduje napravi*
- *Izogibajte se stiku naprave s topili ali drugimi kemikalijami*
- *Hranite ločeno od močnih magnetnih polj*
- *Izogibajte se stiku pametne ure z vodo, če temperatura vode presega 35 °C*
- *Naprave ne popravljajte sami*
- *Ne mečite ga v ogenj, obstaja nevarnost eksplozije*

Prvo polnjenje in vklop

Ko napravo uporabljate prvič, jo vzemite iz embalaže in jo napolnite s priloženim polnilnim kablom. Naprava se bo samodejno vklopila po zaključku polnjenja. Datum in čas naprave se samodejno sinhronizirata in nastavita po vzpostavitvi povezave z namensko aplikacijo prek Bluetootha. Jezik naprave se samodejno prilagodi jeziku, ki je nastavljen v telefonu. Če želite aktivirati pametno uro, ne da bi jo priključili na polnilnik, pritisnite in držite tipko na dotik pod zaslonom 3 sekunde.

Polnjenje

Pametno uro postavite v poseben nosilec tako, da med seboj povežete polnilne priključke, nato pa kabel USB priključite na vir napajanja.

Po končanem polnjenju pametno uro vzemite iz nosilca in jo odklopite z vira napajanja.

Vklop / Izklo pametne ure

Vklop: Pritisnite in držite "gumb na dotik", dokler se pametna ura ne vklopi.

Izklop: Pojdite na zavihek, označen s simbolom v meniju pametne ure, in pridržite gumb na dotik, da izklopite napravo.

Namestitev aplikacije "Forever GoFit"

Poiščite aplikacijo z imenom »Forever GoFit« v Googlu Play ali App Store in jo namestite.

OPOMBA: Operacijski sistem telefona mora imeti naslednje minimalne specifikacije za zagon aplikacije in podporo pametni uri: Android 5.0 ali novejši / iOS 10.0 ali novejši

Povezovanje pametne ure s telefonom

1. V telefonu aktivirajte Bluetooth povezavo.

OPOMBA: Če želite uporabljati vse funkcije aplikacije in pametne ure, med prvim zagonom aplikaciji dovolite dostop do vseh zahtevanih funkcij, nato pa aktivirajte tudi dostop do obvestil.

2. V telefonu aktivirajte "Forever GoFit". Začnite uporabljati aplikacijo kot »Gost«, tako da kliknete zgornji desni del zaslona ali izberite »Registracija« in sledite spodnjim korakom:

- vnesite e-poštni naslov, ki ga želite uporabiti za ustvarjanje računa
- pritisnite gumb (pridobite preverjanje)
- na vaš e-poštni naslov bo poslana koda za preverjanje, ki jo morate vnesti v navedeno polje
- vnesite in zapomnite si svoje uporabniško geslo

3. Po prijavi v aplikacijo boste videli glavni zaslon, na katerem bi morali klikniti gumb  ali izbrati meni  v zgornjem levem kotu.

4. Izberite model pametne ure, s katerim se želite povezati, tako da kliknete njeno sliko:

SL



5. Izbrani model potrdite s klikom na "YES". Če je izbran napačen model, kliknite »NO« in izberite pravilnega.

6. Na seznamu naprav izberite model "JW-100" in potrdite povezavo s pritiskom na "YES". Povezava bo vzpostavljena v nekaj sekundah in vsi podatki se bodo samodejno sinhronizirali. Če se samodejna sinhronizacija ne zažene, izberite gumb v spodnjem kotu zaslona, da izvedete ročno sinhronizacijo.

Opis aplikacije

Informacije o uporabniškem profilu

Po pravilni prijavi in izvedbi sinhronizacije pritisnite gumb menija v zgornjem levem kotu in nato kliknite uporabniško ime, da vnesete nastavitve profila. Tukaj preverite, ali so vsi podatki pravilni. Posredovanje dejanskih podatkov je potrebno za pravilno delovanje algoritma, ki izračuna vaše korake, kalorije in prehojeno razdaljo z največjo možno natančnostjo.

Opis glavne plošče



1. Menijski gumb

Razširi uporabniško ploščo, ki omogoča izvedbo opisa nastavitve v pododdelku 1.1



1.1.1. Informacije o uporabniku

Kliknite, če želite spremeniti nastavitve, kot so: fotografija profila, uporabniško ime, spol, datum rojstva, višina, teža, sprememba gesla.

1.1.2. Nastavitve in funkcije naprave

Dostop do razširjenih informacij, nastavitvev in funkcij pametne ure, kot so: informacije o datumu zadnje sinhronizacije, informacije o trenutni različici programske opreme, informacije o številki MAC naprave, oddaljeni kameri, budilki, urniku, obvestilo pomanjkanje vadbne, način ne moti, samodejna osvetlitev zaslona z gibanjem zapestja, dnevno spremljanje srčnega utripa, sistem za prikaz časa, obvestila iz aplikacije, ponastavitev nastavitvev, odklop pametne ure in aplikacije.

1.1.3. Merske enote

Izberite merske enote, ki jih želite prejeti.

1.1.4. Temperatura

Izberite temperaturne enote, ki se uporabljajo za prikaz trenutnega vremena na glavnem zaslonu.

1.1.5. Poiščite pametno uro

Kliknite, da pokličete pametno uro, ki bo začela vibrirati, da vas bo obvestila o svoji trenutni lokaciji.

1.1.6. Povezava z računi Google in Facebook

Povežite aplikacijo z računom Google ali Facebook, da omogočite skupno rabo podatkov, zbranih v aplikaciji.

1.1.7. Odjava

Kliknite za odjavo iz trenutno uporabljenega računa aplikacije.

1.1.8. Strava

Omogoča povezavo z računom v aplikaciji Strava in pošiljanje informacij na račun iz pametne ure.

1.1.9. Politika zasebnosti

Preberite pravilnik o zasebnosti in ga sprejmite, da zaščitite svoje podatke.

1.1.10. Nadgradnja

Preverite, ali ima pametna ura najnovejšo različico programske opreme. V nasprotnem primeru posodobite pametno uro tako, da bo v celoti uporabljala vse razpoložljive funkcije.

1.1.11. Pogosta vprašanja

Najpogostejša vprašanja in odgovori.

1.1.12. Informacije o aplikaciji

Prikazuje trenutno različico aplikacije.

2. Število korakov

Prikazuje število korakov, opravljenih v določenem dnevu, in stopnjo izpolnjenosti predvidenega cilja. Kliknite, če želite odpreti podrobnejše podatke ali preveriti njihovo zgodovino.

3. Tedenski treningi

Prikazuje podrobne podatke o treningih, razdeljene na določene tedne.

4. Merjenje srčnega utripa

Odčitavanje dnevnega merjenja srčnega utripa in dinamičnega srčnega utripa. Dnevni odsek za srčni utrip je odgovoren za redne meritve srčnega utripa skozi ves dan. Pametna ura izvaja samodejne

meritve po tem, ko uporabnik v nastavitvah naprave aktivira funkcijo.

5. Spremljanje spanja

Če želite opraviti meritev ali analizo spanja, pametno uro nosite celo noč. Naprava bo pripravila urnik spanja na podlagi uporabnikovih gibov med spanjem.

6. GPS športni način

Merjenje izbrane športne discipline, vključno s snemanjem poti, z uporabo vgrajenega GPS modula pametnega telefona. Kliknite ikono, da odprete zemljevid, izberite šport in pritisnite start, da začnete meritve.

7. Vreme

Trenutno vreme v določenem mestu.

8. Kalorije, razdalja, čas vadbe

Podatki, zbrani iz določenih meritev iz določenega dne. Po kliku na zahtevano meritev gremo v njeno zgodovino.

9. Dejavnost

Prikazuje aktivnost v določenem dnevu, razdeljeno na ure.

Opis vmesnika pametne ure

OPOMBA: Enkrat pritisnite tipko na dotik, da se premikate med posameznimi zasloni vmesnika. Če želite izbrati določeno funkcijo ali potrditi, pritisnite in držite tipko na dotik 3 sekunde.

Ozadja pametne ure



Izberite eno od štirih razpoložljivih ozadij pametne ure. Pritisnite in držite tipko na dotik 3 sekunde, da spremenite ozadje.

<p>Aktivnost</p> 	<p>Število korakov, porabljene kalorije in prehojena razdalja v določenem dnevu.</p>
<p>Merilnik srčnega utripa</p> 	<p>Merjenje srčnega utripa v realnem času. Pritisnite in pridržite tipko na dotik, da začnete merjenje. Pametna ura mora biti nameščena na zapeljivo uporabnika in dobro nameščena z nastavljenim trakom.</p>
<p>Vreme</p> 	<p>Vremenska napoved za danes in jutri. Če želite pravilno prikazati vremenske podatke, se povežite z aplikacijo in izvedite sinhronizacijo podatkov. Aplikacija mora imeti dostop do lokacije pametnega telefona.</p>
<p>Sporočila</p> 	<p>Branje prejetih sporočil. Če želite omogočiti pravilno delovanje funkcije, pametno uro sinhronizirajte z aplikacijo. Aplikacija mora imeti dostop do obvestil, obvestila aplikacij, od katerih želimo prejemati sporočila, pa morajo biti aktivirana.</p>
<p>Spanje</p> 	<p>Prikaže čas spanja od sinoči. Sinhronizacija podatkov omogoča dostop do podrobnejših podatkov v aplikaciji.</p>

Glasba



Nadzor glasbe, ki se predvaja s pametno uro. Pritisnite in držite gumb na dotik, da aktivirate ploščo. Nato z enim pritiskom gumba na dotik izberite gumb za nazaj, predvajanje/zaustavitev, naslednji ali izhod. Za potrditev pritisnite in držite tipko na dotik. Za pravilno delovanje mora imeti aplikacija dostop do večpredstavnosti.

Igra






Košarkarska igra je preprosta arkadna igra. Njegov namen je doseči najvišjo možno oceno. Za aktivacijo igre pritisnite in držite tipko na dotik 3 sekunde. Igra se samodejno zažene. Vrstica natančnosti metov in premikajoči se indikator bosta vidna na dnu zaslona. Če želite izvesti uspešen met, enkrat pritisnite gumb, ko se indikator nahaja v rdečem polju vrstice natančnosti. Če kazalnik ustavite v rumenem polju, boste zgrešili tarčo. Za izhod iz igre pritisnite in držite tipko na dotik 3 sekunde in ponovite to, ko se izklopi? sporočilo. Če enkrat pritisnete gumb, potem ko se prikaže sporočilo, se vrnete v igro.

Športni način



Športni način omogoča merjenje enega od razpoložljivih športov. Pritisnite in držite tipko na dotik 3 sekunde, nato pa z enim pritiskom gumba izberite enega od naslednjih športov: hoja, tek, plezanje, kolesarjenje, plavanje. Izbor potrdite tako, da znova držite gumb. Pametna ura bo prikazala začetek merjenja s kratkimi vibracijami in začela odštevanje. Če želite meritev ustaviti, znova pritisnite in pridržite gumb na dotik.

<p>Štoparica</p> 	<p>Ta funkcija omogoča merjenje časa. Pritisnite in držite tipko na dotik, da potrdite izbiro te funkcije. Če enkrat pritisnete gumb, se odštevanje začne ali ustavi. Če želite ponastaviti in izklopiti štoparico, pritisnite in pridržite gumb na dotik.</p>
<p>Svetlost</p> 	<p>Prilagoditev svetlosti zaslona. Opomba: Stopnja svetlosti zaslona močno vpliva na delovni čas pametne ure v enem samem ciklu polnjenja baterije.</p>
<p>Izklop</p> 	<p>Pridržite gumb na dotik na tem zaslonu in izklopite pametno uro.</p>

TelForceOne S.A.izjavlja, da je izdelek združljiv z zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/UE. Deklaracijo izdelka lahko prenesete s spletne strani:

<https://sklep.telforceone.pl/sl-gb/>

www.forever.eu



2011/05/UE

